IMAGENICS

4K HDMI P in P ADAPTER PIP-U2

取扱説明書

PIP-U2は、4K HDMI信号へ対応した2画面映像合成機器です。 LANからの外部制御の詳細に関しては**外部制御の取扱説明書**も併せてご参照ください。

お買い上げありがとうございます。

PIP-U2は、2入力の4K HDMI信号映像合成機器です。HDMI 2.0/1.4規格とHDCP 2.2/1.4規格に対応していま す。2系統の高画質拡大縮小機能を装備したフレームシンクロナイザーを搭載しており、非同期かつ異なっ た解像度の2つの入力映像を任意にワイプウインドウ合成することができます。

各入力信号にはアクティブ分配出力端子があり、分配器などの外部機材の追加無しに2画面合成を本機1台 で可能です。

この取扱説明書をよくご覧になった上、本書をいつでも見られる場所に保管ください。

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身 事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのさまざまな絵表示をしてあります。 その表示を無視して、誤った取扱をすることによって生じる内容を次の様に区分しています。 内容をよく理解してからお読みください。



絵表示の意味(絵表示の一例です)



▲警告	
本機は日本国内専用です。交流100V、50Hz・60Hzの電源でご使用ください。指定 以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。	0
電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重い物をのせたり、引っ張ったりしないでください。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだらすぐに使用をやめ。弊社サービス容口に修理をご体頼ください	
内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水 や異物が入った時は、すぐに本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、 弊社サービス窓口にご相談ください。	
本機から煙や異音が出る、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原 因になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて弊社サービス窓口にご相談ください。	
雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。 感電の原因となることがあります。	
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。 上記の様な場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	\bigcirc
他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなど柔らかい物の上に置いたりしないでください。放熱を良くするため、 他の機器とは間をあけてください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器と の間にすき間をあけてください。過熱して火災や感電の原因になることがあります。	\oslash

▲注意	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落	\bigcirc
長期間の使用において内部にほこりが溜まると、火災や感電の原因となることがありま	
すので定期的に内部の清掃をすることをお勧めします。弊社サービス窓口にご相談くだ	
さい。	-
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度	
範囲を守って保存してください。	
電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。電源プラグを抜く時は	
コードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つき	
火災や感電の原因になることがあります。	U
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。	
感電の原因になることがあります。	
定期的に電源プラグのチェックをしてください。	
電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミ	
がたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため	
(トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、時には発火の原因になることがあり	U
ます。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかりささっているか、ほこりが付いて	
いないかなどを点検してください。	
移動させる時、長時間使わない時は電源プラグを抜いてください。	
電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因に	
なることがあります。長期間使用しない時は安全のため、電源プラグをコンセントから	0=\$
抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。	
お手入れの時は、電源プラグを抜いてください。	
電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	9=⊊
やむを得ずトップカバーを外す場合は、電源プラグを抜いてください。感電の原因にな	
ることがあります。	9=\$;;
分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。内部の点検や	
修理は弊社のサービス窓口にご依頼ください。	

本機への各種入出力信号の抜き差しは、本機および接続する機器の電源をOFFにした状態で行ってください。通電中に抜き差しすると、静電気等により本機または接続する機器を故障させる原因になります。

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、弊社規定に定められた条件に従って修理いたします。但 し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利 用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、弊社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

	目	次	
--	---	---	--

PIP-U2の特長 (3
1. メモリークリア操作(工場出荷状態に戻す方法) 4	4
2. 前面パネルの説明と操作について ?	5
3. 背面パネルの説明と接続について (6
4. パターン番号の切り替えとパターンセーブ方法 {	8
5. 映像のズームサイズ位置調整方法	9
6. 各メニュー項目の調整方法と内容説明項目の調整方法と内容説明	10
7. ショートカット操作方法について 2	20
8. 外部制御機能について 2	20
9. HDMI抜け防止キットの取り付けについて 2	22
10. 主な仕様 2	23

PIP-U2 の特長

PIP-U2は、HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠した2画面合成機です。

- HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4のほぼ全てのHDMI信号でご使用になれます。ステレオHDMI音声の音量 調節やミキシングにも対応しています。また、外部スイッチャーでの切り替えに対応した疑似シーム レス繋ぎ機能も装備しています。
- 2つの入力HDMI端子にはそれぞれアクティブ分配出力HDMI端子があり、分配器等を別途用意せずにシス テムへの投入が容易です。
- 2つの入力映像個別に高画質拡大縮小機能を持ったフレームシンクロナイザーを装備しています。バリアブルな拡大縮小やマルチ画面用の切り出し拡大ほか、ワイプウインドウへの縁取りボーダーの付加などにも対応します。また、各入力画面へ文字列のオンスクリーン合成や簡易的な音声レベルメーターの表示も可能です。
- 本機のLAN端子から、パターン番号の切り替えほか全ての外部制御が可能です。また、本体内の全設定 内容を、PC用ファイルとしてバックアップ管理することも可能です。弊社から無償配布中のCRO-RS22A制御アプリが利用できます。
- 各入力HDMI端子に個別設定可能な内蔵EDIDデータを装備しています。出力HDMI端子(A/B)から入力端子 別へのコピー使用も可能です。
- 入力HDMI端子別に、入力非HDCP動作設定が可能です。非HDCP環境でのシステム構築用です。
- A/B各出力HDMI端子別に、4K映像からフルHD映像への個別全自動ダウンコンバート機能があります。 (アクティブ分配HDMI出力にはダウンコンバート機能はありません)
- アナログ音声のデエンベデット出力RCA端子があります。ミキシングや音量調整などに対応します。
- シーケンスパターン切り替え動作モードがあります。自動切替時間の設定や入力信号の状態変化での切 替動作が可能です。
- パターン番号の切り替えは、背面アンフェノールコネクタを使用した接点制御も可能です。
- 環境にやさしい小型低消費電力型です。(当社比)

同	梱品	
取扱説明書		1部(本書)
国内専用電源コード(3P-3SL	3P-2P変換プラグ付)	1本
電源スイッチカバー		1個
HDMI抜け防止キット(CL-2)		6組

万一、不足している物がある場合は直ちに弊社営業所までご連絡ください。

1. メモリークリア操作(工場出荷状態に戻す方法)

工場出荷状態に戻すには、LAN通信設定(TCP/IPアドレス等)も初期化する方法と、本機内部の機能のみ を初期化する2つの方法があります。これらはメニュー操作による設定または、電源起動時の押しボタン の多重押し起動(ショートカット起動)により行えます。

メニュー操作による初期化(メモリークリア)は、6. 各メニュー項目の調整方法と内容説明 を参照く ださい。以下に、電源起動時のショートカット起動による方法を説明します。

通信機能関係も含めて、完全な工場出荷状態へ戻す方法

フロントの押しボタンの、<u>MENUと、SHIFTの右方向と、RET/ENTの各押しボタンの3重押し</u>をしながら電 源を入れます。

1~2秒後に押しボタンが点灯したら、押しボタンから手を放します。

P1からP6番の押しボタンが点灯状態となり、約15秒ほどで処理は完了して本体は再起動します。

ネットワーク設定関係は、

TCP/IP IP:192.168.2.222 MK:255.255.0 GT:0.0.0.0 (ゲートウエイ無し) PORT:01300 へ設定 されます。詳しくは、**外部制御の取扱説明書**も参照ください。

通信機能以外の本機内部設定状態を工場出荷設定へ戻す方法

フロントの押しボタンの、<u>MENUと、RET/ENTの各押しボタンの2重押し</u>をしながら電源を入れます。 1~2秒後に押しボタンが点灯したら、押しボタンから手を放します。

P1からP6番の押しボタンが点灯状態となり、約3秒ほどで処理は完了して本体は再起動します。

2. 前面パネルの説明と操作について



① 電源スイッチ (POWER)

電源スイッチです。スイッチをON側にすると緑色の電源表示ランプが点灯して電源が入ります。 電源スイッチには誤操作防止用の透明カバーが付いています。

② パターン切り替え押しボタン(P1, P2, P3, P4, P5, P6,)

映像表示パターンの切り替え押しボタンです。予めセーブ(保存)されている2つの入力の合成映像状態 (パターン)をほぼ瞬時に切り替えます。選択されたパターン番号の押しボタンは点灯します。 なお、内蔵テストパターン表示中や本機がパワーセーブ動作に入った場合は押しボタンは点滅します。

各入力映像の設定関係に何らかの変更を行った場合は、必ずこれらの押しボタンの約4秒長押し操作により内容をセーブしてください。4. パターン番号の切り替えとパターンセーブ方法 を参照ください。 パターンセーブは禁止設定になっていない限り、いつでもセーブ動作を実行できます。

また、シーケンス切り替え動作中も押しボタン操作によりパターンを切り替えることができます。シーケンス切り替え動作は、そこから再び継続します。詳しくは、6.各メニュー項目の調整方法と内容説明 および7.ショートカット操作方法についても参照ください。

③ 映像・メニュー調整押しボタン (ZOOM+, ZOOM-, SHIFT, MENU(IN-1), RET/ENT(IN-2, K.LOCK) これらの押しボタンを操作して、直感的な映像のズーム位置調整と、各種メニュー調整が行えます。

直感的な2つの映像のレイアウト調整方法については、5. 映像のズームサイズ位置調整方法 を参照くだ さい。また、各種メニュー調整方法については、6. 各メニュー項目の調整方法と内容説明 を参照くださ い。なお、これらの調整を行った場合は、必ずパターンセーブ操作をして本体内へ記憶させてください。 詳しくは、。4. パターン番号の切り替えとパターンセーブ方法 を参照ください。

3. 背面パネルの説明と接続について



① 入力HDMI信号(IN-1, A. THROU-1 IN-2, A. THROU-2 HDMI-A x4)

本機へ入力するHDMI信号と、そのアクティブ分配出力です。HDMI 2.0 / 1.4 およびDVI 1.0の各規格と、 HDCP 1.4 / 2.2規格に対応しています。工場出荷設定時の各端子のEDIDデータは、一般的な4Kテレビと同 様です。SDR映像と音声はLCPM 2chを要求するEDIDデータです。

メニュー設定にて各入力端子のEDIDデータやHDCP対応動作を変更できます。

詳しくは、6. 各メニュー項目の調整方法と内容説明 を参照ください。

各アクティブ分配出力HDMI端子は、入力されるHDMI(DVI)信号形式をそのまま分配します。HDCPバージョ ンも同じです。信号変換等の機能はありません。

HDMIケーブル長等については 10. 主な仕様 を参照ください。

各HDMI端子には、付属の抜け防止キットCL-2の取り付けが可能です。詳しくは、9. HDMI抜け防止キットの取り付けについて を参照ください。

② 出力HDMI信号 (OUT-A, OUT-B HDMI-A x2)

本機にてレイアウト合成されたHDMI信号の出力です。予め設定されている解像度で出力されます。 2つのHDMI端子は同じ映像を分配出力しますが、4K出力動作時に限り、接続されるモニター類によっては 端子別にフルHD解像度へダウンコンバート出力されます。

通常はRGB. LIMIT形式の各解像度信号のHDMI信号で出力しますが、RGB. FULL信号や4K YUV420信号への変換 および、4K映像をフルHD映像へダウンコンバートして出力される場合があります。

HDCPのバージョンも2つの入力映像の高い方のバージョンで施錠されますが、フルHD以下の出力解像度で 使用する場合はHDCP 1.4となります。4K映像出力では基本的にHDCP 2.2となります。

③ LAN端子(LAN RJ45)

本機のパターン番号切り替えや内部の各種設定を、TCP/IPまたはUDP/IP接続で制御する端子です。 10BASET-Tまたは100BASE-TX接続規格に自動で対応します。

本機は、ラントロニクス社のXPORTをメーカー標準仕様のまま使用しています。XPORTの仕様に準じた XPORT内蔵のWEB画面またはTELNET接続からも、IPアドレス等のネットワーク情報を変更することが可能で す。XPORT設定にはパスワードを設定できますが、パスワードの紛失時は弊社でも解除できませんので予 めご承知おきください。WEB画面等からネットワーク関係を変更した場合は必ず本機の電源を入れ直して ください。本機内部のIPアドレス管理等との整合するためです。

なお、本機を工場出荷設定操作した場合のIPアドレス等は、TCP/IP IP:192.168.2.222 PORT:01300 へ 強制設定されます。またXPORTのUARTと本機内部マイコンとの通信は、XPORTの初期値(9.6kbps, 1stop, non_parity, non_flow)ですので、併せてご注意ください。これを変更してしまうと本機が正常に起動で きません、工場出荷設定操作もできなくなってしまいます。



XPORTのパスワード紛失・ファームウエアやUARTの通信条件等をお客様の方で変更すると、 PIP-U2は起動できなくなる場合があります。この場合の弊社での修理費用は、保証期間中 でも有償とさせて頂きます。

8. 外部制御機能についても併せて参照ください。

本機への詳しい外部制御方法については、外部制御の取扱説明書も参照ください。

④ パラレルリモート端子(アンフェノール14ピンメス)

本機のパターン番号切り替えを外部の接点制御で行うリモート端子です。接点入力(グランドへの接続) と、オープンコレクタータイプのタリー出力およびタリー用の5V電源出力に対応します。 詳しくは、8.外部制御機能について を参照ください。

⑤ アナログデエンベデット音声出力(AUDIO OUT RCA x2)

出力HDMI信号のエンベデット音声を、デエンベデットアナログ変換して出力します。LPCM 2チャンネル信号のみの対応です。

なお、出力HDMI信号への音声は、入力番号選択やミキシングおよび音量調整が可能です。

6 電源入力(AC IN 3S)

付属の抜け止めロック付き電源コードを使用して本機にAC100V電源を供給します。 本機は日本国内専用です。海外でご使用になる場合は弊社営業所へご相談ください。

電源コードを本体から抜くときは、必ず赤いアンロックボタンを押しながら抜いてください。 無理に抜くと本体またはケーブルが破損します。

4. パターン番号の切り替えとパターンセーブ方法

本機の6つのパターン切り替えは、フロント押しボタンとリアの接点制御、およびLANからの外部制御で行

えます。



フロント押しボタンとリアの接点制御は個別にキーロックすることができます。フロント押しボタンのキ ーロック状態はRET/ENT (K. LOCK)押しボタンを約2秒長押ししてLOCK/UNLOCKします。リア接点制御のロッ クはメニュー内で設定できます。LANからの制御は各キーロック中でも可能です。

現在のパターン表示内容(映像のレイアウト内容)は、任意のパターン番号へセーブすることが可能で す。パターンセーブはフロント押しボタンからとLANからの外部制御で可能です。なお、フロント押しボ タンからのセーブ操作をメニューで設定変更し、キーロックとは別に禁止することもできます。

フロント押しボタンからのパターンセーブでは、通常任意パターン番号の約4秒の長押しでセーブできま す。このとき、画面上へ P1. SAVE! 等のオンスクリーンが約2秒間表示されます。

たとえば、現在P2の押しボタンが点灯中(P2パターン選択中)に、P6押しボタンを直接約4秒長押しする と、現在の映像レイアウトがP6へ直接セーブができます。パターン変更状態もP6選択となります。

なお、外部制御からも同様に直接セーブができますが、このときは現在のパターン番号は変化しません。

5. 映像のズームサイズ位置調整方法

映像のズームサイズと位置関係の調整はメニューの中からも調整可能ですが、直感的に2つの映像レイア ウトやサイズ、前面背面重ね合わせをモニターを見ながら操作する調整モードが用意されています。



左図はフロント押しボタンの右側に位置する各押しボタンです。 これら8つの押しボタンを直感的に操作することにより、画面 上の2つの映像を自由にレイアウトできます。

まず、<u>入力1番側の映像を調整するにはIN-1(MENU)押しボタン</u> <u>をワンプッシュします。</u>この押しボタンは点滅を始めます。

このとき、入力1番側の映像は前面へ表示が上がり、入力2番側の映像は背面へ降りて暗くなります。 全に入力1番側の映像の背面へ隠れる場合は表示されません)またZOOMとSHIFTの合計6個の押しボタンは 点灯状態となります。調整モード中は画面上にSIZEやSHIFTの各数値がオンスクリーン表示されます。入 力1番側の映像をこれらの押しボタンを操作して任意サイズや位置へ調整します。なお、相反する押しボ タンを2重押しするとその機能の初期値へ戻すことができます。(ZOOM = 100.0% SHIFT = 0.0%)

また、オンスクリーンの各数値は出力画面表示サイズを100%としたときの現在の表示割合です。入力映像の解像度には依存しません。フル画面表示にてサイズは100%、上下シフトは各0%となります。

入力1番側の調整モードから抜けるには、もう一度IN-1押しボタンを押します。これらの押しボタン類は 消灯しオンスクリーン表示も消えます。(直接IN-2を押して入力2番側への調整へも移行できます)

次に、入力2番側の調整を同様に行います。IN-2(RET/ENT)押しボタンをワンプッシュして点滅させます。 このとき、入力2番側の映像が前面へ表示が上がります。入力1番側の映像は背面へ降りて暗くなります。

先ほどの調整と同様に、Z00MとSHIFTの合計6個の押しボタンが点灯状態になり各数値のオンスクリーンが 表示されます。映像位置の調整が完了したら今一度IN-2押しボタンを押して調整モードを抜けます。

もし、2つの映像を重ね合わせていてそれらの映像の前面背面状態を変更したい場合は、前面へ変更した い入力側の押しボタンを今一度押して一旦調整モードに入り、もう一度押して調整モードを抜けます。最 後に調整モードに入った入力番号側の映像が前面となります。 片方の映像を使用しない場合は、Z00M機能で縮小方向へ取り切ってください。

※ 現在表示されている映像レイアウト状態を任意パターン番号へ保存するには、必ずパターンセーブ操

作を行ってください。パターンセーブせずにパターン番号を切り替えると、以前にセーブされていた パターン内容で映像レイアウトが再構成されます。

6. 各メニュー項目の調整方法と内容説明

本機には各種システムへの投入時に便利な細かい設定機能が多数あります。これらは通常オンスクリーン 表示させて本体操作で設定できますが、LANからも全ての項目の設定が可能です。またLANからは設定内容 を一括してPC等へバックアップすることもできます。

<u>本体からメニュー設定画面に入るには、MENU押しボタンを約2秒長押しします。</u>なお、キーロック中は操作できません。予めキーロックを解除してください。(K.LOCK押しボタンの長押しで解除できます)

メインメニューに入ると以下の様なオンスクリーン表示が表示されます。 MENU, RET/ENT, SHIFTの上下の各押しボタンは点灯して、メニュー項目の選択状態に入ります。 調整したい項目にカーソル **f** を SHIFT 上下押しボタンで合わせ、RET/ENT 押しボタンを押します。



次ページで表示される各メニュー設定画面で、さらに SHIFT の上下押しボタンで項目を選び左右押しボタン で実際の設定変更を行います。

メニュー画面はフロントのMENU押しボタンでいつでもメニュー画面から抜けれます。 各メニュー画面表示中は、操作できる押しボタンが点灯し、操作中は点滅します。 各押しボタン調整は、押し続けによる自動送りができます。 各メニュー調整中、調整の対象とならない方の映像は一時的に暗くなります。

また、相反するSHIFT押しボタンの2重押し(上下の2重押しまたは左右の2重押し)では、その設定項目の 初期値(通常はゼロ値またはメモリークリア時の初期値です)へ瞬時に戻ります。上下のカーソル移動で は一番上に戻ります。 ※ メインメニュー調整項目でのINPUT-1またはINPUT-2から始まる各項目下の設定を変更した場合は、必ず最後にパターンセーブを行ってください。パターンセーブせずにパターン番号を切り替えると、以前にセーブされていたパターン内容で映像レイアウトが再構成されます。メニュー画面調整中でもパターンセーブは優先して可能です。また、ネットワーク関係の設定もメニュー内で最後にセーブ操作をする必要があります。その他の各設定項目値は自動でバックアップ保存されます。

以下に各メニュー項目についての各設定を説明をします。

実際の各メニュー	画面の最上部は	RETURN	to MAIN	MENU	表示で、	メイ	ンメニュー	へ戻る選択です。
----------	---------	--------	---------	------	------	----	-------	----------

メニュー項目	初期値	説明			
		INPUT-1.FS/MODE SET			
変更後はパターンセーブ動作が必要です。					
IN-1. EDID RESO SET	4K. HDMI. ALL	HDMI入力端子へのEDID解像度の設定です。			
		以下の解像度を選択でき、音声は全てLPCM 2chステレオです。			
		4K. HDMI. ALL 4096x2160. 60 1280x1024 2560x1440			
		3840x2160.30 FHD. HDMI. ALL 1600x900 2560x1600			
		3840x2160.60 1024x768 1600x1200 0UT-A COPY			
		4K. HDMI. 420 1280x800 1920x1200 0UT-B COPY			
		4K. HDMI. ALLとFHD. HDMI. ALLでは、24Hzから60Hzまでの垂直リフレ			
		ッシュレートを要求できます。その他は基本60Hzです。			
		OUT-AとOUT-BのCOPYはEDIDのクローン設定です。常にデータ変更へ			
		追従しますが、データが無くなった場合は最後の採取データをバッ			
		クアップ保持しています。			
IN-1. HDCP MODE	AUTO	HDMI入力端子へのHDCP動作条件の設定です。			
		AUTO HDCP 1.4 , 2.2 の両方へ自動で対応します。 (通常)			
		OFF 一切のHDCP認証に応じません。			
		この設定は非HDCPシステムでの対応に適しています。			
IN-1. SEAMLESS MODE	FREEZE	外部スイッチャーが前段にある場合の疑似シームレス繋ぎ方法の設			
		定です。			
		FREEZE 切り替え前の映像のフリーズで繋ぎます。			
		CUT バックカラーを挟んだカットで繋ぎます。			
		FADE バックカラーへのフェードアウト・インで繋ぎます。			
IN-1.FLIP MODE	0FF	入力映像の左右や上下の反転設定です。			
		OFF 反転機能を使用しません。			
		ROT 180 上下左右共に反転(180度回転)します。			
		H FLIP 左右を反転します。			
		V FLIP 上下を反転します。			
		入力側のオンスクリーンや音声レベルメータも各反転の対象となり			
		ます。			
IN-1. ASPECT MODE	KEEP	入力映像のアスペクト比の処理方法です。(リサイズ時)			
		KEEP 入力映像のアスペクト比をキープします。			
		入出力映像のアスペクト比が異なる場合は、左右サイド			
		または上下の非映像部分へバックカラーが入ります。			
		FULL 出力映像の全画面へ合わせる形で入力映像のアスペクト			
		比を無視して合わせ込みます。これにより真円とならな			
		い場合があります。			
		H ADJUST 入力映像の水平幅を出力映像の水平幅へ合わせます。			
		これにより入力映像の上下が切れる場合があります。			

		V ADJUST 入力映像の垂直幅を出力映像の垂直幅へ合わせます。
		これにより人力映像の左右が切れる場合があります。
		仕息にアスペクト変換したい場合は、以下のマルナ画面制御を利用
		でさより。人刀映像の上下左右を仕息に拡大縮小することで仕息の
		アスペクト比へ調整可能です。
IN-1.200M HV SIZE	100.0%	↓ 人力映像のズームサイス調整と位置 (シフト) 調整です。
IN-1.ZOOM H SHIFT	0.0%	%数値は、出力画面を各100%サイズと定義したときの値です。人力
IN-1.ZOOM V SHIFT	0.0%	映像の解像度は影響しません。(入出力間で映像リサイズ後の%値)
		HV SIZE スームサイスです。0%(映像無し)から800%(縦横8倍)まで
		H SHIFI スーム時の左右位置設定です。左右±100%(取り切り)
		を、0.1%単位で設定できます。
		V SHIFI スーム時の上下位置設定です。上下±100%(取り切り)
		を、0.1%単位で設定できます。
		スームは回回のセンター位直から行われます。上下左右のシフトも
	055	センター位直か基準となります。
		八刀吠隊のトリミンク調登です。 トナナナムミュナ曲海ナーリン、ビー・レリン、ビルの時、トラー
		│ 上下左右から人刀映像をトリミンクし、トリミンク俊の残つた人刀 │ 映像朝八のたまず、/笠のまこ社会したります
IN-1. IRIM UPPER	OFF	映像部分のみかスーム寺の表示対象となります。
IN-1.TRIM BOTTOM	OFF	各調整は完全に映像か無くなるまで取り切れます。
		LEFI 画面左側から0.1%単位で切り取ります。
		KIGH 画面石側から0.1%単位で切り取ります。
		UPPER 画面上側から0.1%単位で切り取ります。
	055	BUITOM 画面下側から0.1%端子で切り取ります。
		人刀映像へ付加する額縁ホーターの設定です。 エ掲山共和中はのボーダーのなけ、ぷね、シェロにトーで用かりす。
IN-1. BORDER LUMI	0%	上場出何設定時のホーターの色は、ハターン番号によって異なりま
IN-1. BORDER COLOR	0%	│す。SHIFI左右押しホタンでの初期値は全て0%となります。 ┤
IN-1. BORDER HUE	0%	
		UFF(ホーター無し)から10%まで0.1%単位で設定できます。
		LUMI ホーター部分の輝度レヘルです。
		0%から100%まで1%単位で設定でさまり。
		しULUR ホーター部分のカフー胞相及(巴の涙さ)です。
		0%から100%まで1%単位で設定でさまり。
		Odegから339degまでTdeg単位で設定できます。
		ボーダーの目体的な免認定についてけ、い下の実を参照ください
		「ハーメーの具体的な已設定については、以下の衣を参照てたさい。」
		以下の衣は13/1811月のカラーベーを名奴値にしたものです。
		」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 二 二 二 二 二 二 二
		LUMI /3 0/ 34 40 30 22 9 0

IN-1 MULTI MODE	OFF	マルチ画面機能利用時の各種設定です。		
	0.0%	マルチ画面への切り出しは、通常のズームやアスペクト設定および		
IN 1 MULTI H SIZE	0.0%	バックカラー部分やボーダー付加部分なども含む、最終的な画面構		
IN 1. MOLTI H SHIET	0.0%	成全体です。各%数値は画面全体幅を100%と定義した値です。		
	0.0%	なお、INPUT-1とINPUT-2は個別に設定する必要があります。		
	0.0%			
	0.0/0	また、入力映像を任意アスペクト表示したい場合にも利用できま す。 (MULT MODEをUSER. SETへ設定して水平垂直サイズを調整) MODE OFF マルチ機能を使いません。 USER. SET BEZEL調整以外を全て手動設定します。 他、2x2 H1. V1 ~ 4x4 H4. V4までの固定マルチ用です。		
		 BESEL 各マルチ画面間の額縁幅の簡易補正用です。 0.1%単位で10%まで補正できます。 USER. SET設定での各調整時は利用できません。 H SIZE USER. SET設定での映像水平ズームサイズです。 -50%から+800%まで0.1%単位でズームできます。 H SHIFT USER. SET設定での映像切り出し位置の水平調整です。 0.1%単位で100%(取り切り)まで調整できます。 V SIZE USER. SET設定での映像垂直ズームサイズです。 -50%から+800%まで0.1%単位でズームできます。 V SIZE USER. SET設定での映像垂直ズームサイズです。 -50%から+800%まで0.1%単位でズームできます。 V SHIFT USER. SET設定での映像切り出し位置の垂直調整です。 0.1%単位で100%(取り切り)まで調整できます。 V SHIFT USER. SET設定での映像切り出し位置の垂直調整です。 0.1%単位で100%(取り切り)まで調整できます。 		
	055	かれています。合わせて参照ください。		
IN-1. CRUSS SUPER	UFF	人刀映像へ一時的に間易クロスハッチをスーパーします。		
		マルナ画面での日地合わせで利用できます。 たた、この訳字はボックスップスキナサインパク、ショリ共同の子		
		」なゐ、この設定はハックァッフでさません。ハターン切り替えや冉 通電ではOFFへ戻ります。		
		OFF スーパーしません。 ON 簡易クロスハッチをスーパーします。		
IN-1. AUDIO LEVEL	0dB(1:1)	人力映像ヘエンベデットされている音声のボリューム調整です。		
		1dB単位で0FFから+20dB(10倍相当)まで調整できます。 0dBは、パススルー状態となります。		
		INPUT-2 FS/MODE SET		
	変更後け	パターンヤーブ動作が必要です。		
	معرفة (INPI	/// ここ / 3017/2005 ()。 IT-1と同等かので割愛します)		

		UT-1. OSD LETTER SE	T 	
		ターンセーフ動作が必要	要です。 「あた金土、スカルー、オ	古りの記白マナ
IN-T. USD DISP	OFF	人力映像への16文字2行 OFF オンスグ LETTER + MAT 背景マ LETTER 文字のa	「の任意オンスクリーンス クリーン表示しません。 ット付きのオンスクリー みのオンスクリーン表示	【子列の設定です。 ン表示をします。 をします。
		背景マット部分は文字 表示できる文字につい	数や位置に合わせて自動 ては以下のOSD LET設定を	で付加されます。 - 参照くださ。 - まさ (拡大家) です
IN-1. USD SIZE	XI	ヘガ映像ヘオンスクリー 文字はビットマップ相 平12ドット垂直14ドッ 入力映像ヘオンスクリー は出力画面全体に対し 文字サイズはリサイズ ³	ーフするときの文字の入 当で、1文字は水平垂直1 ト相当が実際の文字部分 ーンするため、解像度が て小さく表示されます。 やズーム処理の影響を受	ささ(孤入平)です。 6x16ドット内の、水 となっています。 高いほどx1倍の文字 けます。
	00/	x1, x2, x4, x8倍からi	選ぶことができます。	4
IN-I. USD H SFI	0%	ヘカ映像へオンスクリ- 入力映像の水平幅を100 できます。	ーンするときの水平文字・ 0%として0%(左端)から100	位直です。 0%まで1%単位で設定
IN-1.OSD V SFT	0%	<u>、このり。</u> 入力映像へオンスクリ-	ーンするときの垂直文字	位置です。
		入力映像の垂直幅を100 できます。	0%として0%(上端)から100	0%まで1%単位で設定
IN-1.OSD LUMI	100%	入力映像へのオンスク	リーン文字の色を設定で	きます。
IN-1. OSD COLOR	0%	工場出荷時の色は白100	%ですが、SHIFT左右押し	ポタンによる初期
		LUMI オンスクリーン 0%から100%まで COLOR オンスクリーン 0%から100%まで HUE オンスクリーン 0degから359deg オンスクリーン文字の見 ください。以下の表は7 です。(ビデオ信号の:	マ字部分の輝度レベルで 「1%単位で設定できます。 マ字部分のカラー飽和度 「1%単位で設定できます。 マ字部分の色相です。 gまで1deg単位で設定でき 具体的な色設定について 75%飽和度のカラーバーを カラーベクトル位置と整	ごす。 髪(色の濃さ)です。 きます。 は、以下の表を参照 各数値化したもの 合しています)
			ン	
		LUMI 75 67	54 46 30 22	9 0
		COLOR 0 75	75 75 75 75 7	5 0
		HUE 任 171 2	290 230 50 108 3	52 任
		意		意
IN-1. OSD LET U	IN-1	人力映像へのオンスク	リーン文字の設定です。	
IN-1. USD LET L		アスキーコート表のOX2 や記号類を、上段16文 SHIFT上下の押しボタン	20(フランク)から0X/Eま 字下段16文字設定できま ・で文字位置を指示して(でのアルファベット す。 カーソル表示)、
		sniriを右の押しホタン なお、文字の設定中はご	ヽ℃乂子を選択します。 ブランク位置をセンター	ドット(・)で置き換
		えて表示します。		

INPUT-2. OSD LETTER SET					
変更後はパターンセーブ動作が必要です。					
(INPUT-1と同等なので割愛します)					
	I	NPUT-1. AUDIO METER SET			
	変更後は	パターンセーブ動作が必要です。			
IN-1.AUDIO METER MODE	0FF	入力映像への簡易音声レベルピークメーター表示の設定です。			
		UFF レヘルメーダーを衣示しません。 1 DAD 1 + データノゴナまニレナナ (Dビナナに振わて)			
		IDAR I本ハーダイノを衣示しまり。(LR/か左右に振れる) 9 BAD 9 オバータイプをまテレます (LPが上下950の左に振れる)			
		2 DAN 2本ハーダインを衣示します。(LNがエト2枝で石に振れる)			
		1本バータイプは			
		-60dBFSから最初の占灯が始まり -30 -25 -20 -15 -10			
		-5dBFSの順に点灯します。			
		-15dBFS未満を水色、-15から-5dBFS未満を黄色、それ以上は赤色と			
		なります。			
		各ポイントは分かりやすい様に、Lは左向き、Rは右向きの三角マー			
		クで点灯します。			
		2本バータイプは、			
		-60dBFSから最初の点灯が始まり、-40, -30, -28, -26, -24, -22,			
		-18, -16, -14, -12, -10, -5dBFSの順に点灯します。-16dBFS未満			
		を水色、-16から-5dB未満を黄色、それ以上は赤色となります。			
		各ポイントは四角形です。さらビークホールド機能もあります。			
IN-1.AUDIO METER SIZE	x1	レベルメーター表示するときの文字の大きさ(拡大率)です。			
		各点灯はビットマップ相当で、水平垂直16x16ドットの内、水平14			
		ドット垂直14ドット相当が実際の点灯部分となっています。			
		入力映像ヘオンスクリーンするため、解像度が高いほどx1倍の点灯			
		部分は出力画面全体に対して小さく表示されます。			
		出力画面へはズームやリサイズでの拡大縮小後の表示です。			
		x1 x2 x4 x8倍から選ぶことができます。			
IN-1. AUDIO METER H SFT	0%	レベルメーター表示するときの水平文字位置です。			
		入力映像の水平幅を100%として0%(左端)から100%まで1%単位で設定			
		できます。			
IN-1.AUDIO METER V SFT	0%	レベルメーター表示するときの垂直文字位置です。			
		 入力映像の垂直幅を100%として0%(上端)から100%まで1%単位で設定			
	<u>.</u>				
	INPUT-2 AUDIO METER SET				
変更後はパターンセーブ動作が必要です。					
(INPUT-1と同等なので割愛します)					

	•	OUTPUT.	MODE	SET							
	変更後は	自動でバッ	クア	ップさ	れます						
OUT. RESOLUTION	AUTO (OUT. EDID)	本機が出; 通常はAUI 一類のネ・	カする 10で値 イティ	ら解像』 を用す ・ブ解(まの設 る こと 象 度に	定です により なりま	。 HDMI す。	出力端 (0UT-A	子へ掛 側を優	_{妾続さ} 憂先判	れるモニタ 断)
		<u>4Kモニタ-</u> <u>モニター</u> ためです。	<u>ーとF</u> を接約 , (0U	HDモニ 売して・ T-B端-	<u>.ターを</u> くださ 子はダ	<u>を混在[・] い。</u> 本 ウンコ	<u>で使用</u> 、機内 ンバ	<u>]する</u> 5 の出力 ート出	<u>湯合は</u> 解像周 力にな	<u>、0UT</u> 复設定 よりま	<u>-A端子へ4</u> を4Kにする す)
		意図的に かを良く (オンスク しボタン(1.メモ して工場)	解像 度 に い の 2 重 一 討 の 3	を設たことで、そので、そので、そので、そので、そので、そので、そので、そので、そので、その	定する シュー) シュー) シー旦A ア 長して	場合は もし、 が見え UTOへ) : (エコ くださ	モニ 解なく えしR い。	ター類 度の設 tacった ET/ENT 奇状態	が対応 定中に 場合に 「押し ^オ	なして ニモニ ま、SH ドタン す方ジ	いるかどう ター映像 IFT左右押 を押すか、 去)を参照
		本機は以 ⁻ AUTO, 384 1600x1200 これらのf	下の 10x21), 12 解像度	60, 19 80x102 €を選打	こ対応 020x10 24, 12 沢して	してい 80, 25 80x800 RET/EN	います 560x1-), 10 NT押し	。 440, 1 24x768 ノボタン	920x1 } ンを押	200, すと引	金制的に設
		定された	解像度	そう そ	カしま	す。					
		なお、AUI は、本機(0にて ま102	こ上記の 4x768角	の各解 解像度	像度の で映像	ED I D を出	情報が カしま	^ĭ 取得で iす。	できな	かった場合
OUT. HDCP MODE	SEAM INPUT	出力映像 入力側のH の高い方を	へのH HDCP/ を優労	DCP施á バージ E しま ⁻	淀動作 ョンは す。	の選択 、INPU	!です Ⅲ−1と	° : INPUT	-2入ナ	りでの	バージョン
		SEAM INPL	バア ア 2 オ ズ ス	、力映(、力状(つの入 て。 、力さく	象のHD 態に応 、力共に れたHD	CP状態 じて、 こHDCP; CPバー	に常 HDCP が無し ジョ	に追従 バージ い場合(ンの高/	します ジョンも は出力	t。 も上下 も無し へ順次	します。 したなりま 固定しま
			9 カ	。ター	ノンハ 伏態に	ーショ なって	シレ	ょせん 在のIIC	、。2つ)CP状態	じて、	持します。
		通常はSEA ミックなh この場合(す。具体f	M IN IDCPノ よ、U 的な症	PUTで(バージ: PPER L F状と」	使用し ヨン変 _0CKに しては	ますが 化に追 するこ 砂嵐映	、モ 従で とに	ニター きない より回 出る場	·機器に ·機器も 避でき 合なと	こよっ ちあり きる場	てはダイナ ます。 合がありま 。
OUT. BACK C LUMI	0%	映像をレ	イアウ	フトした	たとき	の背景	部分	やパタ	ーンす	を 更を	<u>.</u> フェーダー
OUT. BACK C COLOR	0%	型で利用	した場	湯合な。	どの、	バック	カラ	一部分	の映像	象カラ	ーを設定で
OUT. BACK C HUE	0deg	きます。									
		バックカ [・] い。以下((ビデオ(ラーの の表に 言号の)具体的 は75%館)カラ-	的な色 l和度の ーベク	設定に)カラ- トル位	つい -バ- 置と	ては、 -を各∛ 整合し	以下0 数値化 ていす	D表を したヨ ます)	参照くださ ものです。
			白	黄	シ	緑	マ	赤	青	黒	
				色	アン		ゼン				
							タ				
		LUMI	75	67	54	46	30	22	9	0	
			0 红	/5 171	/5 200	/5 220	/5 50	/5 108	/5 352	0 红	
			意	1/1	230	200	50	100	002	意	

OUT. AUDIO SELECT	IN-1,2 MIX	出力音声(各入力番号で音量調整された後)の強制選択です。
		HDMI出力端子とアナログ音声出力の両方は同じ音声となります。
		IN-1,2 MIX 2つの人力を常にミックスして出力します。 IN-1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
		IN-I 吊にIN-I側のの広力しまり。 IN-2 一一一筒にIN-2側のフロカレます
	1min	IN-2 市にIN-2側のの山刀しまり。 2つの入力信号の両方無くたった時、大機がスタンバイ状能に入る
OUT. AUTO STANDDI	100111	2,200人力信与の両力無くなった時、本価がステンパイ状態に入る までの時間の設定です
		なくの時間の設定です。
		は入りません。
		1min 約1分後にスタンバイに入ります。
		5min 約5分後にスタンバイに入ります。
		10min 約10分後にスタンバイに入ります。
		OFF スタンバイには入りません。
		本機がスタンハイに入るとハターン選択押しホタンがゆっくり点滅
		し、NDMI田刀信号は元宝なUFF祆悲となります。これにより、接続 されるエニター新ナフタンバイを話道できます
		これるモーダー類もスタンパイへ誘導できます。
		NETWORK CONFIG SET
	設定後、	必ずセーブする必要があります。
IP. ADR	192. 168. 002. 222	ネットワークアドレス関係の設定です。
IP. PORT	01300	これらの設定を変更した場合は、必ずCONFIG.SAVE?の所でRET/ENT
IP. MASK	255. 255. 255. 000	を押して保存する必要があります。保存には約15秒ほどかかりま
IP. MODE	TCP/IP	す。(XPORTへ直接保存します)
IP. GATE	000. 000. 000. 000	
CONFIG. SAVE?		イリーガルな設定はXPORT側でセーブ時に無視されます。
		GATEWAYの初期値000.000.000.000は利用しない設定です。
		大挫はVDODTの仕様に とし TCDいた w とけ1つでかつ TCD とUDDの
		本機はパリパリの仕様により、「ロックリードは」うてかり、「ロンロ」の
		またキープアライブタイムはパケットの受信無し状態から約5秒間
		となります。
		本機はXPORTへのアクセス制限を行っていません。よって、XPORTの
		持つWEB機能(httpヘアクセス)からの各種設定が可能ですが、各設
		定をカスタマイズすると本機へ正常に外部制御ができなくなる場合
		がありますのでご注意ください。
		APORTと本機間のシリアル通信は、APORT標準値の9,600 Dps ISLOp
		<u>IIII_parityのみとなります。紀図に変更しないでくたさい。</u>
<u> </u>	1	l
		SYSTEM OTHER SET
	変更後は	自動でバックアップされます。
PTN. SEQUENTIAL MODE	0FF	パターン番号を設定時間で自動で切り替えるシーケンシャル動作の
		設定です。
		OFF シーケンシャル動作しません。(通常選択動作のみ)
		UN 指定時間で全バターン番号をシーケンシャル周回します。
		 たた、シーケンシャル動作けシューレカッレ場がでもおもんはんが、
		ゅの、ノーケノンマル助TFはショートカツト探TFでも起動と停止か 可能です またシーケンシャル由でも毛動切け参えが傷失され ス
		「コルマラ。るにと、フランスルティンテリのショイルをしてい、ての番号からシーケンシャル動作は継続します。

PTN. SEQUENTIAL TIME	5sec	シーケンシャル機能使用時の切り替え時間です。
		5秒から59秒までは1秒単位で、それ以降70分までは1分単位で設定 できます。
PTN. PUSH SAVE TIME	4sec	本体フロント押しボタンでのパターンセーブ長押し動作設定です。
		4sec 約4秒の任意パターン押しボタンでセーブ動作に入りま す。メニュー操作中でもパターンセーブは可能です。 NO_SAVE パターンセーブ操作の禁止です。 (外部制御からのパターンセーブは可能です)
		なお、パターンセーブ操作はリア接点端子からはできません。
PTN. CHANGE MODE	CUT	P1からP6までのパターン切り替え時の効果モードです。
		CUT ほぼ瞬時にパターン切り替えします。 FADE 設定時間でバックカラーへのフェードアウトとインの トランジション効果を付けます。
PTN. FADE TIME	0.5sec	パターン切り替えの効果モードにFADEを設定した場合のトランジシ
		ョン時間の選択です。 0.5sec 約0.5秒で切り替えフェーダー処理を行います。
		Tsec 約1秒で切り替えフェーダー処理を行います。 2sec 約2秒で切り替えフェーダー処理を行います。
INP. DET -> PTN. SEL	OFF	 2つの入力HDMI信号の検出条件での、強制パターン番号の選択機能です。 OFF この機能を使いません。(通常選択動作のみ) ON 2つの入力HDMI信号の検出条件で以下の様にパターン番号を
		強制的に選択します。 INPUT-1側のみ検出時 P1強制選択 INPUT-2側のみ検出時 P2強制選択 INPUT-1と2の両方検出時 P3強制選択
		各検出時は、変化が有った直後に1回だけ切り替わります。 その後は手動で他のパターン番号へ切り替えることもできます。 各検出状態が再び変化して条件が揃えば再び強制選択されます。
POWER_ON -> PTN. SEL	LAST	電源通電時のパターン番号選択です。
		LAST 電源を切る前のパターン番号で起動します。 P1~P6 SEL 指定さらたパターン番号で起動します。
FRONT KEYLOCK MODE	ALL LOCK	フロントのキーロック時の、対象押しボタン群を選択できます。
		ALL LOCK 全てのフロント押しボタンをロックします。 WITHOUT PTN P1からP6以外の押しボタンのみをロックします。
		フロントキーロック自体はRET/EMT押しボタンの約2秒の長押しで操作します。 LANからの外部制御は、キーロック状態に関係無く全制御が可能で
REAR KEYLOCK STATE	OFF	>。 本体背面にある接点リモート端子のキーロック設定です。
		UN LOCK 接点入力機能は有効です。 LOCK 接点入力機能は無効です。
		 なお、ロック設定でもTALY出力は常に出力されます。

BACKUP MEMORY CLR	OFF	本機の初期化用のメニューです。 通電時のショートカット機能でも初期化は可能ですが、このメニュ ー操作からも行えます。 OFF 初期化しません。 ALL CLEAR この選択でRET/ENT押しボタンを押すと工場出荷設定 状態となります。処理を完了し自動再起動するまで
		約15秒ほどかかります。 WITHOUT NET この選択でRET/ENT押しボタンを押すとNETWORK CONFIG関係以外を初期化します。 約3秒ほどかかります。
		IN/OUT INFORMATION
以下の様な入出力状態 オンスクリーン画面は (このとき、アスキー	をオンスクリーン表示し 外部制御からもテキス コードに無い指差しマ-	- れ/ 661: 111 6(10)(111) - ます。 - 文字配列として読み取りが可能です。 - クや三角マーク類は * 表示へ代替えされます。
< <in 0u<="" td=""><td>T. INFORMATION>></td><td></td></in>	T. INFORMATION>>	
😭 RETURN to M	AIN MENU	
IN-1:3840x21 HDMI:2. A. TH:0F	60,59.94 CL:RGB.LM 0 HDCP:2.2 AUDIO:2ch F LR	
IN-2:3840x21 HDMI:2. A. TH:0F	60,59.94 CL:RGB.LM 0 HDCP:2.2 AUDIO:2ch F LR	
0UT-A:3840x2 HDCP:2	160, 59. 94 CL:RGB.LM .2 AUDIO:MIX	
OUT-B:OFF		
PROG P:1.6 FPGA F:1.3	M:1.2 TEMP:70dC	
IP:192.168. MK:255.255. GW:000.000. MC:00.80.**	002. 222 PT:01300 255. 000 CM:TCP 000. 000 . **. **. **	
	RET/ENT:MAIN_MENU	

7. ショートカット操作方法について

下表のいずれのショートカット動作も、メニュー表示中や IN-1, IN-2 のズームサイズ設定中と、キーロック状態では操作できません。

動作内容	操作スイッチ(長押し)	機能補足
内蔵テストパターン	P1 と P2 スイッチを 2 つ同時に約 4 秒間 長押しします。	テストパターン中は Px スイッチが点 滅します。解除は任意の Px スイッチ を押します。 LAN からの外部制御やパラ接点入力 側からも操作できます。
パターンシーケンスの起動/停止	右側シフトスイッチの約2秒間長押しで 起動します。 もう一度押すと停止します。	動作中は右側シフトスイッチが点灯 します。 シーケンスの時間はメニューから設 定する必要があります。

なお、パターンシーケンス中でも P1 から P6 を押すとそのパターン表示となり、そこからシーケンスを継 続します。

8. 外部制御機能について

本機には2つの外部制御方法が用意されています。

LAN からの外部制御

LAN からの外部制御では、本機のキーロック状態も含めて全ての制御項目へのアクセスが可能です。 また、本機から全ての設定データを PC などへファイルとしてバックアップすることもできます。これ により同一設定のクローン機の製作も容易になります。

外部制御の詳細については、別紙の外部制御の取扱説明書を参照ください。 この資料は弊社のホームページの製品情報のページからダウンロードできます。

ネットワークアドレスの設定などは、本体メニュー操作でも可能です。6. 各メニュー項目の調整方法 と内容説明を参照ください。

工場出荷時の IP アドレス等は、TCP/IP IP:192.168.2.222 PORT:01300 MASK:255.255.255.0 です。 GATE WAY 設定はありません。(000.000.000)

多くの外部制御項目の設定は、弊社のホームページから無償提供中の CRO-RS22A 制御アプリが利用可能で便利です。

このアプリから本機へLAN(TCP or UDP)で繋ぎ、リアルタイムでのパターン番号の切り替えや、入力映像のズーム配置を含む各種調整などを容易に行うことができます。変更した内容はそのままパターンセーブすることも可能です。

また、PCへのバックアップファイルの作成(再リロード)なども可能です。

このアプリの ID 番号は 01 が INPUT-1 と、02 が INPUT-2 と整合します。ID 番号を 00 で設定すると各入 力を同時に設定できますが、設定値を読み取る場合は個別に 01 または 02 を設定する必要があります。 なお、一部の設定機能等では本機と完全整合できない部分もありますので予めご承知おきください。

パラレルリモートからの外部制御

本体側のP1からP6のフロント押しボタンスイッチ操作と同じ操作が、パラレルリモート接点端子を通して行えます。

本機のパラレルリモート端子は、第一電子工業株式会社 (DDK)のアンフェノール14ピンメスコネクター (57LE-40140-7700-FA)を使用しています。 同社の勘合するコネクター類が使用できます。 ピン番号の表記は、コネクターメーカー(DDK)のアサイン表記です。

コネクターのピンアサインは、次の表に様になります。(本体背面に向かって右上が1番です。)

信号名	ピン番号	ピン番号	信号名
	(上段)	(下段)	
グランド(GND)	1	8	+5∨電源(MAX 500 mA)
P1押しボタンスイッチ入力	2	9	P1 LED/TALLY出力
P2押しボタンスイッチ入力	3	10	P2 LED/TALLY出力
P3押しボタンスイッチ入力	4	11	P3 LED/TALLY出力
P4押しボタンスイッチ入力	5	12	P4 LED/TALLY出力
P5押しボタンスイッチ入力	6	13	P5 LED/TALLY出力
P6押しボタンスイッチ入力	7	14	P6 LED/TALLY出力

1ピンのグランド(GND)端子は、本体シャーシーへアース接続されています。

8ピンの+5 V電源端子は、最大500 mAの電流を取り出せます。(自動復帰型のブレーカー機能あり) 各押しボタンスイッチの入力端子は、1ピンのGNDへ接続させることで機能します。(アクティブL動作)各入力端子は、各1 kΩの抵抗器で8ピンの+5 Vへ接続されています。なお、各入力端子へは絶対に外 部から電圧を加えないでください。本機内部が破壊します。

各入力端子のタイミングは、LOW期間を最低でも50 ms時間必要です。なお、P番号間の切り替え手順に 制限はありませんが、複数の番号が同時にLOWとなる場合は通常若い番号が優先処理されます。 各LED/TALLY出力は、1ピンのGNDへ接続されるオープンコレクタ出力です。(アクティブLow動作)

1つのLED/TALLY出力あたりの許容電流は最大50 mA です。一瞬でも過大電流が流れると本機内部の半導体を破壊する場合があります。また、最大印加できる外部電源電圧は直流 +25 Vまでです。 通常は外部電源を使用せず、8ピンの+5V電源端子から電流制限抵抗器を通して、操作スイッチのLEDを 点灯させることができます。この時の電流制限抵抗器の定数(R)は、LEDに流す電流(I)とLEDの順方向電 圧降下値(VF)により求められます。

算出式を整理すると、R = (5 - VF) / I の計算式より求めることができます。

例として、VF = 1.8VのLEDを、15mA(0.015A)で点灯したい場合の抵抗値は、 抵抗値(R) = (5 - 1.8) / 0.015 = 213.333 となり、およそ220 Ω の抵抗を使用すれば良いことになり ます。通常のLEDでは、100 Ω ~330 Ω ぐらいの算出結果となります。

パラレルリモートを使用した場合の最長距離は、通常20 mまでです。極端なノイズ環境下では、誤動作 する場合がありますのでご注意願います。

9. HDMI 抜け防止キットの取り付けについて

[HDMI ケーブル抜け防止]

本機の HDMI 端子に接続した HDMI ケーブルが、誤って抜けてしまうことを防止するための抜け止め防止キット "CL-2"を付属しています。CL-2 は以下の要領で本機に固定してください。

○機器の HDMI コネクタ上部にあるネジをドライ バー等で緩めてください。



○HDMI ケーブルを差し込み、緩めたネジに HDMI ケーブル抜け防止キットのベース部前部の切り 欠きを引っかけます。



- ○緩めたネジをドライバー等で締め、HDMI ケーブ ル抜け防止キットのベース部を固定します。
- ○固定具のサイドにあるロック機構を外し、HDMI ケーブルを通します。下図のように固定具上部 にベース部先端を通し、HDMI ケーブルを固定で きる箇所までスライドさせていきます。
- ○固定具のサイドにあるロック機構をケーブルの 太さに合わせて締めて、HDMI ケーブルが機器よ り抜けないようにコネクタを固定します。







10. 主な仕様

入力映像信号 : TMDS 信号(デジタル RGB/YPbPr)ピクセルクロック 25 MHz ~ 600 MHz

(TMDS クロック 25 MHz ~ 340 MHz)

4K, D1~D5 相当の HDMI 信号および、640 x 480 ~ 3,840 x 2,160 までの PC 信号にも自動対応 HDMI 信号において、データレート 18Gbps までの信号に自動対応

垂直は 23 Hz ~ 240 Hz まで対応可能(4K 映像入力では 60 Hz まで

HDMI 入力端子 : HDMI-A 19 ピンコネクタ 2 系統 (HDMI 1.4, 2.0 HDCP 1.4, 2.2 対応、DVI 信号入力可能) アクティブスルー出力端子 : HDMI-A 19 ピンコネクタ 2 系統 (HDMI 1.4, 2.0 HDCP 1.4, 2.2 対応、DVI 信号出力可能)

※ アクティブ出力端子は入力端子と同じ HDMI (DVI) 信号フォーマットで出力されます。信号変換機能はありません。

 出力映像信号
 :HDMI 1.4, 2.0 規格準拠(HDCP 1.4, 2.2 対応)または DVI 1.0 規格準拠信号(HDCP 1.4 対応) 4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) の各解像度へ、取得 EDID による自動設定または手動による固定設定が可能、垂直は全て 59.94 Hz
 HDMI 出力端子

※ HDMI 音声は、入出力共に LPCM 2ch のみの対応です。入力選択または音量調整付きミックスで出力できます。

- ※ 通常の出力カラーフォーマットは RGB.LIMIT (DVI 時は RGB.FULL)です。
- ※ ディープカラーの出力には対応していません。(ディープカラー入力は通常カラーへ変換されます)
- ※ OUT-A と OUT-B は同一解像度での出力ですが、4K 出力時は個別にフル HD 解像度へ自動でダウンコンバート処理できます。

入力ケーブル補償範囲(弊社製の指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。)

:PC(VESA),D5 など	6 Gbps までの映像	~ 30 m 弊社製 HDP-HDP 30 m HDMI ケーブルにて
:4K30,60(420)など	10.2 Gbps までの映像	~ 20 m 弊社製 HDP-HDP 20 m HDMI ケーブルにて
: 4K60(422,444)など	18 Gbps までの映像	~ 10 m 弊社製 HDP-HDP 10 m HDMI ケーブルにて

出カケーブル長範囲(表示機器側の受信感度にも影響され、これより長短する場合があります。)

:PC(VESA), D5 など	6 Gbps までの映像	~ 10 m 弊社製 HDP-HDP 10 m HDMI ケーブルにて
: 4K30, 60(420)など	10.2 Gbps までの映像	~ 5 m 弊社製UHP-5 HDMI ケーブルにて
:4K60(422,444)など	18 Gbps までの映像	~ 3 m 弊社製 UHP-3 HDMI ケーブルにて

内蔵 EDID エミュレーション機能 (プラグアンドプレイ機能)

: CEA, VESA の主要な解像度を選択設定して使用または、出力 HDMI 端子の OUT-A、OUT-B 端子からの EDID データを コピーバックアップして使用可能。

アナログ音声機能	※ リニア PCM 音声以外は出力されません。出力 HDMI 信号のデエンベデット音声となります。
音声出力端子	:-10 dBu(10 kΩ 以上負荷時)ローインピーダンス 不平衡 2 チャンネル 1 系統(RCA x2)
音声周波数特性	: 20 Hz \sim 20 kHz にて、-1 dB \sim +1 dB
音声 S/N 比	:80 dB 以上(1 kHz の A 特性、基準-10 dBu 出力時)
音声クロストーク	:80 dB 以上
音声歪率	:0.03 % 以下(10 kΩ 以上負荷時)
最大音声出力レベル	: +10 dBu(HDMI エンベデット音声の 0 dBFS 時)

外部制御機能

: LAN 10BASE-T, 100BASE-TX 1 系統 RJ45 1 系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 (工場出荷設定時の IP アドレスは 192.168.2.222 ポート番号 01300 です) 本機への各種動作設定と操作および状態確認ができます。

:パラレルリモート アンフェノール 14 ピン (メス) 1 系統 フロントスイッチの P1 から P6 スイッチのみの同等接点制御と、オープンコレクターによるタリー出力対応で す。(フロントスイッチ LED と同等条件) +5V MAX 500 mA LED 点灯用電源出力端子があり、最長 20 m までの延 長が可能です。

その他の機能

:オンスクリーン・メニュー方式による各種設定、出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン バート変換動作(ダウンコンバートは4K映像出力設定時のみ)、入力端子別のEDID設定、入力部の外部スイッ チャーによる疑似シームレス繋ぎ(フリーズ型・フェード型ほか)、内部状態のステータス一覧の読み取り(LAN からのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、入力端子別の バリアブル拡大縮小ズーム機能と上下左右の反転機能、入力映像へのオンスクリーン任意文字設定機能(アスキ ー文字と記号)、入力音声の簡易レベルメーターオンスクリーン表示機能(1バータイプ、2バータイプ、拡大縮 小時サイズ連動型)、縮小画面表示へのボーダー付加、バックカラー設定、内蔵テストパターン表示、ほか。

一般仕様

動作温湿度範囲	: 0 ℃ ~ 40 ℃ 20 % RH ~ 90 % RH (ただし結露なき事)
保存温湿度環境	:−20 °C ~ 70 °C 20 % RH ~ 90 % RH(ただし結露なき事)
電源	: AC 90 V ~ AC 250 V 20 W (最大・内蔵 FAN による一部強制空冷)
質量	:約 2.0 kg
外形寸法	: 幅 210 mm × 高さ 44 mm × 奥行 230 mm (突起物を除く)
付属品	: 国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P 変換プラグ付) 1 本
	HDMI 抜け防止キット 6 式 (CL-2)

※ 電源スイッチには、透明の開閉カバー付きを使用しています。

<外観図>



仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

- 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス 株式会社から事前に許諾を得ること無く複製、改変、引用、転載することを禁止します。
- 2. 本書の内容について、将来予告無しに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点が ありましたら、ご連絡ください。
- 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる 責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 5. 本機のファームウエアおよびハードウエアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によっ て内部を解析し利用することを禁止します。
- 6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。弊社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社 All Rights Reserved. 2024

仕様および外観は改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

製造元 イメージニクス株式会社

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。 フリーダイヤル 0120-480-980(全国共通) 東日本サポートTEL 03-3464-1418 西日本サポートTEL 06-6358-1712

本社 技術本部	〒182-0022	東京都調布市国領町1-31-5		
営業本部	〒150-0043	東京都渋谷区道玄坂1-16-7ハイウェービル6F		
		TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216		
大阪営業所	〒534-0025	大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル3F		
		TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598		
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東1-18-25第5博多偕成ビル3F		
		TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012		
https://www.imegenies.es.in/				

https://www.imagenics.co.jp/

この印刷物は環境にやさしい植物油インキを使用しています。