

IMAGENICS

RGB FRAME SYNCHRONIZER

RS-1500A

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。



RS-1500A は、パソコンの RGB 信号やハイビジョン色差コンポーネント信号、NTSC/PAL コンポジット信号などを、ユーザーが指定した解像度へ全自動で変換します。また、本機前段のスイッチャーで切り替えられた映像をシームレスに繋ぐ機能があり、このときワイプやフェーダーなどのトランジション効果を加えられます。この取扱説明書をよくご覧になった上、保証書と共に本書をいつでも見られる場所に保管ください。

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をするると火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。











絵表示について













この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのさまざまな絵表示をしてあります。その表示を無視して、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してからお読みください。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。	 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をする場合や、物的な損害を負う可能性がある事を示しています。
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

絵表示の意味(絵表示の一例です)

	注意(警告を含む)を促すものです。例えば  は「感電注意」を示しています。
	禁止行為を示すものです。例えば  は「分解禁止」を示しています。
	行為を強制したり指示したりするものです。例えば  は「プラグを抜くこと」を示しています。

 警告	
本機は日本国内専用です。交流100V、50Hz・60Hzの電源でご使用ください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。	
電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないで下さい。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないで下さい。火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだら、当社サービス窓口にご相談ください。	
ラックマウント作業などで、一時的に本機のカバーを外すときは、必ず電源コードを抜いた状態で作業してください。また、不用意に内部の部品には触れないでください。内部に溜まっている電気で感電し、静電気等で内部を損傷する場合があります。	 
内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、当社サービス窓口にご相談ください。	
本機から煙や異音ができる、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて当社サービス窓口にご相談ください。	
雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。感電の原因となることがあります。	
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。上記のような場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	
他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなど柔らかい物の上に置いたりしないでください。放熱をよくするため、他の機器との間は少し離してください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器との間にすき間をあけてください。過熱して火災や感電の原因になることがあります。	

 注意	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下によりけがの原因になることがあります。	
長期間の使用において内部にほこりがたまると、火災や感電の原因となることがありますので定期的に内部の清掃をすることをお勧めします。当社サービス窓口にご相談ください。	
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度範囲を守って保存してください。	
電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。	
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。 感電の原因になることがあります。	
定期的に電源プラグのチェックをしてください。 電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミがたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため(トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、ときには発火の原因になることがあります。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかりささっているか、ほこりがついていないかなどを点検してください。	
移動させるとき、長時間使わないときは電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。長期間使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。	
お手入れのときは、電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	
機器の破損の原因となることがありますので、本機と入出力信号及び制御ケーブルを接続する際は、各機器の電源が切れている状態で接続して下さい	
分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。内部の点検や修理は当社のサービス窓口にご依頼ください。	 

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

同 梱 品	
取扱説明書	1部(本書)
保証書	1部
電源コード(3P-3SL ロック機構つき)	1本
電源3P-2P変換プラグ	1個
電源スイッチカバー	1個

万一、不足しているものがある場合は直ちに弊社営業所までご連絡ください。

---- 目 次 ----

安全にお使いいただくために	1
RS-1500Aの特長	5
1 . ファーストセットアップ (必ずお読みください!)	6
1-1. メモリーコンフィグ操作 (工場出荷状態に戻す、出力信号の強制変更)	6
1-2. 本機の出力解像度と同期信号形式の選択	6
1-3. 入力信号形式の設定	7
1-4. オートセットアップがうまく動作できない場合	7
2 . メニュー調整項目早見表	8
3 . 前面パネルの説明	12
4 . 背面パネルの説明	13
5 . 基本操作方法	14
5-1. 操作方法全般について	15
5-2. 出力解像度と映像同期信号形式の切替え方法	16
5-3. 入力映像信号形式とアスペクト比の切替え方法	17
5-4. テレビ系信号入力でのオーバースキャン設定方法	19
5-5. 入力映像のオートセットアップ方法	19
5-6. 入力映像の画面サイズと位置の調整方法	20
5-7. 拡大縮小ズーム機能とトリミング機能の使用法	22
5-8. 内蔵テストパターンについて	23
5-9. キーロック機能について	24
6 . 応用操作方法	25
6-1. 入力映像の任意解像度設定方法	25
6-2. 入力映像の画質調整 (各種映像プロセス調整)	26
6-3. 擬似シームレス動作設定と入力映像へのフレームロック動作について	27
6-4. オートセットアップ起動条件について	29
6-5. アスペクト比 5:4 の映像除外機能	30
6-6. 入力ADCゲインとプリフィルターのオフセット機能	30
6-7. 入力映像のフィルム・プルダウン動作について	30
6-8. 入力映像のEDIDエミュレーション機能設定について	31
6-9. 送りケーブル補償機能の設定方法	32
6-10. 出力バックカラーの設定方法	33
6-11. インタレースフリッカー抑圧機能について	34
6-12. マルチ画面対応と映像の 90 度回転機能について	34
6-13. その他のシステム設定項目について	38
6-13-1. 出力映像へのアスペクト強制フル表示について	38
6-13-2. 出力映像の一時フルアスペクト表示機能押しボタン動作について	38
6-13-3. 出力映像の一時フリーズ機能押しボタン動作について	39
6-13-4. 入力無信号時の出力信号OFF機能について	39

6-14. ステータスのオンスクリーン表示について.....	40
7 . バックアップメモリーの内容について.....	40
7-1. 入力信号解像度別にメモリーされる調整内容について.....	40
7-2. システムデータとして共通にメモリーされる調整内容について.....	41
8 . ラックマウントについて	41
9 . RS-232C制御によるリモート操作について.....	42
9-1. RS-232C通信仕様について	42
9-2. RS-232C通信による制御の概要と注意事項.....	43
9-3. コマンド一覧	44
9-4. ダイレクトメモリーアクセスについて.....	53
9-5. 制御の例	54
10 . 主な仕様	56

RS-1500Aの特長

RS-1500Aは、ほとんどのパソコンやWSのRGB信号、ハイビジョン色差コンポーネント信号、NTSC/PALコンポジットビデオ信号などを、予め選択されている出力解像度および信号形式に全自動で変換処理します。また、RS-1500Aの前段に接続されたスイッチャーによる映像切り替えを瞬時に検出し、ワイプやフェーダーなどによるトランジション効果付きの擬似シームレス機能があります。

主な特長

- 入力映像は、RGB 信号、コンポーネント色差信号、NTSC/PAL コンポジットビデオ信号をリアルタイムで全自動判別して動作します。（切り替え操作不要）
- 入力信号部に、EDID エミュレーション機能があります。これにより、パソコンとの直接接続において意図するネイティブ解像度をパソコン側へ要求することができます。
- ほとんどの入力解像度に対してリアルサンプル可能です。（最大映像サンプル周波数 170 Msp/s）また、精度の高いフル・オートセットアップ機能があります。
- 各種入力解像度のアスペクトサイズを自動判定する機能があります。（VESA 規格およびビデオ ID-1 システム(NTSC, D1 ~ D4)に対応）また、意図的に自由なアスペクト比へ任意調整も可能です。
- NTSC/PAL ビデオやハイビジョン映像などのインタレース系テレビ信号には、最新の斜め線補間強化型の 3 次元動き適応型プログレッシブ変換機能が動作します。さらに NTSC/PAL コンポジットビデオ入力信号動作では、加えて 3 次元動き適応型 Y/C 分離機能も動作します。
- 外部スイッチャーによる入力信号の切替え変化に即座に対応する、擬似シームレス機能を搭載しています。（ワイプ・スライド・フェードイン/アウト・フリーズ繋ぎ型）（注 1）
- 通常のアナログ RGB 出力信号の他に、YPBPR 色差出力にも対応しており、通常のハイビジョンテレビへの接続も可能です。（別途、コネクタ・ケーブル変換が必要です。）
- D2, VGA ~ WUXGA, 2K CINEMA まで、ワイド系を含む計 20 種類の出力解像度に対応します。（VESA または CEA-861D 規格準拠）
- 出力系統別に、送りケーブル補償機能があります。
- 入力解像度毎に、高精度なバリエابل拡大縮小ズーム機能や、任意位置のトリミング機能があります。また、各種ノイズリダクション機能を含む豊富なデジタルプロセス調整機能もあります。
- 入力解像度毎に記憶可能な自動バックアップメモリー機能があります。入力解像度の種類をきめ細かく判定し、自動判別してメモリーします。バックアップ寿命はほぼ半永久に保持します。
- RS-232C による外部通信制御に対応します。
- EIA 1U ハーフサイズの小型低消費電力型です。（当社比）（注 2）

注 1: 100%の精度を保証するものではありません。極めて稀ですが、入力信号状況等により映像に若干のノイズが見える場合があります。ただし、RS-1500A の出力する同期信号は常に安定しています。なお、弊社製のスイッチャー以外との組み合わせ接続では、これらの機能は正常に動作しない場合があります。

注 2: ラックマウントには、別売の MK-100 が必要です。1 台の MK-100 で EIA 1U スペースへ、RS-1500A を 1 または 2 台のラックマウントが可能です。

1. ファーストセットアップ (必ずお読みください！)

必要な性能を得るには、少なくとも次の項目にご注意ください。

1-1. メモリーコンフィグ操作 (工場出荷状態に戻す、出力信号の強制変更)

本機は、大変多くの機能と出力解像度を装備しており、これらの機能の不適切な組合せによって、意図しない動作になる (例えば、映像が黒や任意の色に変化する、表示器が表示できなくなる) ことが考えられます。

このような場合、考えられる原因を1つ1つ解除 (調整) して行くことが困難な場合、または、本機のオンスクリーン表示が見えなくなってしまった場合などは、メモリーコンフィグ画面を強制表示させ、必要に応じて工場出荷状態に戻すことや、出力解像度等を変更することができます。

この画面は、ほとんどの表示機器で表示可能な信号形式で出力されます。通常の PC モニター、CS 同期、SoG 同期、ハイビジョン YPBPR 接続 (D2 解像度以上) の表示機器で表示できます。接続される表示器のタイプにより、グリーンテキストまたはモノクロテキストで表示します。

メモリーコンフィグ画面に入るには、フロントの MENU と RET/ENT 押しボタンを同時押ししながら電源を入れます。以下の画面が表示されたら、押しボタンを開放します。

((MEMORY CONFIG))	
☞ ALL.MEMORY.CLEAR (No)	←
INPUT.MEMORY.CLR (No)	
SYSTEM.MEMORY.CLR (No)	
BOOT.RESOLUTION (640x480)	}
BOOT.FORMAT (R.G.B.H.V)	
▲▼:SELECT RET/ENT:SAVE & EXIT ▶▶:SET MENU:CANCEL & EXIT	

工場出荷設定に戻すには、ここを Yes に変更し、RET/ENT 押しボタンを押します。出力信号も 640x480 HD/VD RGB に戻ります。

出力信号関係のみを変更したい場合は、この BOOT の 2 項目を設定し RET/ENT 押しボタンを押します。自動的に設定された出力信号関係で再起動します。

☞ マークを設定したい項目に、フロントの SET 上下押しボタンで合せ、SET 左右押しボタンで項目を変更します。最後にフロントの RET/ENT 押しボタンを押すと、変更された内容を保存し、RS-1500A が自動的に再起動します。

工場出荷設定 (ALL.MEMORY.CLEAR) ほか、初期化するバックアップ項目を選択することもできます。また、出力信号関係のみを変更することもできます。

INPUT.MEMORY とは、入力解像度毎に記憶されるメモリー内容のことで、クリアすると、全ての解像度の内容がクリアされます。

SYSTEM.MEMRY とは、出力解像度情報や、入力解像度に関係無く共通してメモリーされている内容です。

1-2. 本機の出力解像度と同期信号形式の選択

工場出荷設定時は出力解像度が 640 x 480 (VGA)、同期信号形式は、HD.VDセパレート出力に設定されています。表示機器側の仕様に合わせて、5-2. 出力解像度と映像同期信号形式の切替え方法を参照し、本機の出力解像度と同期信号形式を変更します。次に5-8. 内蔵テストパターンについてを参照し、本機の

内蔵テストパターンを表示させ、表示機器側とベストな表示となるように予め表示機器側を調整します。通常、本機の出解像度と表示機器のリアルピクセル表示解像度を合わせ、表示機器のオートアジャストやオートセットアップ機能を起動すると、比較的簡単に合わせることが可能です。

また、表示器が表示できない出力解像度に誤って変更してしまった場合、オンスクリーンメニューが表示されなくなり、以降の調整が不能となる場合が考えられます。この場合は、1-1.メモリーコンフィグ操作（工場出荷状態に戻す、出力信号の強制変更）を参照し、表示器が表示できる出力解像度および同期信号形式へ変更してください。

1-3. 入力信号形式の設定

本機は通常、各種オート判定機能とオートセットアップの起動によりほとんどの場合において、入力信号毎のユーザー調整を省略することが可能です。しかしながら、一部の産業用コンピューターなどの特殊な信号（色差信号またはモノクロ信号等）を入力する場合は、最初の1回のみ、予め信号形式を適切に設定する必要があります。次回からは、同じ解像度の信号（本機が水平垂直周波数や同期形式等から同一であると自動判定した信号）が入力されると自動的に以前に設定された各処理に切り替えます。

通常のPC映像やハイビジョンおよびビデオ映像を入力する場合は、これらの設定は全てオートで使用して問題ありません。ただし、ワイド画面のPCで映像信号がVESA規格に対応していない場合は、自動でワイド表示にならない場合があります。この場合は手動でのアスペクト比調整が必要となります。詳しくは、5-3.入力映像信号形式とアスペクト比の切替え方法を参照ください。

1-4. オートセットアップがうまく動作できない場合

もし、稀に何らかの理由によりオートセットアップがうまく動作できない場合は、手動での調整をお願いします。本機は全体に暗い映像や文字表示のみの映像、あるいはノイズの多い映像では、オートセットアップが正常にできない場合があります。

入力映像画面の手動調整を行うには、5-6.入力映像の画面サイズと位置の調整方法を参照してください。また、6-4.オートセットアップ起動条件についてを参照し、以降はオートセットアップを実行しないでください。なお、手動調整後は、自動オートセットアップは起動しなくなります。

2. メニュー調整項目早見表

MENU 押しボタンでメインメニューをオンスクリーン表示させ、上下の SET 押しボタンでカーソルを上下させて項目を選択し RET/ENT 押しボタンを押します。さらに調整したい項目にカーソルを合わせ、左右の SET 押しボタンで調整します。設定値は後にバックアップメモリーへ自動的に保存されます。また、MENU と RET/ENT を同時押ししながら電源を再投入し、オンスクリーン表示に従って操作することにより、工場出荷設定に戻すなどの、メモリーコンフィグ画面を表示します。

まず、MENU 押しボタンを押すと以下のメインメニュー選択項目が表示されます。

メインメニュー選択項目

選 択 項 目	説 明
MENU OFF	オンスクリーンメニューを OFF して通常表示へ戻ります。
INPUT.PICTURE.SET	入力映像の、画角、形式、解像度などの調整メニューへ移行します。
INPUT.ZOOM/TRIM.SET	入力映像の、バリエブルズームやトリミング機能の調整メニューへ移行します。
INPUT.PROCESS.SET	入力映像の、各種画質調整メニューへ移行します。
INPUT.OTHER.SET	入力映像の、その他の各種設定メニューへ移行します。
OUTPUT.PICTURE.SET	出力映像の、解像度、形式、バックカラーなどの設定メニューへ移行します。
OUTPUT.ROTATE.MULTI.SET	本機にてマルチ画面を構成する場合の切り出し画角調整メニューへ移行します。
SYSTEM.OTHER.SET	その他の本機への各種設定をするメニューへ移行します。
INFORMATION	本機の入出力信号状態やファームウェア状態について表示します。

次に、メインメニュー項目を選択すると、以下の様な調整項目に移動します。

INPUT.PICTURE.SET 調整項目 (これらの各調整は入力解像度毎にバックアップされます)

選 択 項 目	説 明
()内は工場出荷設定値	
IN.ASPECT.RATIO (AUTO)	通常は AUTO 設定で使用します。 入力信号のアスペクトを任意に変更したいとき、設定を変更します。 4:3,5:4,15:9,16:9,16:10,17:9 の定型画角のほか、水平または垂直を 0.5%単位で縮小して任意アスペクト比に設定できます。
IN.PICTURE.FORMAT (AUTO)	通常は AUTO 設定で使用します。 通常のハイビジョンや PC、ビデオ信号を入力する場合は AUTO 設定のままで使用できます。一部の工業用 PC や、モノクロ高解像度映像を入力する場合は、RGB, YPBPR から選択します。モノクロ映像では YPBPR にします。
IN.CLOCK.PHASE (----)	オートセットアップ動作により自動設定されます。 手動により、入力映像のクロックフェーズを 64 ステップで調整可能です。
IN.TOTAL.H.CLOCK (----)	オートセットアップ動作により自動設定されます。 手動により、入力映像の水平総クロック数を設定できます。
IN.SHIFT.H.PIXEL (----)	オートセットアップ動作により自動設定されます。 手動により、入力映像の水平位置をピクセル単位でシフトできます。
IN.SHIFT.V.PIXEL (----)	オートセットアップ動作により自動設定されます。 手動により、入力映像の垂直位置をピクセル単位でシフトできます。
IN.RESO.H.PIXEL (AUTO)	オートセットアップ動作により通常は自動設定されます。ただし、先に設定してからオートセットアップを手動で起動すると、その 1 回のオートセットアップ動作のみ、自動設定されず手動設定が優先されます。 手動により、入力映像の水平有効画素数 (水平解像度) を設定できます。
IN.RESO.V.PIXEL (AUTO)	オートセットアップ動作により通常は自動設定されます。ただし、先に設定してからオートセットアップを手動で起動すると、その 1 回のオートセットアップ動作のみ、自動設定されず手動設定が優先されます。 手動により、入力映像の垂直有効画素数 (垂直解像度) を設定できます。
IN.ADC.FILTER (OFF)	通常は OFF 設定で使用します。 システム対応により、入力プリフィルターのカットオフ周波数を落とすことができます。細かなノイズの有る映像や、細い縦線がちらつく場合などに、入力映像の画

	質を改善できる場合があります。
--	-----------------

INPUT.ZOOM/TRIM.SET 調整項目（これらの各調整は入力解像度毎にバックアップされます）

IN.ZOOM.SIZE (100.0%)	入力映像のズームサイズ調整です。 -100.0% (映像無し) ~ +400.0%(縦横4倍)まで0.1%単位で調整可能です。 ズームサイズは、現在の表示アスペクト比を維持したままズームします。
IN.ZOOM.H.SHIFT (0.0%)	入力映像のズーム水平表示位置です。 左右±100.0%位置(取り切り位置)まで0.1%単位で調整可能です。
IN.ZOOM.V.SHIFT (0.0%)	入力映像のズーム垂直表示位置です。 上下±100.0%位置(取り切り位置)まで0.1%単位で調整可能です。
IN.TRIM.H.LEFT (OFF)	入力映像の水平左からのトリミング位置調整です。 右方向へ100.0%位置(取り切り位置)まで0.1%単位で調整可能です。
IN.TRIM.H.RIGHT (OFF)	入力映像の水平右からのトリミング位置調整です。 左方向へ100.0%位置(取り切り位置)まで0.1%単位で調整可能です。
IN.TRIM.V.TOP (OFF)	入力映像の垂直上からのトリミング位置調整です。 下方向へ100.0%位置(取り切り位置)まで0.1%単位で調整可能です。
IN.TRIM.V.BOTTOM (OFF)	入力映像の垂直下からのトリミング位置調整です。 上方向へ100.0%位置(取り切り位置)まで0.1%単位で調整可能です。

INPUT.PROCESS.SET 調整項目（これらの各調整は入力解像度毎にバックアップされます）

IN.PRO.CONTRAST (100.0%)	入力映像の映像レベルを調整します。 なお、入力映像信号レベル規定値より大きいときの白跳び現象等を補正するには、 INPUT.OTHER.SET で ADC.GAIN 系を調整してください。
IN.PRO.SETUP (0.0%)	入力映像の黒レベルを調整します。 黒レベルを上げたとき、白跳びを起こす場合は、IN.PRO.CONTRAST を必要に応じて 下げてください。
IN.PRO.COLOR (100.0%)	入力映像のカラーレベル(色の濃さ)を調整します。 モノクロから150%レベルまで調整可能です。
IN.PRO.HUE (0deg)	入力映像のヒュー(色合い)を調整します。 RGB や YPBPR 入力信号のときでも、等価的に演算して色合いを調整できます。
IN.PRO.SHARP (OFF)	入力映像のシャープネスとソフト具合を調整します。 入力映像へ、水平垂直エンハンサーまたはソフト処理をします。
IN.PRO.GAMMA (1:00)	入力映像のガンマレベルを調整します。 設定値 1:00 は GAMMA = OFF です。
IN.PRO.3DIME.NR (----)	入力映像へ3次元動き適応型ノイズリダクション処理をします。 3段階の強さで設定可能です。(テレビ系入力映像で動作中のみ設定できます。また、 強くすると残像が残る場合があります)
IN.PRO.BLOCK.NR (----)	入力映像へMPEGブロックノイズリダクション処理をします。 3段階の強さで設定可能です。(テレビ系入力映像で動作中のみ設定できます。)
IN.PRO.MOSQU.NR (----)	入力映像へMPEGモスキートノイズリダクション処理をします。 3段階の強さで設定可能です。(テレビ系入力映像で動作中のみ設定できます。)

各種NR機能はテレビ系入力映像でのみ動作設定可能です。これらを設定すると、設定変更時一瞬映像が大きく乱れる場合があります。また、設定により内部カラー処理が4:4:4方式から4:2:2方式に変更されるため、色の切れ具合(にじみ・解像度)が低下します。

INPUT.OTHER.SET (これらの調整は機器全体の共通項目としてバックアップされます)

IN.5:4_ASP_KILLER (OFF)	SXGA 解像度の、5:4 アスペクト比の検出を無効にする設定です。 ON 設定にすると、入出力 SXGA 解像度を 4:3 アスペクト比として処理します。
IN.FILM.MODE (OFF)	テレビ系のインタレース入力映像での、3:2/2:2 フィルムモードを検出するかどうかの設定です。AUTO 設定にすると、フィルムモードを積極的に検出し、プルダウン処理を実行しますが、シーケンスが不安定な映像では誤動作により横縞や残像が目立つ場合があります。
IN.EDID.SET (1920x1200)	入力映像部の EDID エミュレーションするネイティブ (リアル) 解像度設定です。 注意: 変更は、本体の入力映像コネクタからケーブルを外さないとできません。
IN.TV_OVERSCAN (+5.0%)	入力映像をテレビ系信号として自動検出しているときの、自動オーバースキャンサイズです。+5.0%サイズは、民生テレビとほぼ同等の表示サイズです。
IN.ADC.R/PR.GAIN (0step)	入力 ADC の R/PR ゲイン微調整です。
IN.ADC.G/Y .GAIN (0step)	入力 ADC の G/Y ゲイン微調整です。
IN.ADC.B/PB.GAIN (0step)	入力 ADC の B/PB ゲイン微調整です。
IN.ADC.VIDEO.GAIN (0step)	入力 ADC のビデオ (NTSC/PAL コンポジット) ゲイン微調整です。
IN.AUTO_SETUP.MODE (FULL.AUTO)	オートセットアップの、自動起動設定できます。 通常は FULL.AUTO でご使用ください。初めての入力信号を検出した場合や、入力映像の監視により、映像の画角がズレているときに、適応的にオートセットアップが自動起動します。その後も常に入力信号の映像を監視します。ただし、手動による画角調整が行われると、その入力信号に対しての自動オートセットアップ起動は以後行いません。 手動による強制オートセットアップ起動は、禁止設定 (OFF) していない限り RET/ENT 押しボタンの長押しで起動できます。その後は再び入力映像を監視するようになります。オートセットアップ動作中も映像は表示されます。 MANUAL に変更すると、自動起動と入力映像監視は禁止され、手動でのオートセットアップ起動のみ可能となります。 OFF に変更すると、全てのオートセットアップ起動は禁止されます。
IN.AUTO_SETUP.THRESH (NORMAL)	オートセットアップの実行閾値調整です。(映像判定レベルの閾値) システム調整用です。通常は NORMAL 設定でご使用ください。 オートセットアップ実行後、毎回映像が規定値よりアンダーで表示される場合などは、設定を増やすことにより回避できる場合があります。ただしこの場合、暗い映像での合わせ込みが困難になる場合もあります。

OUTPUT.PICTURE.SET (これらの調整は機器全体の共通項目としてバックアップされます)

OUT.RESOLUTION (640x480)	出力解像度の設定です。この項目を変更したときは、RET/ENT 押しボタンを押したときに切替ります。
OUT.FORMAT (R.G.B.H.V)	出力信号と同期信号形式の設定です。RET/ENT 押しボタンを押したときに切替ります。信号形式を YPBPR に変更すると、自動的に SoY 同期となります。
OUT.TEST.PATTERN (OFF)	表示機器との整合調整で使用する内蔵テストパターン設定です。複合テストパターンとゼブラスクロールパターンを表示できます。
FLICKER.CANCELER (OFF)	1080i (D3) 出力設定時などの、インタレースフリッカーを 3 段階で抑圧できます。通常は OFF を推奨します。設定により垂直解像度が若干劣化します。
SEAMLESS.MODE (BC.FADE)	入力信号が変化 (前段のスイッチャーで切り替り) したときの、疑似シームレス映像繋ぎ方式 (トランジション方法) を選択します。 BC.FADE はバックカラーへのフェードアウト・インで繋ぎます。 BC.CUT は、バックカラーを挟んだカット繋ぎです。 FREEZE.CUT は、古い映像のフリーズ画面で繋ぎます。 その他、スライドアウト・インや、ワイプなどの繋ぎを予め選択しておけます。 OFF は、極端に信号品質の悪い信号を入力せざる得ない場合の設定で、このとき疑似シームレス繋ぎは使用できません。 IN.V.LOCK 設定は、入力映像の垂直フレーム周期に本機の出力フレーム周期をロックさせます。これにより、入出力間の映像遅延は常に一定となり、映像の追い越しが発生しなくなります。複数台の本機を使用してマルチ画面を構成する場合は、この設定を推奨します。ただし、疑似シームレス繋ぎは使用できなくなります。 IN.V.LOCK 設定に切り替えると数秒間映像が出なくなります。また、本機の仕様外の入力垂直周波数ではロックできませんのでご注意ください。

BACK.COLOR.LUMI (50%)	出力映像の非映像部分に表示されるバックカラーの輝度設定です。
BACK.COLOR.COLOR (0%)	出力映像の非映像部分に表示されるバックカラーのカラー（色の濃さ）設定です。
BACK.COLOR.HUE (0deg)	出力映像の非映像部分に表示されるバックカラーのヒュー（色合い）設定です。
OUT-1.CABLE.EQA (OFF)	出力系統 1 への送りケーブル補償調整です。3 段階の設定が可能です。
OUT-2.CABLE.EQA (OFF)	出力系統 2 への送りケーブル補償調整です。3 段階の設定が可能です。

OUTPUT.ROTATE.MULTI.SET（これらの調整は機器全体の共通項目としてバックアップされます）


OUT.ROTATE.MODE (OFF)	出力映像を、左右どちらかへ 90 度回転して出力する設定です。 OUT.MULTI.MODE の値ごとに回転方向をメモリーしており、OUT.MULTI.MODE の変更と連動して動作します。
OUT.MULTI.MODE (OFF)	本機を複数台組み合わせでマルチ画面を構成する場合の、切り出し設定（出力映像の分割設定）を行なう設定です。OUT.ROTATE.MODE と連動して動作します。 OFF は通常の動作でマルチ画面構成をしません(90 度回転の設定は可能)。 USER.SET1 ~ USER.SET7 に変更すると、水平垂直切り出し設定と 90 度回転を任意設定できます。 その他、M4(4 画面回転無し)、M9(9 画面回転無し)、M16(16 画面回転無し)、M3L(縦 3 画面左回転)、M3R(縦 3 画面右回転)マルチでは予め切り出し位置と回転方向の設定がプリセットされており、個別に水平垂直切り出し位置調整を省略できます。例えば、4 画面マルチでは M4.1-1 設定は左上画面用の切り出し位置で、M4.1-2 は右上画面用です。同様に M4.2-1 は左下、M4.2-2 は右下画面用です。
OUT.MULTI.H.SIZE (----)	マルチ画面動作時の、水平サイズ調整です。 表示機器の水平出力幅を 100.0%と定義し、左辺を基準に 50.0% ~ 800.0% サイズまで 0.1%ステップ単位で拡大ズーム調整できます。(100%以下は縮小になります)
OUT.MULTI.V.SIZE (----)	マルチ画面動作時の、垂直サイズ調整です。 表示機器の垂直出力幅を 100.0%と定義し、上辺を基準に 50.0% ~ 800.0% サイズまで 0.1%ステップ単位で拡大ズーム調整できます。(100%以下は縮小になります)
OUT.MULTI.H.SHIFT (----)	マルチ画面動作時の、水平表示開始位置調整です。 表示機器の水平出力幅を 100.0%と定義し、左辺の位置を ±100.0%位置まで 0.1%ステップ単位で左右に表示開始位置調整できます。
OUT.MULTI.V.SHIFT (----)	マルチ画面動作時の、垂直表示開始位置調整です。 表示機器の垂直出力幅を 100.0%と定義し、上辺の位置を ±100.0%位置まで 0.1%ステップ単位で上下に表示開始位置調整できます。
OUT.MULTI.COPY(---)	OUT.MUITL.MODE の USER.SET1 ~ USER.SET7 へ他のマルチ画面構成のパラメータをコピーする際に選択します。
IN.CROSS.MAKER (OFF)	マルチ画面調整時用に、入力映像へ一時的にクロスハッチをスーパーします。

SYSTEM.OTHER.SET（これらの調整は機器全体の共通項目としてバックアップされます）

EVERY.ASPECT.FULL (OFF.KEEP)	設定を ON.FULL に変更することにより、入出力映像間でアスペクト比が違う状態になった場合に、常に出力映像のアスペクト比へフル表示させることができます。
ASPECT.FULL.SW (NONE)	出力映像のアスペクト比フル表示用押しボタン操作を有効にできます。 通常動作中、SET 右側押しボタンにより操作できる様になります。
OUT.FREEZE.SW (NONE)	出力映像のフリーズ表示用押しボタン操作を有効にできます。 通常動作中、SET 下側押しボタンにより操作できる様になります。
AUTO.OUT.OFF.MODE (NONE)	入力無信号時の、出力信号の OFF モードです。 設定を 10sec へ変更して、本機への入力信号が無くなった時に本機の出力信号を停止して、表示機器をパワーセーブスタンバイモードへ誘導させることができます。入力信号が復帰するか何らかの操作により自動で出力信号は復帰します。

その他、INFORMATION では、入出力信号の状態をリスト表示し、本機のファームウェア情報も表示します。

3 . 前面パネルの説明



電源スイッチ (POWER)

電源スイッチです。スイッチをON側にすると緑色の電源表示ランプが点灯して電源が入ります。

メニュー押しボタン (MENU)

本体への何らかの設定時、まず MENU 押しボタンを押してオンスクリーンメニューを表示させます。その後、SET 上下の押しボタンでメインメニュー項目をカーソル選択し、RET/ENT 押しボタンで各調整項目に移動します。さらに調整項目を SET 上下でカーソル選択し、SET 左右で調整します。

オンスクリーンメニュー表示は、どの調整項目からでも MENU 押しボタンで即座に通常表示へ戻る事が可能です。また、入力部の EDID エミュレーション切り替えと出力信号系の切替え設定以外は、調整された数値は即座に映像へ適応され、後に自動でバックアップされます。

オンスクリーンメニュー表示中は、操作可能な押しボタンが点灯します。押しボタンの長押しにより、キーロック状態への設定解除ができます。

リターン / エンター押しボタン (RET/ENT)


各オンスクリーンメニューの切り替えや、出力解像度関係の設定変更時に使用します。特に禁止していない限り、長押しでオートセットアップを起動できます。このとき押しボタンは点灯します。

MENU 押しボタンと RET/ENT 押しボタンを同時に押しながら電源を再投入すると、メモリーコンフィグレーション画面を表示できます。

セット 4 方向押しボタン (SET(4))

各オンスクリーンメニューの操作中、カーソルの移動や設定値の変更で使用します。操作中は押しボタンが点灯したり点滅したりします。通常、押しボタンの長押しにより自動送りが可能です。

4 . 背面パネルの説明



アナログ映像入力 (INPUT R/PR G/Y/VIDEO B/PB 各 75 HD/CS VD 各 2.2k ミニ D-SUB15)
 本機に入力するアナログ RGB 信号、コンポーネント色差信号、ビデオ信号をここから入力します。
 通常、各信号形式は RS-1500A が自動判別して動作します。

各入力端子へは必要な信号線のみ接続でよく、未使用分は未接続で構いません。コンポーネント色差信号やビデオ信号を入力する場合は、ケーブル変換した後、対応する端子から入力します。
 各端子の関係は、R = PR , G = Y = VIDEO , B = PB となっています。また、CS 同期を使用する場合は HD 端子に接続します。

アナログ映像出力 (OUTPUT-1, -2 R/PR G/Y B/PB HD/CS VD 各 75 各ミニ D-SUB15)
 本機が各種デジタル信号処理した、アナログ RGB 映像信号と設定されている同期信号を出力します。
 なお、Y, PB, PR 色差信号を出力する設定では、R = PR , G = Y , B = PB がそれぞれの出力端子から出力されます。この場合でも HD (CS)、VD 信号も同時に出力されます。

OUTPUT-1 と OUTPUT-2 へは同一解像度かつ同一信号形式で出力されますが、送りケーブル補償機能のみ、個別に設定可能です。

リモート端子 (RS-232C D-SUB9 オス)

本機をリモート制御するための RS-232C 規格の通信端子です。

(設定は 9,600bps 8bit NON_PARITY START/STOP 1bit NON_FLOW 固定です。)

電源入力 (AC IN 3S)

付属の電源コードを使用して本機に AC100V 電源を供給します。

本機は日本国内専用です。


5 . 基本操作方法

本機は電源を投入すると直ちに動作を開始します。必要な入出力信号を接続してご使用ください。

本機への各種設定は、全てオンスクリーンメニュー操作により行われます。

メニュー操作はフロントの6個の押しボタンを使用します。


メニュー操作中、設定や変更で使用する押しボタンは通常点灯します。また、設定値の自動送り中などは点滅します。





MENU 押しボタンの長押しでキーロック状態への設定・解除ができます。

RET/ENT 押しボタンの長押しで入力映像のオートセットアップを手動で起動できます。

MENU 押しボタンを押すことにより、次の様なメインメニューを表示します。



メインメニュー表示で調整したい項目にカーソル  を SET 上下押しボタンで合わせ、RET/ENT 押しボタンを押します。先の例で RET/ENT 押しボタンを押すと、次の様な調整メニューを表示します。



カーソルを調整したい項目に SET 上下押しボタンで合わせ、SET 左右押しボタンで設定値を変更します。設定変更はすぐに映像へ適応され、後にバックアップメモリーにも保存されます。

調整が完了したら MENU 押しボタンを押し、オンスクリーン表示を消します。

5-1. 操作方法全般について


本機への各種設定は、オートセットアップ起動、キーロック操作を除いて、すべてオンスクリーンメニュー表示から行われます。

本機の操作には、幾つかの決まった操作上の約束事があります。

1. SET 右と SET 左などの反対機能の押しボタンを同時に押すと、現在の項目の工場出荷設定値にもどす事ができます。(通常はゼロまたは AUTO や OFF などです。)
2. MENU 押しボタンを長押しすると、キーロック状態への設定・解除ができます。
3. 各押しボタンは、通常、押し続けにより自動送り操作が可能です。
4. 本機を調整中、設定値等は変化しても、実際の表示映像は変化しない場合があります。これは、ハードウェア上のリミットによるもので特定の条件下で発生します。
5. 調整した内容は、自動的に本機内部の不揮発性メモリーにバックアップしています。従って、メモリーへの直接的な保存登録操作は必要ありません。なお、操作後に実際のバックアップメモリーに書き込まれるまでに、最後の操作から約 2 秒の遅延があります。この間に本機の電源を OFF すると新たな調整データがバックアップされない場合があります。

5-2. 出力解像度と映像同期信号形式の切替え方法

メインメニューから、OUTPUT.PICTURE.SET を選択します。次のオンスクリーン表示にて、OUT.RESOLUTION (出力解像度) と OUT.FORMAT (映像同期信号形式) を設定します。



OUT.RESOLUTION にカーソルを合わせ、SET 左右で目的の解像度を表示し、RET/ENT 押しボタンを押します。同様に OUT.FORMAT にカーソルを合わせ、SET 左右で目的の映像同期信号形式を表示し、RET/ENT 押しボタンを押します。これら 2 つの設定は、RET/ENT 押しボタンを押すまでは設定が適用されません。

もし、表示機器の表示できない解像度や同期信号方式に誤って設定してしまい、オンスクリーン表示が見えなくなってしまった場合は、1-1. メモリーコンフィグ操作 (工場出荷状態に戻す、出力信号の強制変更) 画面を表示させ、出力信号関係を表示可能な解像度や信号形式に戻してください。

出力解像度の工場出荷設定は 640x480 です。映像同期信号形式は、通常の PC と同じ R.G.B.H.V 形式です。出力解像度は、表示機器側の仕様に合わせて下表から選べます。通常、表示機器のネイティブ解像度 (リアルピクセル数) と同じにすることにより、リサイズ処理による画質劣化を最小限に抑え、最高画質が得られます。

OUT.RESOLUTION 設定では、下表の解像度が設定できます。(オンスクリーン表示順)

D2 480p (720x480)	640x480	800x600	1,024x768	D4 720p (1,280x720)	1,280x768
1,360x768	1,440x900	1,280x960	1,280x1,024	1,400x1,050	1,680x1,050
1,600x1,200	D5 1080p (1,920x1,080p)	1,920x1,200	D3 1080i (1,920x1,080i)	1,280x800	1,366x768
2,048x1,080_P1 (2K CINEMA)	1,600x900	2,048x1,080_P2 (2K CINEMA)	2,048x1,152RB		

各解像度の垂直リフレッシュレート (垂直周波数) は、全て 59.94Hz です。

D3 1080i 出力時のみ、インタレース信号出力です。その他はプログレッシブ信号出力です。

2K CINEMA のタイミングのみ独自規格です。その他は、VESA および CEA-861D 規格に準拠します。

参考 : H.CLK=2328(P1) or 2200(P2) , H.ACT=2048 , V.LINE=1125 , V.ACT=1080 ,
fh=67.432KHz , fv=59.94Hz

OUT.FORMAT 設定では、下表の映像信号形式と同期信号形式の組み合わせが設定できます。

設定内容	説 明
R.G.B.H.V	映像信号形式は RGB で、HD と VD の同期出力です。(工場出荷設定)
R.G.B.CS.V	映像信号形式は RGB で、CS と VD の同期出力です。
R.SoG.B.H.V	映像信号形式は RGB で、G 信号には複合同期が多重されます。 同時に HD と VD 同期も出力します。
R.SoG.B.CS.V	映像信号形式は RGB で、G 信号には複合同期が多重されます。 同時に CS と VD の同期も出力します。
Y.PB.PR.H.V	映像信号形式は YPBPR で、Y 信号には複合同期が多重されます。 同時に HD と VD の同期も出力します。
Y.PB.PR.CS.V	映像信号形式は YPBPR で、Y 信号には複合同期が多重されます。 同時に CS と VD の同期も出力します。


SoG (シンクオングリーン) 設定では、G 信号にコンポジットシンクを付加します。RGB の 3 線式接続の表示機器の場合は、R.SoG.B.H.V または R.SoG.B.CS.V に設定変更します。

なお、映像信号形式を Y.PB.PR に設定すると、Y 信号には強制的にコンポジットシンクが付加されます。この映像信号は、D2,D3,D4,D5 解像度するとき、民生機器の D2,D3,D4,D5 端子の信号と互換があります。

5-3. 入力映像信号形式とアスペクト比の切替え方法

メインメニューから、INPUT.PICTURE.SET を選択します。次のオンスクリーン表示にて、IN.ASPECT.RATIO と IN.PICTURE.FORMAT を設定します。

次の表示は、PC 映像の、1920x1200RB(WUXGA.RB)信号を入力しているときの例です。



工場出荷設定時は共にAUTOです。入力信号を映像表示している状態で、必要に応じて切替えます。

通常は共に AUTO 設定のままご使用ください。このとき、PC 映像とハイビジョン、NTSC/PAL ビデオなどのテレビ系映像とアスペクト比を全自動判別して動作します。自動対応可能なテレビ信号については、次の表を参照ください。また PC 映像の場合、VESA 規格に準拠している映像のみ自動でワイド表示となります。

自動対応表示可能なテレビ信号形式

テレビ信号形式	表示可能フィールドまたはフレーム周波数	備考・注意事項
NTSC VIDEO	59.94Hz(±4Hz VHS VTR サーチ対応)	RS-1500Aは約1/60秒のプログレッシブフレーム単位で映像処理します。RS-1500Aの出力フレーム周波数は59.94Hzです。このため、入力信号とのフレーム周波数の差分だけフレーム単位でのコマ跳び現象が現れます。例えば、入力信号が60.00Hz(旧ハイビジョン映像)の場合は、約17秒に1回程度コマ跳びします。通常、25.00Hzと50.00Hz系の信号を入力したとき、最もコマ跳びが目立ちます。RS-1500Aは、これらの関係を高度に補正する機能を装備していません。
PAL VIDEO	50.00Hz(±4Hz VHS VTR サーチ対応)	
480i(525i)(D1)	59.94Hz	
575i(625i)(D1)	50.00Hz	
480p(525p)(D2)	59.94Hz	
576p(625p)(D2)	50.00Hz	
1080i(1125i)(D3)	50.00, 59.94, 60.00Hz	
720p(750p)(D4)	23.98, 24.00, 25.00, 29.97, 30.00, 50.00, 59.94, 60.00Hz	
1080p(1125p)(D5)	23.98, 24.00, 25.00, 29.97, 30.00, 50.00, 59.94, 60.00Hz	

上記の信号でも、規格から大きく外れた信号や信号品質の著しく劣化した信号では、正常に表示できない場合があります。

民生用VHS VTRのサーチ映像などでは、本機のシームレス機能をOFFで使用しないと、サーチ中の映像が出ません。詳しくは、6-3. 擬似シームレス動作設定と入力映像へのフレームロック動作についてを参照ください。

産業用機器など特殊な機器を接続する場合は、設定変更を必要とする場合があります。

モノクロ映像の場合は、IN.PICTURE.FORMATの設定をY.PB.PRに設定変更してください。このとき実際の映像信号はG(Y)信号入力のみ接続ください。

映像の色合いが正しくない場合は、R.G.BまたはY.PB.PRを設定変更してください。なお、ハイビジョン用カラースペースとスタンダード用カラースペース変換は、入力されている信号周波数から自動で設定されます。

本機はD1～D4解像度のコンポーネント信号入力およびNTSCビデオ信号入力では、ビデオID-1信号に対応しており、通常画面アスペクト比は自動で切替ります。


入力映像のアスペクト比を手動で設定する場合は、IN.ASPECT.RATIOを調整します。代表的な設定であるFULL, 4:3, 5:4, 15:9, 16:9, 16:10, 17:9は予めプリセットされています。また、必要に応じて水平または垂直を0.5%単位で20%サイズまで個別縮小可能です。SET右方向の押しボタンを押し続けることにより、垂直方向のみを縮小していきます。同様にSET左方向の押しボタンを押し続けることにより、水平方向のみを縮小していきます。これにより任意のアスペクト比が得られます。

後で説明するズームサイズ調整やマルチ画面切り出し等は、ここで設定されているアスペクト比のままズームします。

なお、これらの設定は本機に入力信号を供給した最初の1回のみ設定が必要です。次回からは、同じ信号(本機が同じ解像度かつ仕様と判断する信号)が入力されると自動的に入力映像信号形式やアスペクト比が切替ります。(以前の設定状態に自動復元されます)

5-4. テレビ系信号入力でのオーバースキャン設定方法

テレビ系入力信号（コンポーネント色差信号およびコンポジットビデオ信号）で動作中、映像の上下左右に意図しないブランキングやテスト信号等が見える場合があります。このような場合は、テレビ系入力信号でのみ動作可能な切り出しオーバースキャン処理を行う事により、回避することが可能です。メインメニューから、INPUT.OTHER.SET を選択します。次のオンスクリーン表示にて、IN.TV_OVERSCAN を選択します。



工場出荷設定は+5.0%です。通常、+5.0%程度の切り出しオーバースキャン設定することにより、ほとんどの場合問題無くなります。この設定は、民生テレビとほぼ同じオーバースキャンサイズです。逆に、OFF（0.0%）に設定するとフルスキャン表示となります。フル HD 映像などをリアルピクセル表示させたい場合は OFF に設定変更します。

本機がテレビ系入力信号として自動検出判断する条件は、NTSC/PAL コンポジットビデオ信号と、D1～D5までに相当するコンポーネント色差信号が入力された場合のみです。PC系のRGB信号では判断しません。また、本機がテレビ系信号として自動検出判断しているかどうかは、ステータスのオンスクリーン表示にて確認することができます。6-14.ステータスのオンスクリーン表示について を参照ください。

5-5. 入力映像のオートセットアップ方法

フロントの RET/ENT 押しボタンを長押しすることにより、特に禁止設定していなければ、映像入力中はいつでもオートセットアップを起動（実行）できます。

オートセットアップ動作に要する時間は、平均2～3秒程度で、この間も映像は表示されますが、若干のショックノイズが見える場合があります。

オートセットアップ動作が開始されると、RET/ENT 押しボタンが点滅して知らせます。

工場出荷設定(FULL.AUTO)では、本機に初めて認識する解像度や信号形式の映像が入ると自動でオートセットアップが実行されます。その後は映像信号を常に監視し、上下左右などに映像切れ等が発生した場合は自動的にオートセットアップが再実行します。ただし、手動で映像の画面サイズ調整がされている場合は再実行しません。この場合でも、手動によるオートセットアップを起動すると、その後は映像信号を常に監視するようになります。

本機のオートセットアップは、入力映像内容を解析して行われます。従って、全体に暗い映像やテキスト画面のみの映像、ノイズの多い映像などでは正常にオートセットアップできない場合もあります。


6-4. オートセットアップ起動条件について も参照ください。

5-6. 入力映像の画面サイズと位置の調整方法

本機はオートセットアップ機能により、ほとんどの場合において入力画面サイズ調整を省略することができます。しかしながら、入力される映像がVESA規格等で無い特殊な映像の場合など、意図する正しい画面サイズ等が得られない場合があります。このような場合は、手動にて画面調整することも可能です。なお、入力される信号の解像度情報などが予め分かっている場合は、6-1. 入力映像の任意解像度設定方法 により設定する方が効果的です。

入力映像の画面サイズを調整するオンスクリーンメニューは、メインメニューから INPUT.PICTURE.SET メニューを選択します。

右の図は、XGA@60 のパソコン信号を入力している一例です。



これらの具体的調整について、次の表の説明を参考に行ってください。

なお、これらの項目のうちの幾つかは、オートセットアップの実行により設定値が上書きされてしまいます。任意に調整した場合は、以降オートセットアップの起動をしないでください。また、必要に応じて、オートセットアップの起動を禁止することもできます。詳しくは6-4. オートセットアップ起動条件について を参照ください。

メニュー表示	具体的調整設定内容
IN.ASPECT.RATIO	入力信号の縦横アスペクト比を調整できます。通常、VESA 規格に適合した信号では、初期設定の AUTO 設定で使用します。任意のアスペクトに変更したい場合は、自動設定で使用されるアスペクト比のほか、縦または横を出力画面の 100.0%(FULL) ~ 20.0%(1/5)までの間 0.5%単位で任意に縮小することができます。ここで調整されたアスペクト比は、拡大縮小ズーム時やマルチ画面等でそのまま適応されます。(ズーム時アスペクトは保持されます) 設定が AUTO の場合のみ、VESA 規格あるいはビデオ ID-1 信号等に従って、自動的に最適なアスペクトに変更します。自動的に設定できるアスペクト比は、4:3,5:4,15:9,16:9,16:10,17:9の代表的な入力信号アスペクト比です。
IN.PICTURE.FORMAT	入力信号形式の選択です。AUTO , R.G.B , Y.PB.PR から選択します。 通常の PC 信号や TV 系信号入力の場合は AUTO で使用します。 ハイビジョンの RGB 信号タイプや特殊な産業用 PC などの場合は手動変更が必要になる場

	合もあります。また、モノクロ映像を入力する場合は、Y.PB.PR 設定に変更します。
IN.CLOCK.PHASE	サンプリングクロックフェーズの調整です。クロックフェーズズレによる詳細部のチラツキ等を緩和することができます。ただし、次項の TOTAL.H.CLK の設定値が信号源と合っていない場合は調整してもあまり効果が得られません。 このクロックフェーズズレによるチラツキは、拡大ズームで表示しているときより顕著に現れます。なお、性能上および信号源との問題により、いくら調整しても完全にチラツキが無くならない場合があります。 この設定値は、オートセットアップの実行により上書き設定されます。
IN.TOTAL.H.CLOCK	水平をサンプルするトータルクロック数の調整です。予めトータルクロック数が分かっている場合は、その数値になるように合わせます。 トータルクロック数が不明の場合は、実際に表示される映像を見ながら、最適な状態に合わせます。 具体的には、映像の左右両端が表示エリア内に合うように（映像が左右で欠けないように）、次項の IN.SHIFT.H.PIXEL も合わせて調整します。 IN.TOTAL.H.CLK の調整により、水平表示幅が伸び縮みします。IN.SHIFT.H.PIX の調整により、水平全体の左右位置を移動調整します。 この設定値は、オートセットアップの実行により上書き設定されます。
IN.SHIFT.H.PIXEL	水平表示位置を左右に移動調整できます。 IN.TOTAL.H.CLK の調整との兼ね合い調整となります。 この設定値は、オートセットアップの実行により上書き設定されます。
IN.SHIFT.V.PIXEL	垂直表示位置を上下に移動調整できます。 IN.RESO.V.PIX の調整との兼ね合い調整となります。 この設定値は、オートセットアップの実行により上書き設定されます。
IN.RESO.H.PIXEL	水平表示有効画素数の設定です。水平解像度が分かっている場合はその数値に合わせますが、不明の場合は AUTO の設定のままにしてください。 水平表示幅の調整は、IN.TOTAL.H.CLK の調整を優先してください。その方が高解像度な映像が得られます。 この設定値は、オートセットアップの実行により上書き設定されます。
IN.RESO.V.PIXEL	垂直表示有効画素数の設定です。垂直解像度が分かっている場合はその数値に合わせますが、不明の場合は AUTO の設定でご使用いただくか、表示映像を見ながら増減し、垂直方向の全ての表示内容が見えるように調整してください。 このとき、IN.SHIFT.V.PIX を合わせて調整します。 この設定値は、オートセットアップの実行により上書き設定されます。
IN.ADC.FILTER	システム調整用の、入力 ADC に挿入されるプリフィルターのカットオフ周波数を減衰オフセットできます。通常は、OFF 設定のままご使用ください。 システム調整において、入力信号源にリングングやノイズが多い場合は、設定をオフセットすることにより、画質向上が期待できる場合もあります。

IN.RESO.H.PIX または IN.RESO.V.PIX を設定変更した後、オートセットアップを手動で起動した場合（RET/ENT 押しボタンの長押しで実行）は、その 1 回だけ、これらの水平垂直有効画素数を優先したオートセットアップが実施されます。つまり、水平垂直解像度は解っているが、水平総クロック数等が不明な映像に対しては、この方法によるオートセットアップ実行が有効な場合があります。
なお、この場合は以降の映像信号の常時監視を行いません。もう一度、手動によるオートセットアップが実行されるとこれらの設定は解除されます。必要ならば、再び IN.RESO.H.PIX または IN.RESO.V.PIX 設定を行い、手動によるオートセットアップを実行してください。

5-7. 拡大縮小ズーム機能とトリミング機能の使用方法

本機は、拡大縮小ズームおよび水平垂直表示位置移動と、入力映像を予めバックカラーでトリミングする機能があります。これらの機能は、映像を表示させた状態で、次のメニュー設定にて行います。

なお、内蔵テストパターンはズームやトリミングができません。

ズームやトリミング機能を使用するオンスクリーンメニューは、メインメニューから INPUT.ZOOM/TRIM.SET を選択します。

```

      (( INPUT ZOOM.TRIM SET ))

      RETURN to MAIN MENU
      IN.ZOOM.SIZE      (100.0%)
      IN.ZOOM.H.SHIFT   (0.0%)
      IN.ZOOM.V.SHIFT   (0.0%)
      IN.TRIM.H.LEFT    (OFF)
      IN.TRIM.H.RIGHT   (OFF)
      IN.TRIM.V.TOP     (OFF)
      IN.TRIM.V.BOTTOM  (OFF)

      ▲▼ :SELECT
      ◀▶ :SET           MENU:MENU_OFF
  
```

ズームサイズは、出力画面フルサイズを 100.0%として、0.0%(縮小取り切り)~400.0%(拡大)まで 0.1%単位で動作可能です。ズーム時の基準位置は、映像のセンター位置です。

水平垂直表示位置移動は、映像のセンター位置を上下左右共に 0.0%として、水平および垂直の両端を -50.0%~+50.0%と定義しています。移動は±100.0%までで、0.1%単位で移動可能です。これは、映像を完全に左右または上下に取り切り位置まで移動可能な数値です。なお、映像が拡大ズーム(100.0%以上)しているときは、水平垂直位置移動値もその倍率が乗算されます。

ズームサイズや表示位置移動は、入力信号の解像度とは関係無く、出力フルサイズの映像を 100%として上記の関係を維持できます。

縮小ズームを使用した場合の非映像エリア部分は、バックカラーが表示されます。

トリミング機能は、入力映像の上下左右からバックカラーへトリミングができます。それぞれ 0.1%単位で設定可能です。拡大縮小ズームは、このトリミングされた後の入力映像に対して実施されます。

マルチ画面を行う場合、これらズームとトリミングによる映像サイズ調整の後、必要な枚数へ切り出し拡大します。詳しくは6-12. を参照ください。

連続ズームや連続位置表示時の、映像のガタツキについて

本機で連続して(押しボタンの自動送り状態)ズーム操作を行ったときなど、操作中の映像にガタツキや映像縁取り部分にノイズが見える場合があります。この現象は性能仕様上のもので故障ではありません。

メニュー表示	具体的調整設定内容
IN.ZOOM.SIZE	NONE(縮小取り切り)～400.0%まで、0.1%単位でズーム設定できます。初期値の100.0%はフル画面相当の大きさです。ズーム画面は、設定されているアスペクト比を維持したまま、画面センターから実行されます。
IN.ZOOM.H.SHIFT	ズーム映像の水平方向の表示移動設定です。0.1%単位で移動可能です。
IN.ZOOM.V.SHIFT	ズーム映像の垂直方向の表示移動設定です。
IN.TRIM.H.LEFT	画面左端から右方向への水平トリミング位置調整です。0.1%単位で設定可能です。
IN.TRIM.H.RIGHT	画面右端から左方向への水平トリミング位置調整です。0.1%単位で設定可能です。
IN.TRIM.V.TOP	画面上端から下方向への水平トリミング位置調整です。0.1%単位で設定可能です。
IN.TRIM.V.BOTTOM	画面下端から上方向への水平トリミング位置調整です。0.1%単位で設定可能です。

5-8. 内蔵テストパターンについて

本機には表示機器との間で整合調整を容易にするための、内蔵テストパターンが用意されています。内蔵テストパターンは、本機への入力信号状態に関係無く表示できます。テストパターンは、表示機器の調整に適した複合テストパターンと、表示機器側のパッシング現象(追い越し現象)や残像現象の確認を容易にするゼブラ動画(縦縞のスクロール)です。

複合テストパターンでは、クロックパターンをベースに、正方形クロスハッチ・カラーバー・リニアリティーランプ・10ステップ階調を配置しています。また解像度がオンスクリーン表示されます。複合テストパターンは、本機が出力する全ての解像度毎に個別に用意されています。

テストパターンを表示させるには、まず、メインメニューから OUT.PICTUER.SET を選択します。次に、OUT.TEST.PATTERN を選択し、ON.COMPOSI(複合パターン)と MOVE.ZEBRA(ゼブラ動画)から選びます。

```

(( OUTPUT.PICTUER SET ))

RETURN to MAIN MENU
OUT.RESOLUTION      (1920x1080)
OUT.FORMAT          (R.G.B.H.V)
☒ OUT.TEST.PATTERN  (ON.COMPOSI)
FLICKER.CANCELER   (OFF)
SEAMLESS.MODE      (BC.FADER)
BACK.COLOR.LUMI    (50%)
BACK.COLOR.COLOR   (0%)
BACK.COLOR.HUE     (0deg)
OUT-1.CABLE.EQA    (OFF)
OUT-2.CABLE.EQA    (OFF)

▲▼ :SELECT
◀▶ :SET          MENU:MENU_OFF

```

この複合テストパターンを用いて、表示機器と本機をアナログ信号接続した際の、表示機器側調整を容易に行えます。デジタル信号接続の場合は、通常調整の必要はありませんが、表示機器によっては水平垂直位置の微調整が必要な場合もあります。

アナログ表示機器接続での具体的な調整確認項目は以下のようになります。

1. テストパターン全体が画面全面に正しく表示されているか。
2. クロック数ズレや、クロックフェーズズレによるチラツキや横引ノイズ、縦縞・横縞ノイズ等が

最小となっているか。(システム状態により、完全にノイズが消えない場合があります。)

3. カラーバー部分の色配置が正しく表示されているか。
4. 10 ステップ階調が全て認識でき、白跳びや黒つぶれが無い。

表示機側の調整が完了したら、テストパターンを OFF 設定に戻し、入力映像を表示させます。

5-9. キーロック機能について

本機には不用意な誤操作を防止するための、キーロック機能があります。

キーロック機能は電源を OFF してもバックアップしています。

キーロック動作への出入りは、フロントの MENU 押しボタンの長押しで切り替えます。

キーロック動作に入ると、オンスクリーン表示に約 2 秒間 KEY LOCK! の文字が表示されます。

キーロックが解除になると、そのままオンスクリーンメインメニューが表示されます。

6 . 応用操作方法

本機には基本操作方法で説明した以外にも、色々な機能が用意されています。これらの機能を使用することにより、さらにパフォーマンスの高いシステム運用が可能です。

6-1. 入力映像の任意解像度設定方法

本機へ設定する INPUT.PICTURE.SET メニューで、次の表の 3 項目が分かっている場合、本機の任意解像度設定が可能な場合があります。また、水平総サンプルクロック数が不明な場合でも、オートセットアップの手動実行により合わせ込める場合があります。

これらの設定値は、入力番号毎かつ入力解像度毎にバックアップメモリーされます。従って、入力映像が無い場合は調整できません。

本機の設定項目	設 定 値 の 説 明
IN.TOTAL.H.CLOCK	水平総サンプルクロック数です。水平プランキング部分も含まれます。(例、VESA規格の XGA@60 では、1344 です)
IN.RESO.H.PIXEL	水平の有効画素数(表示される画素数)です。 (例、VESA 規格の XGA@60 では、1024 です)
IN.RESO.V.PIXEL	垂直の有効画素数(表示される画素数)です。 (例、VESA 規格の XGA@60 では、768 です)

まず、IN.RESO.H.PIXEL と IN.RESO.V.PIXEL を意図する数値へ設定します。この状態のまま、RET/ENT 押しボタンを押し、手動でオートセットアップを 1 回起動させます。

このとき、入力映像の画面サイズ(画面の四隅)が正しく合えば、調整は完了です。また、意図するアスペクト比で無い場合は、IN.ASPECT.RATIO を調整します。

もし、意図する画面サイズにならない場合(オートセットアップできない場合)は、IN.TOTAL.H.CLOCK をまず合わせ、続いて、IN.RESO.H.PIXEL IN.RESO.V.PIXEL を合わせます。

最後に、IN.SHIFT.H.PIXEL と IN.SHIFT.V.PIXEL にて、入力映像の上下左右が欠けること無く全て表示できる位置に調整します。

これらの調整値は、オートセットアップを起動すると上書きされてしまいます。以降、手動によるオートセットアップは実施しないでください。自動起動と映像追跡機能は自動的に停止されます。詳しくは、6-4. オートセットアップ起動条件についてを参照ください。


特殊な信号条件によっては、期待する映像が得られない場合や、各種設定不能な場合もあります。このような場合は、5-6. 入力映像の画面サイズと位置の調整方法を参照して手動調整してください。

6-2. 入力映像の画質調整(各種映像プロセス調整)

本機には映像画質を調整する色々なプロセス調整が用意されています。

これらの設定値は、入力解像度毎にバックアップメモリーされます。従って、入力映像が無い場合は調整できません。

メインメニューから、INPUT.PROCESS.SET メニューを選択します。



この INPUT.PROCESS.SET メニュー表示時のみ、RET/ENT 押しボタンを押すことによりオンスクリーン表示を映像画面下部へ小さく表示し、調整中の映像画面の確認を容易にすることができます。

このとき、次のようなオンスクリーン表示に変わります。RET/ENT 押しボタンで前に戻ります。

```
INPUT CONTRAST 100.0%
◀▶:SET RET/ENT:RETURN
```

調整項目の詳細については、次の表を参照ください。

調整項目	調整範囲	標準値	調整内容説明
IN.PRO.CONTRAST	50.0% ~ 150.0%	100.0%	入力映像の輝度レベル(白レベル)の調整です。入力映像が白跳びしている映像や、逆に信号レベルが小さく暗い映像の補正ができます。標準値の100.0%は、入力信号レベル0.7 Vp-pの定格映像レベルを最適に処理できる値です。0.5%単位で加減できます。 なお、この調整でも入力映像の白跳びが回避できない場合は、入力信号レベルがかなり規格より大きく入力されています。 6-6. 入力ADCゲインとプリフィルターのオフセット機能を参照し、R/PR,G/Y,B/PBまたはVIDEOのゲインをマイナス方向へ減量してください。白跳びを回避できる場合があります。 コンポジットビデオ入力ではVIDEO.GAINを、コンポーネントビデオ入力ではG/Y.GAINを、パソコンRGB入力ではR/PR,G/Y,B/PBの3つを同量ずつ、マイナス方向へ調整します。
IN.PRO.SETUP	-25.0% ~ +25.0%	0.0%	ペダスタル(黒レベル)の調整です。0.5%単位で加減できます。プラス側への調整で白レベルが上がり過ぎる(白跳び)する場合は、CONTRAST調整も合わせて調整します。
IN.PRO.COLOR	OFF ~ 150.0%	100.0%	色信号飽和度の調整です。OFFはモノクロです。0.5%単位で加減できます。

IN.PRO.HUE	-45deg ~ +45deg	0deg	色合い調整です。色信号をベクトル演算します。 1度単位で調整可能です。
IN.PRO.SHARP	-3step ~ +15step	0step	水平垂直両効きのエンハンサー調整です。 プラス側は、映像にメリハリを付けたいときに効果があります。 マイナス側は、映像をソフトにできます。
IN.PRO.GAMMA	0.45 ~ 2.20	1.00	輝度信号の非線形中間輝度信号レベル調整です。 ±7段階で非線形ガンマカーブの変更が可能です。 1.00設定はガンマOFFで、通常の線形特性です。
IN.PRO.3DIME.NR	OFF WEAK MIDDLE STRONG	OFF (----)	NTSC, PAL ビデオや、D1, D2, D3, D4 系のテレビ信号で動作しているときの、3次元動き適応型ノイズリダクション設定です。 PC系のRGB動作をしているときは設定できません。 元々S/Nの良いデジタル放送等の映像では効果が見えません。 通常、WEAK設定で十分な効果が得られます。 STRONG設定にすると、残像やボケが生じる場合があります。
IN.PRO.BLOCK.NR	OFF WEAK MIDDLE STRONG	OFF (----)	MPEG圧縮映像などで見られるブロックノイズを低減します。 NTSC, PAL ビデオや、D1, D3系のテレビ信号で動作しているときのみ機能します。 通常、WEAK設定で十分な効果が得られます。 STRONG設定では、ボケが多くなる場合があります。また、ブロックノイズの種類によっては効果が期待できない場合があります。
IN.PRO.MOSQU.NR	OFF WEAK MIDDLE STRONG	OFF (----)	MPEG圧縮映像などで見られるモスキートノイズを低減します。 NTSC, PAL ビデオや、D1, D3系のテレビ信号で動作しているときのみ機能します。 この設定を強くすると、ディテール部の解像度が失われる場合があります。

これらの調整を過度に設定すると、著しく映像劣化となる場合があります。また、全ての調整は、本機内部のデジタルダイナミックレンジ値によりクリップ（飽和）します。

6-3. 擬似シームレス動作設定と入力映像へのフレームロック動作について

本機の入力に接続される映像信号を、外部のスイッチャーで非同期に切替えた場合でも、本機は映像の乱れをほとんど見せることなく映像を繋ぐ擬似シームレス機能があります。

その精度は非常に高く、ほとんどの状態においてノイズレスに映像を繋ぐことが可能ですが、逆に、民生用 VHS VTR のように品質の悪い信号を入力すると、頻繁にこの機能が動作してしまい都合の悪い場合があります。

また、本機を複数台同じ信号で運転するマルチ画面構成などで便利な、入力映像へ出力映像をフレームロックさせる動作が可能です。ただしこの時の入力映像のフレームレート（フィールド周波数）は、60Hz ± 1Hz の入力映像に対してのみです。フレームロック動作では、擬似シームレス機能は使用できません。

これらの擬似シームレス機能やフレームロック機能を、予め設定できます。

メインメニュー表示から、OUTPUT.PICTUER.SET を選択します。さらに、SEAMLESS.MODE を選択して設定を変更します。

```

(( OUTPUT PICTURE SET ))

RETURN to MAIN MENU
OUT.RESOLUTION      (1600x1200)
OUT.FORMAT          (R.G.B.H.V)
OUT.TEST.PATTERN   (OFF)
FLICKER.CANCELER   (OFF)
SEAMLESS.MODE      (BC.FADER)
BACK.COLOR.LUMI     (50%)
BACK.COLOR.COLOR    (0%)
BACK.COLOR.HUE      (0deg)
OUT-1.CABLE.EQA    (OFF)
OUT-2.CABLE.EQA    (OFF)

▲▼ :SELECT
◀▶ :SET           MENU:MENU_OFF

```

各疑似シームレス機能とフレームロック動作の内容については、次の表を参照ください。

設定項目	動作内容説明
BC.FADER	古い映像と新しい映像の間を、設定されているバックカラーへのフェードアウトとフェードインで繋がります。このフェード時間の合計は、通常約 0.5～1 秒弱程度です。フェードアウトは、古い映像のフリーズ映像を使用し素早くフェードアウトします。フェードインは新しい映像の動画で多少ゆっくりフェードインします。
BC.CUT	古い映像と新しい映像の間を、設定されているバックカラーで繋がります。バックカラーの表示時間は、新しい映像の信号種類と品質にもよりますが、通常 0.3 秒～0.8 秒程度です。
SLIDE-R	古い映像と新しい映像の間を、画面右方向へのスライドアウト、スライドインで繋がります。背景には設定されているバックカラーが表示されます。全体のトランジション時間は、信号品質にもよりますが、通常 1 秒～2 秒程度です。
SLIDE-D	古い映像と新しい映像の間を、画面下方向へのスライドアウト、スライドインで繋がります。背景には設定されているバックカラーが表示されます。全体のトランジション時間は、信号品質にもよりますが、通常 1 秒～2 秒程度です。
WIPE-R	古い映像と新しい映像の間を、画面右方向へ移動するバックカラーのワイプトランジションで繋がります。全体のトランジション時間は、信号品質にもよりますが、通常 1 秒～2 秒程度です。
WIPE-D	古い映像と新しい映像の間を、画面下方向へ移動するバックカラーのワイプトランジションで繋がります。全体のトランジション時間は、信号品質にもよりますが、通常 1 秒～2 秒程度です。
WIPE-W	古い映像と新しい映像の間を、画面中央方向へ移動するバックカラーのウインドウ・ワイプトランジションで繋がります。全体のトランジション時間は、信号品質にもよりますが、通常 1 秒～2 秒程度です。
FREEZE.CUT	古い映像と新しい映像の間を、古い映像のフリーズ映像で繋がります。フリーズ映像の表示時間は、新しい映像の信号種類と品質にもよりますが、通常 0.3 秒～0.8 秒程度です。
OFF	一切のシームレス動作を行いません。映像切替り時にはノイズが見えます。信号品質の悪い入力信号を使用せざる得ない場合は、この設定にすることにより、シームレス繋ぎ処理が起動することを回避できます。なお、この設定でも本機の出力信号品質は安定しています。(見た目にノイズが見えるだけで、表示機器へは負担をかけません)
IN-VLOCK	入力映像のフレームレート(インタレース入力の場合はフィールド周波数)へ、出力映像のフレームレート(インタレース出力の場合はフィールド周波数)をロックします。これにより、入出力映像間での遅延が常に一定となります。本機を複数台並列運用するマルチ画面構成や、映像の追い越し(パッシングによるコマ跳び)を極端に嫌う運用には便利です。ただし、フレームロックできる入力映像の垂直周波数は、60Hz±1Hz で、これ以外の周波数や、不安定な映像(たとえば、民生 VHS VTR の映像)などへはフレームロック動作できません。

疑似シームレス機能は、あらゆる入力信号動作において 100%のノイズレスを保証するものではありません。極めて稀ではありますが、入力信号品質状態や切替りタイミングにより若干のノイズが出力映像に見える場合があります。また、本機前段で信号切り替えを行なうスイッチャーが機械接点式切替えの場合や、弊社製以外のスイッチャー使用時は、映像ノイズが頻繁に残る場合があります。

品質の悪い信号では、時折疑似シームレス効果が動作し、映像がまったく表示されなくなる場合もあります。特に NTSC ビデオ信号などを入力している場合、映像 S/N が極端に悪い場合やアナログチューナー受信による極端なゴースト映像、信号にサグ歪の多い場合などでは問題となる場合があります。また、民生 VHS VTR のサーチ動作等では、疑似シームレス機能を OFF で使用しないと映像が表示されなくなります。このような信号の場合は、本機のシームレス機能を OFF で使用していただくか、TBC 機能等を持ったフレームシンクロナイザ（弊社 FS-550 や FS-2500 等、但し PAL 信号には対応できません）を、民生 VHS VTR の出力に挿入することにより回避できます。本機自身も TBC 機能は持っていますが、疑似シームレス機能との両立は、映像切替りの検出原理上できません。

実際の信号切替り時、疑似シームレス繋ぎ効果が表示されずに即座に映像が切り替って見える場合があります。これは、古い映像と新しい映像の信号形式が同じで、かつ、切替え時の信号位相がほぼ同じ場合に発生します。つまり本機が映像の切替りと認識しない場合です。このとき映像はほとんど乱れません。

フレームロック動作へ切り替えた直後から数秒間、本機は映像信号の出力を一旦停止します。その後、入力映像にフレームロックした出力映像を出力します。この間、数秒程度の時間を要します。また、この時間は入力映像が切り替わる度に発生します。

6-4. オートセットアップ起動条件について

本機のオートセットアップ機能は、自動起動動作が可能です。この自動起動させるための条件を予め設定しておくことができます。この設定は入力番号毎にバックアップメモリーへ保存されます。

メインメニューから INPUT.OTHER.SET メニューを選択します。さらに IN.AUTO_SETUP.MODE を選択して設定します。

```

      (( INPUT OTHER SET ))

RETURN to MAIN MENU
IN.5:4_ASP.KILLER (OFF)
IN.FILM.MODE      (OFF)
IN.EDID.SET       (1920x1200)
IN.TV_OVERSCAN   (+5.0%)
IN.ADC.R/PR.GAIN (0step)
IN.ADC.G/Y .GAIN (0step)
IN.ADC.B/PB.GAIN (0step)
IN.ADC.VIDEO.GAIN (0step)
☒ IN.AUTO_SETUP.MODE (FULL.AUTO)
IN.AUTO_SET.THRESH (NORMAL)

▲▼ : SELECT
◀▶ : SET          MENU:MENU_OFF
  
```

起動条件を、FULL.AUTO MANUAL OFF の3通りから選択可能です。

これらの詳細な条件については次の表を参照ください。工場出荷設定は FULL.AUTO です。

設定値	詳細な条件
FULL.AUTO	通常はこの設定でご使用ください。初めての入力信号を検出した場合や、入力映像の監視により、映像の画角がズれているときに、適応的にオートセットアップが自動起動します。その後も常に入力信号の映像を監視します。ただし、手動による画角調整が行われると、その入力信号に対しての自動オートセットアップ起動は以後行いません。 手動による強制オートセットアップ起動は、禁止設定(OFF)していない限り RET/ENT 押しボタンの長押しで起動できます。その後は再び入力映像を監視するようになります。オートセットアップ動作中も

	映像は表示されます。
MANUAL	一切の自動起動を行いません。入力映像の監視も行いません。 ただし、押しボタン操作による手動起動は映像表示中いつでも実行できます。
OFF	手動を含め、一切のオートセットアップ起動を禁止します。

また、システム対応として、IN.AUTO_SET.THRESH 調整項目があります。通常は NORMAL で使用します。システムにおいて、どうしてもノイズレベルが高い場合、設定を上げることにより、オートセットアップ成功の確率が高くなる場合があります。この場合弊害として暗い映像での失敗確率が高くなります。

6-5. アスペクト比 5:4 の映像除外機能

解像度が 1,280x1,024 の信号は、アスペクト比が 5:4 の映像です。この映像をアスペクト比 4:3 の表示機器で表示すると、通常本機はアスペクト比を正しく維持するため画面の左右に若干量のバックカラーが表示されます。逆に、アスペクト比 4:3 の映像を 5:4 の表示器に表示すると画面上下に若干量のバックカラーが表示されます。

この現象を嫌い、5:4 のアスペクト比の映像を強制的に 4:3 アスペクト比として扱う強制動作モードがあります。これにより、入出力映像の画角を個別に調整する手間が省けます。なお、この強制モードに設定しても、その他の 4:3, 15:9, 16:9, 16:10, 17:9 の解像度の信号は正しいアスペクト比で表示されます。

メインメニューから INPUT.OTHER.SET メニューを選択し、さらに IN.5:4_ASP.KILLER を選択します。工場設定では OFF です。ON 4:3 設定変更することにより、入力信号の 5:4 アスペクト比映像を全て 4:3 として処理します。

6-6. 入力ADCゲインとプリフィルターのオフセット機能

本機に接続される各信号レベルが、規格より大きくて白跳びが激しい場合や小さすぎる場合、RGB あるいは YPBPR 信号間にバラツキが大きい場合などに、本機がデジタル変換する前のアナログ信号レベルで入力信号を補正する機能があります。

通常、これらの調整は全て 0step で問題ありません。また、無造作に設定すると著しく画質を損なう場合があります。システムにおいて調整が必要な場合のみ、以下のように調整可能です。

メインメニューから、INPUT.OTHER.SET を選択し、各 IN.ADC.R/PR(G/Y,B/PB)の項目を ±30 ステップで調整できます。この 1 ステップは、約 1/256 ゲインステップに相当します。なお、コンポジットビデオの場合は、IN.ADC.VIDEO で調整します。

また、入力映像にリングング等による 2 重映りや細かい縦線部分でのチラツキが多い場合は、IN.ADC.FILTER を OFF ~ -7step の間で設定し、改善される場合があります。通常は OFF のままご使用ください。設定により解像度が劣化する場合があります。

6-7. 入力映像のフィルム・プルダウン動作について

本機にはフィルム系映像を、さらに高解像度かつ精度良くプログレッシブ変換するための、プルダウン動作設定があります。通常のビデオ系映像では工場出荷設定の OFF のままご使用ください。

入力される映像が、映画の DVD パッケージソフトなど、明らかに 3:2 プルダウン対応した映像の場合は、設定を AUTO 側に変更することにより、さらに精度の良いプログレッシブ変換が可能です。

メインメニューから INPUT.OTHER.SET を選択し、さらに IN.FILM.MODE を選択します。必要に応じて、AUTO に設定変更します。

設定値による詳細動作については、次の表を参照ください。

設定値	詳細動作
OFF	通常のプロGRESSIVE変換処理を行います。3:2 や 2:2 プルダウン処理を行いません。 プロGRESSIVE変換は、3次元動き適応型のプロGRESSIVE変換で、同時に動き適応型の斜め線補間強化機能などが動作します。
AUTO	本機が3:2 や 2:2 プルダウンシーケンスを映像信号から検出し、シーケンスが検出できる場合にはプルダウン補間処理を実施します。これにより極めて精度の高いプロGRESSIVE変換ができます。 しかしながら、本機のプロGRESSIVE変換シーケンス検出能力は100%の精度を保証するものではありません。 このため、ビデオ映像とプルダウン映像が頻りに切替る様に編集された映像や、プルダウン映像にロールオーバーが流れる映像などで極めて稀ですが、検出を誤動作する場合があります。誤動作した場合、細かな横縞状の映像となり、著しく画質を損なう可能性があります。 通常は、映画のDVDパッケージソフトなどの場合にはまず問題ありません。テレビ放送や、手の込んだ編集がされたビデオ映像系の場合、ごく稀に問題となる場合があります。

6-8. 入力映像のEDIDエミュレーション機能設定について

本機には、パソコン等のプラグアンドプレイ機能に対応した DDC2B 通信機能があります。ここから送出する EDID データを、必要に応じて切替えて使用することが可能です。

本機をスイッチャーの後に接続する場合は、この機能は必要ありません。

本機とパソコン等を直接接続する場合は、パソコンから意図する解像度を得るため、設定を必要に応じて変更することができます。

DDC2B 通信は、本機の電源が OFF の状態でも通常のパソコンモニター同様に、パソコン側からの DDC 電源供給により通信することができます。これにより、パソコンと本機の電源投入シーケンス等を考慮する必要はありません。

工場出荷設定時、IN.EDID.SET データは、1920x1200(RB)に設定されています。同時に本機が対応できる解像度として、(一般にウィンドウズOSなどで設定変更できる解像度として)640x480@60、1,024x768@60、1152x864@75、1,280x960@60、1,280x1,024@60、1,400x1,050@60、1,600x1,200@60、1,280x800@60、1,440x900@60、1,680x1,050@60 の各解像度が標準設定されています。

ほとんどの場合、この状態でお客様が必要とする一般的な解像度へ、パソコン側の設定で解像度選択が可能です。

この他にも、本機が設定できる EDID データによるネイティブ解像度は、1920x1200(RB)、2048x1080(2K CINEMA)、720x480(D2)、1920x1080i(D3)、1280x720(D4)、1920x1080p(D5)、1400x1050、1280x1024、1280x960、1280x768、1280x800、1360x768、1440x900、1680x1050、1366x768、1600x900、1600x1200、2048x1152RB で、本機の設定により変更できます。

しかし、パソコン側の仕様によっては、意図する解像度に変更できない場合もありますので、予めご承知おき願います。

EDID データを変更するには、メインメニューから、INPUT.OTHER.SET メニューを選択し、さらに IN.EDID.SET の所にカーソルを合わせます。

選択したい解像度を表示させ、RET/ENT 押しボタンを押すと変更できます。


注意：EDID データの変更の際は、必ず本体から入力コネクタを外してください。
コネクタを外さないと変更できません。(エラー表示します)

また、ノート型パソコンを除く、ほとんどのパソコンはEDIDデータの読み取りは起動時の1回のみのため、変更されたEDIDデータを使用するにはパソコンを再起動させる必要があります。

6-9. 送りケーブル補償機能の設定方法

本機には出力系統別に送りケーブル補償機能があります。この機能は、本機から表示機器までの接続同軸ケーブルによる信号減衰を予め補償する機能で、高解像度における映像ボケや画面右方向に尾を引くスミア現象などの改善に役立ちます。

この機能を使用するには、メインメニューから OUTPUT.PICTUER SET を選択しさらに OUT-1.CABLE.EQA または OUT-2.CABLE.EQA にカーソルを合わせて設定します。



設定は、OUT-1 と OUT-2 を個別に、OFF,WEAK,MIDDLE,STRONG から選択可能です。

各設定値に対する同軸ケーブル長は、おおよそ次の表の様になります。なお、品質の悪いケーブルでは表の距離より短くなる場合があります。また、実際にご使用になる出力解像度が低い場合は、距離に余裕ができます。

	OFF	WEAK	MIDDLE	STRONG
弊社 DP-DP ケーブル (1.5C 同軸使用)	~ 3m	3m ~ 10m	10m ~ 20m	20m ~ 30m
3C-2V 同軸へコネク ター変換した場合	~ 5m	5m ~ 15m	15m ~ 35m	35m ~ 50m

1,600x1,200 出力解像度における弊社実測値です。

短距離同軸ケーブルにて、必要以上に設定値を上げると、過補償により映像が劣化します。具体的には、詳細部でのチラツキ増加や白跳び、2重映りなどの原因になりますのでご注意願います。


これらの調整は、本機の内蔵テストパターンを利用し、表示機器側との整合性調整と一緒に調整します。本機側の調整値を変更することにより、表示機器側の調整値（特にクロックフェーズ等）も変わってきますのでご注意願います。

本機の内蔵テストパターンの使用については5-8.内蔵テストパターンについて を参照ください。

6-10. 出力バックカラーの設定方法

本機が動作中の、非映像部分には予め設定されているバックカラーが表示されます。このバックカラー挿入は、疑似シームレス動作時や入力映像無信号ミュート時、トリミング動作や入出力間アスペクト比の違いによるレターボックス表示の外側、縮小ズーム時などの非映像部分に挿入されます。

バックカラーの色設定は、メインメニューから OUTPUT.PICTUER SET を選択しさらに BACK.COLOR.LUMI, BACK.COLOR.COLOR, BACK.COLOR.HUE にそれぞれカーソルを合わせて設定します。

((OUTPUT PICTURE SET))	
RETURN to MAIN MENU	
OUT.RESOLUTION	(1600x1200)
OUT.FORMAT	(R.G.B.H.V)
OUT.TEST.PATTERN	(OFF)
FLICKER.CANCELER	(OFF)
SEAMLESS.MODE	(BC.FADER)
 BACK.COLOR.LUMI	(50%)
BACK.COLOR.COLOR	(0%)
BACK.COLOR.HUE	(0deg)
OUT-1.CABLE.EQA	(OFF)
OUT-2.CABLE.EQA	(OFF)
▲▼ : SELECT	
◀▶ : SET	MENU: MENU_OFF

バックカラー調整中、本機の映像出力は強制的に全画面バックカラーが表示されます。

各調整値の詳細については、次の表を参照ください。

調整項目	調整範囲	調整内容説明
BACK.COLOR.LUMI	0%~100%	バックカラーの輝度レベルを1%単位で設定します。
BACK.COLOR.COLOR	0%~100%	バックカラーのカラーレベル(色の濃さ)を1%単位で設定します。
BACK.COLOR.HUE	0~359deg	バックカラーの色合いを1度単位で設定します。

バックカラーの色は、次の表のように設定すると、75%または100%飽和度のカラーバー相当の各色が得られます。

これらの各設定値は、おおよその値であり必ずしも正確ではありませんのでご承知をお願いします。

75%カラーバー相当の各色設定

	白	黄色	シアン	緑	マゼンタ	赤	青	黒
LUMI	75	70	59	54	21	16	5	0
COLOR	0	75	75	75	75	75	75	0
HUE	0	164	286	232	52	100	352	0

100%カラーバー相当の各色設定


	白	黄色	シアン	緑	マゼンタ	赤	青	黒
LUMI	100	93	79	72	28	21	7	0
COLOR	0	100	100	100	100	100	100	0
HUE	0	164	286	232	52	100	352	0

6-11. インタレースフリッカー抑圧機能について

本機には、出力映像への調整機能として、インタレース出力時におけるラインフリッカーを抑圧する機能があります。通常、この機能の設定はOFFで使用します。

インタレース信号系で構築されるシステムにおいて、最終表示機器でのラインフリッカーが気になる場合は、本機の出力解像度に関係無く、ラインフリッカー抑圧機能を設定することができます。ただし、この設定により垂直解像度は多少劣化します。

メインメニューから OUT.PICTURE.SET を選択しさらに FLICKER.CANCELER にカーソルを合わせます。



工場出荷設定はOFFです。システムでの必要に応じて、WEAK,MIDDLE,STRONG から選択できます。フリッカー抑圧能力を高くするに従って、垂直解像度も多少劣化します。

6-12. マルチ画面对応と映像の90度回転機能について

出力画面を左右どちらかに90度回転して出力する機能と、複数台の本機を組み合わせ、4画面から16画面程度のマルチ画面を構成することができます。

本機には、マルチ画面調整に適した専用の調整メニューがあり、4,9,16画面については各画面の調整値が予めプリセットされており、比較的簡単にマルチ画面を構成することができます。


通常、固定化されたマルチ画面構成であれば、必要画面数と同じ数の本機と、ソース源の分配器のみの構成でシステム化可能です。

なお、個々の画面の表示同期を整えるため、マルチ画面動作時は入力映像のフレームロック動作で推奨されることを推奨します。この動作については6-3.擬似シームレス動作設定と入力映像へのフレームロック動作についてを参照ください。

映像の90度回転およびマルチ画面への切り出し拡大は、本機へ各種調整がされた最終出力映像のまま切り出します。つまり、レターボックス表示されている時は、そのレターボックス表示されている出力映像をバックカラー部分毎、切り出します。また、ズーム機能を使用している時は、そのズームされた映像を切り出します。

また、マルチ画面構成での切り出し位置確認を容易にするため、入力映像へクロスハッチ映像をスーパーする機能が有ります。

メインメニューから OUTPUT.MULTI.SET を選択しさらに OUT.MULTI.MODE にカーソルを合わせます。




マルチ画面動作を選択するには、OUT.MULTI.MODE を OFF 以外の設定に変更します。その後、必要な画面サイズ調整を、下表を参照に行います。

調整項目	調整内容
OUT.ROTATE.MODE	OFF 通常表示です。 R.90deg 右回転に 90 度回転表示します。 L.90deg 左回転に 90 度回転表示します。 OUT.MULTI.MODE の値ごとに回転方向をメモリーしています。 OFF 及び USER.SET1 ~ USER.SET7 においてそれぞれに回転方向を設定可能です。プリセット系のマルチモード (4 画面回転無し、9 画面回転無し、16 画面回転無し、縦 3 画面左回転、縦 3 画面右回転) においては、回転向きは固定となります。
OUT.MULTI.MODE	OFF マルチ動作しません。(工場出荷設定) USER.SET1 ~ USER.SET7 OUT.ROTATE.MODE と下表の 4 項目を調整して、任意位置のマルチ画面用切り出しが可能です。 M4.1-1 ~ M3R.1-3 予めプリセットされている 4, 9, 16, 縦 3 面の各マルチ画面位置の選択です。 M4.1-1 は、4 画面マルチでの、向かって左上画面です。 M4.1-2 は、4 画面マルチでの、向かって右上画面です。 同様にして、マルチ画面数.行 - 列の順に画面位置を示します。 M16.4-4 は、16 面マルチでの、向かって最右下の画面です。 M3L.1-1 は、画面に向かって左側をモニター底面にして設置した場合の縦 3 画面マルチにおける向かって左の画面(左 90 度回転)です。 M3L.1-2 は、同様の縦 3 画面マルチにおける向かって中の画面です。 M3L.1-3 は、同様の縦 3 画面マルチにおける向かって右の画面です。 M3R.1-1 は、画面に向かって右側をモニター底面にして設置した場合の縦 3 画面マルチにおける向かって左の画面(右 90 度回転)です。 これらプリセットされている画面位置を使用する場合は、OUT.ROTATE.MODE と下表の 4 項目の調整はできません。
OUT.MULTI.H.SIZE	マルチ画面動作時の、水平サイズ調整です。 表示機器の水平出力幅を 100.0%と定義し、左辺を基準に 50.0% ~ 800.0%サイズまで 0.1%ステップ単位で拡大ズーム調整できます。(100%以下は縮小になります)

OUT.MULTI.V.SIZE	マルチ画面動作時の、垂直サイズ調整です。 表示機器の垂直出力幅を 100.0%と定義し、上辺を基準に 50.0%～800.0%サイズまで 0.1%ステップ単位で拡大ズーム調整できます。(100%以下は縮小になります)
OUT.MULTI.H.SHIFT	マルチ画面動作時の、水平表示開始位置調整です。 表示機器の水平出力幅を 100.0%と定義し、左辺の位置を ±100.0%位置まで 0.1%ステップ単位で左右に表示開始位置調整できます。
OUT.MULTI.V.SHIFT	マルチ画面動作時の、垂直表示開始位置調整です。 表示機器の垂直出力幅を 100.0%と定義し、上辺の位置を ±100.0%位置まで 0.1%ステップ単位で上下に表示開始位置調整できます。
OUT.MULTI.COPY	OUT.MUITL.MODE の USER.SET1～USER.SET7 へ他のマルチ画面構成のパラメータをコピーする際に選択します。 OUT.MUITL.MODE の項目で USER.SET1～USER.SET7 のいずれかを選択し、当項目へカーソルを移動させ、左右キーでコピー元のマルチモードの値を選択し ENT キーでコピーを実行します。上記の各パラメータ表示は現在の値とコピー元の値が違う場合、黄色で表示されます。
IN.CROSS.MAKER	OFF 通常表示です。 ON 入力映像へクロスハッチ信号をスーパーインポーズします。

各調整イメージについては、下図を参照ください。



上図は、1つの出力画面（表示機器の画面）を表しています。マルチ画面動作設定が OFF のときの、出力画面イメージです。このとき、レターボックス・サイドブランク表示時のバックカラー表示部分も含まれます。出力画面が 4:3 でも 16:9 でも、各%数値は同じです。

出力画面のセンター位置は、通常、水平・垂直表示開始位置共に -50.0% 位置となります。但し、表示開始位置を + 設定（実際の映像の外側）にすると、その数値は、出力画面全体を 100%とした数値では無く、実際に拡大（縮小）されている映像部分全体を 100.0%とした数値になります。つまり、表示開始位置には、拡大（縮小）率が反映されます。なお、映像の無い部分には、バックカラーが表示されます。

マルチ画面の個々の画面表示を調整するには、次の手順で調整します。なお、本機はホワイトバランスやブラックバランスを調整する機能を持ちません。これらの調整は、予め表示機器側で校正しておく必要があります。（本機の内蔵テストパターンが使用できます。）

1. 画面数に応じた水平垂直の拡大倍率を設定します。個々の機器への倍率設定は、全て同じとなり

ます。(全ての OUT.MULTI.H.SIZE と全ての OUT.MULTI.V.SIZE は、それぞれ通常同じになります)

2. 個々の機器への表示開始位置（切り出し位置）を設定します。拡大率および表示する画面の位置に合わせて、水平垂直表示開始位置を設定します。(OUT.MULTI.H.SHIFT と OUT.MULTI.V.SHIFT)
3. 個々の出力映像の明るさに、若干のバラツキが感じられる場合は、本機の CONTRAST 調整にて吸収します。

ユーザー調整によるマルチ画面構成の応用例として、4:3 画角のリアプロジェクターを縦 3 段・横 4 段使用した全体で 16:9 画角のマルチ画面構成の設定例を示します。

各画面内の設定値は、実際に設定する値です。(ただし、マルチ画面間同志の目地部分の補正を含みません)

本機の出解像度は 1,024x768(XGA)とし、入力素材はハイビジョンコンポーネント信号だとします。まず、この場合は表示機器（4:3 画角）とマルチ画面構成の画角（16:9 画角）が違うので、入力映像のアスペクト比調整を手動で変更する必要があります。5-6. 入力映像の画面サイズと位置の調整方法を参照し、IN.ASPECT.RATIO設定を FULL（または表示機器の画角と同じ 4:3）に変更しておきます。

次に、OUTPUT.MULTI SET メニューの OUT.MULTI.MODE を USER.SET に合わせ、水平垂直サイズと位置を次の図中の設定に合わせます。

下図は個々の画面イメージで、中の設定数値はそれぞれの画面の切り出し表示位置調整値を示します。

OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT 0.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT 0.0 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -25.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT 0.0 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -50.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT 0.0 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -75.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT 0.0 %
IMAGENICS			
OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT 0.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -33.3 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -25.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -33.3 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -50.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -33.3 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -75.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -33.3 %
RS-1500A			
OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT 0.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -66.6 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -25.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -66.6 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -50.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -66.6 %	OUT.MULTI.H.SIZE 400.0 % OUT.MULTI.V.SIZE 300.0 % OUT.MULTI.H.SHIFT -75.0 % OUT.MULTI.V.SHIFT -66.6 %

全ての OUT.MULTI.H.SIZE は 400.0%となります。(水平 4 面分)

同様に全ての OUT.MULTI.V.SIZE は 300.0%となります。(垂直 3 面分)

各画面の OUT.MULTI.H.SHIFT は、向かって左画面から、0.0% -25.0% -50.0% -75.0% となります。

各画面の OUT.MULTI.V.SHIFT は、向かって上画面から、0.0% -33.3% -66.6% となります。


このマルチ画面へ 4:3 画角の入力映像を映す場合は、IN.ASPECT.RATIO 設定を H:75.0%(12/16=0.75)にセットします。入力映像は、マルチ画面全体へサイドブランクで表示されます。

また、16:10 画角の入力映像を映す場合は、IN.ASPECT.RATIO 設定を V:90.0%(9/10=0.9)にセットします。入力映像は、マルチ画面全体へ上下に若干のブランクが有るレターボックスで表示されます。

なお、本機は入力映像の解像度毎にアスペクト比の調整ができるため、先のハイビジョン信号(16:9)と、これら 4:3 や 16:10 映像は別々にメモリーされるため、入力映像が切り替わってもマルチ画面の再調整の必要はありません。

6-13. その他のシステム設定項目について

本機には、これまでに説明した項目以外に、以下のメニューで示すシステム調整用項目があります。これらシステム調整項目を設定するには、メインメニューから SYSTEM OTHER SET メニューを選択し、各項目にカーソルを合わせて設定します。



以下、上から順に各調整項目の詳細について説明します。

6-13-1. 出力映像へのアスペクト強制フル表示について

本機に入力される映像のアスペクト比と、本機が出力する映像のアスペクト比が異なる時でも、入出力間のアスペクト比の違いを無視して常に出力画面いっぱい映像を出すことができます。

この機能を使用するには、EVERY.ASPECT.FULL 項目にカーソルを合せ、ON.FULL に設定を変更します。

6-13-2. 出力映像の一時フルアスペクト表示機能押しボタン動作について

本機の押しボタンの、SET ▶ (右側) を使用して、入出力間でアスペクト比が異なる映像を一時的に出力画面いっぱいに表示することができます。この機能はメニュー表示していない時に操作可能です。またバックアップはされません。一時アスペクトフル表示機能が動作中は、押しボタンが点灯します。

この機能を使用するには、ASPECT.FULL.SW 項目にカーソルを合せ、SET:SW. ▶ に設定を変更します。

6-13-3. 出力映像の一時フリーズ機能押しボタン動作について

本機の押しボタンの、SET（下側）を使用して、出力映像の一時フリーズ機能の ON/OFF として使用できます。出力映像のフリーズ中は、押しボタンが点灯します。

この機能を使用するには、OUT.FREEZE.SW 項目にカーソルを合せ、SET:SW. に設定を変更します。

なお、フリーズ動作は入力信号が無くなっても保持できますが、他の何らかの操作により強制解除されます。また、音声はフリーズ中でもミュートされません。但し、一度入力信号が無くなった場合はミュートされ、その後入力信号が復活した場合でも、フリーズ状態が終了するまでミュート状態が保持されます。

フリーズ中に入力信号の解像度や状態が変化した場合は、デフリーズ状態に戻る時、一度シームレス繋ぎ動作が発生します。

6-13-4. 入力無信号時の出力信号OFF機能について

本機への入力信号が無くなった時、自動的に本機の出力信号を OFF にして、接続される表示機器をパワーセーブやスタンバイ動作等へ誘導させることができます。

この機能を使用するには、AUTO.OUT.OFF.MODE にカーソルを合わせて、10sec に設定変更します。


これにより、本機への入力信号が約 10 秒間無信号になると、本機は出力信号を OFF します。

入力信号が復活するか、本機への何らかの操作を行なうと、自動的に出力信号を ON します。

6-14. ステータスのオンスクリーン表示について

本機の現在の動作状態を、オンスクリーン表示を利用して一覧表示することができます。

入出力信号状態を確認するには、INFORMATION を選択します。



これらの表示に、赤色の文字が無ければ特に問題ありません。入力信号に表示できないほどの同期信号エラーが有る場合や、入力が完全な無信号状態では赤色の文字でその旨表示されます。

通常、規格入力信号や標準値で動作している場合は、水色の表示となります。また、お客様が設定変更した内容や、テレビ信号系入力時のオーバースキャン動作時等、および高解像度信号のアンダーサンプル動作等では、黄色の表示となります。

本機は、本機の仕様外の入力信号でもできる限り正常に表示させるよう自動的に設定が試みられます。これにより自動的に変更された部分においても、黄色文字となります。

7. バックアップメモリーの内容について

本機は、全自動でバックアップ管理を行っています。お客様がメモリー操作について意識する必要はほとんどありません。バックアップ寿命は、本機の電源コンセントを抜いた状態でも、ほぼ半永久の不揮発性メモリーを使用しています。

7-1. 入力信号解像度別にメモリーされる調整内容について

本機が入力信号解像度別（本機が同じ信号と自動判定した解像度や信号・同期形式）にメモリー管理する項目は、以下の項目です。

- INPUT.PICTURE.SET メニュー内の全設定項目
- INPUT.ZOOM/TRIM.SET メニュー内の全設定項目
- INPUT.PROCESS.SET メニュー内の全設定項目

また、本機の入力解像度の判別方法は、次の何れかの条件が異なるとき、別の信号として判断します。（全てが一致するとき、同じ信号と判断します）

- 垂直同期の周波数が約 0.04Hz 以上違う場合
- 1 フレーム分の総ライン数が 1 ライン以上違う場合
- 水平または垂直同期信号極性（正・負）の、何れかまたは両方が異なる場合

- 同期信号形式(HD/VD,CS,SoG,SoY,VIDEO)が異なる場合
- 本機が VESA や ID-1 規格に基づいて判定した、入力映像アスペクト比が異なる場合(例えば、NTSC ビデオ信号の、16:9 映像と 4:3 映像は違う信号と判定されます)

上記以外にも、ワイド系とスタンダード系の画角判定や、リデュースドブランキング信号判定、規格外の信号判定のため、垂直および水平の同期信号幅も判定対象となる場合があります。

7-2. システムデータとして共通にメモリーされる調整内容について


本機が共通項目としてメモリー管理する項目は、7-1. 入力信号解像度別にメモリーされる調整内容について 以外に設定できる調整項目や、オペレーション関係全てです。

8. ラックマウントについて

本機は別売の MK-100 ラックマウントキットを使用して、19 インチ EIA ラックに 1 台または 2 台の実装が可能です。本機は自然空冷方式ですので、ラック実装時には放熱と、外部から熱を受けないように注意願います。また、2 台の実装を行うには、本機のトップカバー同士を予め MK-100 付属のネジで連結しておく必要があります。このとき、本機のトップカバーを下図の要領で一旦はずします。MK-100 の取扱説明書もお読みください。



感電防止のため、必ず AC コードを抜き取ってから作業願います。また内部は静電気に弱い精密機器のため、内部には不用意に触れないよう注意願います。



トップカバーとシャーシを分離するには、まず、トップカバーの下部合計 4 本の M3-サラネジを取り外し、左図のようにシャーシ部を手前へ、トップカバーを背面側にスライドさせて分離します。

9 . RS-232C制御によるリモート操作について

本機は RS-232C からのコマンド制御により、電源 ON/OFF 以外の全ての本体操作項目に対してリモート制御が可能になります。制御用ホストコンピュータに DOS/V 系パソコンの COM ポートなどを使用する場合は、弊社製スイッチャー制御ケーブル(C9S-C9S 15m など)ほか、市販の 9 ピン D-SUB 全結線ストレートケーブル (メス - メス) で本機へ接続します。

通信制御できる距離は、RS-232C 規格により通常 15m までです。

9-1.RS-232C通信仕様について

次の表に、通信パラメータと RS-232C 信号の結線図を示します。これらの通信仕様は変更することはありません。

RS-232C 通信パラメータ

パリティチェック	なし
データビット長	8 ビット
ストップビット長	1 ビット
ハードフロー (RTS/CTS)	無効
Xパラメータ (ソフトフロー)	無効
転送方式	全二重通信
転送速度	9,600bps 固定

ホストコンピュータが 9 ピン仕様の場合の結線

本機側 Dsub9 ピンオス ピン番号	下図のように 1:1 で各ピンを接続します。	ホスト側 Dsub9 ピン ピン番号	信号名
1		1	(本機側は未接続)
2		2	RXD 受信データ
3		3	TXD 送信データ
4		4	DTR データ端末レディ
5		5	GND 信号グラウンド
6		6	DSR データセットレディ
7		7	RTS 送信要求
8		8	CTS 送信可
9		9	(本機側は未接続)

ホストコンピュータが 25 ピン仕様の場合の結線

本機側 Dsub9 ピンオス ピン番号	下図のように各ピンを接続します。	ホスト側 Dsub25 ピン ピン番号	信号名
1			
2		3	RXD 受信データ
3		2	TXD 送信データ
4		20	DTR データ端末レディ
5		7	GND 信号グラウンド
6		6	DSR データセットレディ
7		4	RTS 送信要求
8		5	CTS 送信可
9			

本機の 4 ピン - 6 ピン間、7 ピン - 8 ピン間は、電気的に接続されています。

9-2.RS-232C通信による制御の概要と注意事項

本機への制御は、通常 9 バイト形式のキャラクタ（アスキーコード）で制御します。

9 バイト制御コマンド形式の基本は、

ヘッダー コマンド パラメータ c r となります。

ヘッダー ヘッダーはキャラクタ'#'を使用します。

コマンド コマンドはアルファベットキャラクタ 2 文字を使用します。(CMD-1st,CMD-2nd)

パラメータ パラメータ部は 5 バイトの固定長形式で、上位桁のゼロは省略できません。
パラメータ部では、'+','-'の符号と'0'~'9'の数値キャラクタを使用します。
なお、以下の設定は同じ意味を持ちます。
'-0000'と'+0000'は、'00000'と同じです。'+0001'と'00001'は同じです。

c r c r（キャリジリターン）は 16 進数で 0D(hex)を使用します。

通常、コマンド 2 文字(CMD-1st,CMD-2nd)のキャラクタ並びが、
大文字・小文字の並びのときは本機へのパラメータ設定（本機への書き込み）で、
小文字・大文字の並びのときはデータリード（本機からの読み取り）動作をします。
データリードの場合のパラメータ部はゼロ 5 桁('00000')を使用します。本機からの戻り値は、この
'00000'部分に符号と数値をキャラクタで代入して送られて来ます。

RS-232C 通信からコマンドを受け付けると、そのコマンドがデータリード以外ならば、タリー情報をその都度返します。通常タリーはコマンド最後の「c r」を受け付けたタイミングで転送されます。タリーは 4 バイト形式で、

ヘッダー コマンド 受信ステータス c r のようになります。

ヘッダー ヘッダーは常にキャラクタ'#'を使用します。

コマンド コマンドは常にキャラクタ'T'を使用します。

受信ステータス 受信ステータスは、コマンドの受付状況を、'A','1','5'で返します。

c r c r（キャリジリターン）は 16 進数で 0D(hex)を使用します。

タリーコマンドの受信ステータス一覧は、次表を参照ください。

受信ステータス	タリーの意味
'A'	正常に処理されました。
'1'	不明なコマンドまたはパラメータまたはコマンドです。 本機は何も処理しません。要求コマンドを破棄しました。
'5'	RS-232C 通信エラーです、本機は RS-232C 通信機能を初期化しました。 この場合、正常にタリーを返した後の受信コマンドを破棄する場合があります。 (このタリーの送信は、本機が通信機能を初期化後、送信されます)

注意事項

本機を RS-232C 通信にてリモート制御する場合、以下の点にご注意願います。

1. 本機への RS-232C 通信は、非同期にいつでも行えますが、データリードコマンド等を連続して行うと、本機の動作全体が遅くなる場合があります。
2. 本機がデータを受け取ってから出力映像に反映されるまでに平均 33ms 程度の時間を要します。また、複数のコマンドを連続して与えると、これらのコマンドを順番に処理するため、実際の通信時間よりコマンド処理時間の累積の方が長くなります。
3. 本機の受信データバッファは 1024 バイトです。未処理のデータバイト数が 1024 バイトを超えると受信バッファがオーバーフローするため処理されないコマンドが発生します。
4. 一部の数値制御コマンドでは、本機本体のハードウェアリミットにより、データ数値を変更しても実際の映像に反映されない場合があります。この場合でも、数値範囲が範囲内であればタリー '#TAcr' が返ります。
5. 本機からのタリー返送が、'#T5cr' の場合は何らかの原因により RS-232C 通信エラーが発生しています。この場合、本機は正常にタリー返送した後に受け取ったコマンドを、全て破棄する場合があります。

9-3. コマンド一覧

以下に本機で使用可能な、各コマンドとパラメータによる制御内容を示します。

なお、表中のアルファベット及び数値は、全てキャラクタです。

各キャラクタの 16 進数値は、諸般のアスキーコード表等を参照ください。

コマンド一覧表

CMD-1st	CMD-2nd	パラメータ数値 の範囲	詳細説明
本機への動作設定系コマンド CMD-1stを小文字、CMD-2ndを大文字、パラメータの範囲を00000にすると、データリードできます。			
A	a	-0167 ~ +0167	入力映像に対して、アスペクト比を下記のように設定します。IN.ASPECT.RARIOの値です。 00000 自動判定処理します。 ±0001 フルアスペクト処理します。 ±0002 4:3アスペクト比の入力映像として処理します。 ±0003 5:4アスペクト比の入力映像として処理します。 ±0004 15:9アスペクト比の入力映像として処理します。 ±0005 16:9アスペクト比の入力映像として処理します。 ±0006 16:10アスペクト比の入力映像として処理します。 ±0007 17:9アスペクト比の入力映像として処理します。 +0008 ~ +0167 垂直方向を、99.5% ~ 20.0%まで0.5%単位で縮小します。 -0008 ~ -0167 水平方向を、99.5% ~ 20.0%まで0.5%単位で縮小します。
	b	00000 ~ +0002	入力信号形式を設定します。IN.PICTURE.FORMATの値です。 00000 自動判定動作します。 +0001 強制RGB入力として動作します。 +0002 強制YPBPR入力として動作します。
	c	00000 ~ +0063	入力映像のクロックフェーズを設定します。 IN.CLOCK.PHASEの値です。1クロック単位で設定します。
	d	-00500 ~ +0500	入力映像の水平総クロック数を設定できます。 IN.TOTAL.H.CLOCKの値です。-0500 ~ +0500の設定値に対して、-1000 ~ +1000まで2クロック単位で設定します。

	e	-0800 ~ +0800	入力映像の水平位置をピクセル単位でシフトできます。 IN.SHIFT.H.PIXELの値です。1ピクセル単位で設定します。
	f	-0500 ~ +0500	入力映像の垂直位置をピクセル単位でシフトできます。 IN.SHIFT.V.PIXELの値です。1ピクセル単位で設定します。
	g	-0401 ~ +0401	入力映像の水平有効画素数（水平解像度）を設定します。 IN.RESO.H.PIXELの値です。-0401 ~ +0401の設定値に対して、-802 ~ +0802pixまで2ピクセル単位で設定します。
	h	-0501 ~ +0501	入力映像の垂直有効画素数（垂直解像度）を設定できます。 IN.RESO.V.PIXELの値です。1ピクセル単位で設定します。
	i	-0007 ~ 00000	入力プリフィルターのカットオフ周波数を落とすことができます。 IN.ADC.FILTERの値です。
B	a	-1000 ~ +7000	ズームサイズ調整です。IN.ZOOM.SIZEの値です。 00000設定のとき100.0%となり、設定値+1000/10がズームサイズ%となります。
	b	-1000 ~ +1000	ズーム水平位置調整です。IN.ZOOM.H.SHIFTの値です。 00000設定のときセンター位置(H: 0.0%)となり、-1000 ~ +1000の設定に対して、左取り切り位置(H:-100.0%)から右取り切り位置(H:+100.0%)となります。
	c	-1000 ~ +1000	ズーム垂直位置調整です。IN.ZOOM.V.SHIFTの値です。 00000設定のときセンター位置(V: 0.0%)となり、-1000 ~ +1000の設定に対して、上取り切り位置(V:-100.0%)から下取り切り位置(V:+100.0%)となります。
	d	00000 ~ +1000	入力映像トリミングの水平左端からの位置です。IN.TRIM.H.LEFTの値です。 設定値は0.1%単位です。設定値00000はOFFです。
	e	-1000 ~ 00000	入力映像トリミングの水平右端からの位置です。IN.TRIM.H.RIGHTの値です。 設定値は0.1%単位です。設定値00000はOFFです。
	f	00000 ~ +1000	水平映像トリミングの垂直上端からの位置です。IN.TRIM.V.TOPの値です。 設定値は0.1%単位です。設定値00000はOFFです。
	g	-1000 ~ 00000	水平映像トリミングの垂直下端からの位置です。IN.TRIM.V.BOTTOMの値です。 設定値は0.1%単位です。設定値00000はOFFです。
C	a	-0100 ~ +0100	入力映像に対しての、輝度レベル調整です。IN.PRO.CONTRASTの値です。-0100 ~ +0100の設定値に対して、+50.0% ~ +150.0%まで0.5%単位で設定します。設定値が00000のとき100.0%でこのとき標準です。
	b	-0050 ~ +0050	入力映像に対しての、セットアップ補正レベル調整です。IN.PRO.SETUPの値です。-0050 ~ +0050の設定値に対して、-25.0% ~ +25.0%まで0.5%単位で設定します。設定値が00000のとき0.0%でこのとき標準です。
	c	-0200 ~ +0100	入力映像に対しての、カラー飽和度補正レベル調整です。IN.PRO.COLORの値です。-0200 ~ +0100の設定値に対して、OFF ~ +150.0%まで0.5%単位で設定します。設定値が00000のとき100.0%でこのとき標準です。
	d	-0045 ~ +0045	入力映像に対しての、色合い(HUE)補正レベル調整です。IN.PRO.HUEの値です。 ±45度を1度単位で設定します。設定値が00000のとき0degでこのとき標準です。
	e	-0003 ~ +0015	入力映像に対しての、エンハンサー量設定値です。IN.PRO.SHARPの値です。 -0003 ~ +0015で設定します。設定値が00000のときOFFでこのとき標準です。 なお、-側の設定は映像をソフト方向へ補正します。
	f	-0007 ~ +0007	入力映像に対しての、ガンマカーブ設定値です。IN.PRO.GAMMAの値です。 設定値が00000のときGAMMA 1.00 標準値で、0.45 ~ 2.20までを±7ステップで設定します。
	g	00000 ~ +0003	3次元ノイズリダクション機能の設定です。IN.PRO.3DIME.NRの値です。 00000 機能OFFです。 +0001 WEEK設定です。極弱くNRします。 +0002 MIDDLE設定です。中位でNRします。 +0003 STRONG設定です。強力にNRします。
	h	00000 ~ +0003	ブロックノイズリダクション機能の設定です。IN.PRO.BLOCK.NRの値です。 00000 機能OFFです。 +0001 WEEK設定です。極弱くNRします。 +0002 MIDDLE設定です。中位でNRします。 +0003 STRONG設定です。強力にNRします。

	i	00000 ~ +0003	<p>モスキートノイズリダクション機能の設定です。IN.PRO.MOSQU.NRの値です。</p> <p>00000 機能OFFです。</p> <p>+0001 WEEK設定です。極弱くNRします。</p> <p>+0002 MIDDLE設定です。中位でNRします。</p> <p>+0003 STRONG設定です。強力にNRします。</p>
D	a	00000 ~ +0001	<p>入力信号の5:4アスペクト除去設定です。IN.5:4_ASP.KILLERの値です。</p> <p>00000 OFF設定です。5:4アスペクトを認識します。</p> <p>+0001 ON 4:3設定です。5:4アスペクトを4:3として処理します。</p>
	b	00000 ~ +0001	<p>入力映像のフィルムモード動作設定です。IN.FILM.MODEの値です。</p> <p>00000 OFF設定です。プルダウン検出しません。</p> <p>+0001 AUTO設定です。3:2,2:2プルダウン動作を自動検出処理します。</p>
	c	00000 ~ +0018	<p>INPUT端子へのEDIDデータの選択です。IN.EDID.SETの値です。</p> <p>00000 HDMI .1,920x1,200 ほか、標準的な解像度要求設定（標準設定）です。</p> <p>+0001 2,048x1,080 解像度要求設定です。</p> <p>+0002 HDMI .D2.720x480p 解像度要求設定です。</p> <p>+0003 HDMI .D3.1,920x1,080i 解像度要求設定です。</p> <p>+0004 HDMI .D4.1,280x720p 解像度要求設定です。</p> <p>+0005 HDMI .D5.1,920x1,080p 解像度要求設定です。</p> <p>+0006 1,400x,1050 解像度要求設定です。</p> <p>+0007 1,280x1,024 解像度要求設定です。</p> <p>+0008 1,280x960 解像度要求設定です。</p> <p>+0009 1,280x768 解像度要求設定です。</p> <p>+0010 1,280x800 解像度要求設定です。</p> <p>+0011 1,360x768 解像度要求設定です。</p> <p>+0012 1,440x900 解像度要求設定です。</p> <p>+0013 1,680x1,050 解像度要求設定です。</p> <p>+0014 1,366x768 解像度要求設定です。</p> <p>+0015 1,600x900 解像度要求設定です。</p> <p>+0016 1,600x1,200 解像度要求設定です。</p> <p>+0017 2,048x1,152 解像度要求設定です。</p> <p>+0018 1,024x768 解像度要求設定です。</p> <p>-0001 入力コネクタ抜き忘れ等で、書き換え不可のエラーメッセージが表示された場合の表示をクリアします。</p>
	d	-0050 ~ +0100	<p>入力映像をテレビ系信号として自動検出しているときの、自動オーバースキャンサイズです。IN.TV_OVERSCANの値です。</p> <p>0.1%単位でOFF ~ +5.0% ~ +15.0%まで調整可能です。</p>
	e	-0030 ~ +0030	<p>入力ADCのR/PRゲイン微調整です。IN.ADC.R/PR.GAINの値です。</p>
	f	-0030 ~ +0030	<p>入力ADCのG/Yゲイン微調整です。IN.ADC.G/Y.GAINの値です。</p>
	g	-0030 ~ +0030	<p>入力ADCのB/PBゲイン微調整です。IN.ADC.B/PB.GAINの値です。</p>
	h	-0030 ~ +0030	<p>入力ADCのビデオ（NTSC/PALコンポジット）ゲイン微調整です。</p> <p>IN.ADC.VIDEO.GAINの値です。</p>
	i	00000 ~ +0002	<p>オートセットアップの自動起動設定です。IN.AUTO_SETUP.MODEの値です。</p> <p>00000 FULL.AUTO（自動設定）の設定です。</p> <p>+0001 MANUAL（AUTOS SETUPキー長押しによる手動設定）の設定です。</p> <p>+0002 OFFの設定です。</p>
	j	00000 ~ +0009	<p>オートセットアップの、自動起動設定できます。IN.AUTO_SET.THRESHの値です。</p> <p>00000 NORMAL。通常時はこの設定で使用</p> <p>+0001 ~ +0009の値で調整します。</p>

E	a	-0001 ~ +0020	出力解像度の設定です。OUT.RESOLUTIONの値です。 -0001 D2.480p 出力設定です。 00000 640x480 出力設定です。 +0001 800x600 出力設定です。 +0002 1024x768 出力設定です。 +0003 D4.720p 出力設定です。 +0004 1280x768 出力設定です。 +0005 1360x768 出力設定です。 +0006 1440x900 出力設定です。 +0007 1280x960 出力設定です。 +0008 1280x1024 出力設定です。 +0009 1400x1050 出力設定です。 +0010 1680x1050 出力設定です。 +0011 1600x1200 出力設定です。 +0012 D5.1080p 出力設定です。 +0013 1920x1200RB 出力設定です。 +0014 D3.1080i 出力設定です。 +0015 1280x800 出力設定です。 +0016 1366x768 出力設定です。 +0017 2048x1080 出力設定です。 +0018 1600x900 出力設定です。 +0019 2048x1080RB 出力設定です。 +0020 2048x1152RB 出力設定です。
	b	00000 ~ +0005	出力される信号形式の設定です。OUT.FORMATの値です。 00000 R.G.B.H.Vの出力となります。 +0001 R.G.B.CS.Vの出力となります。 +0002 R.SoG.B.H.Vの出力となります。 +0003 R.SoG.B.CS.Vの出力となります。 +0004 Y.PB.PR.H.Vの出力となります。 +0005 Y.PB.PR.CS.Vの出力となります。
	c	00000 ~ +0002	内蔵テストパターン設定です。TEST.PATTERN.OUTの値です。 00000 OFF設定です。通常の動作状態です。 +0001 ON設定です。複合テストパターンを表示します。 +0002 ON設定です。ゼブラスクロールパターンを表示します。
	d	00000 ~ +0003	出力信号へのフリッカーキャンセル設定です。FLICKER.CANCELの値です。 00000 OFF設定です。通常の動作設定です。 +0001 WEEK設定です。極弱くフリッカーキャンセルします。 +0002 MIDDLE設定です。中位でフリッカーキャンセルします。 +0003 STRONG設定です。強力でフリッカーキャンセルします。
	e	-0002 ~ +0007	シームレス繋ぎ処理の設定です。SEAMLESS.MODEの値です。 -0002 入力信号同期設定です。 -0001 シームレス機能OFF設定です。 00000 バックカラーフェード型シームレス繋ぎ設定です。標準初期値です。 +0001 バックカラーカット型シームレス繋ぎ設定です。 +0002 右方向スライド型シームレス繋ぎの設定です。 +0003 下方向スライド型シームレス繋ぎの設定です。 +0004 右方向ワイプ型シームレス繋ぎの設定です。 +0005 下方向ワイプ型シームレス繋ぎの設定です。 +0006 ウィンドウ型シームレス繋ぎの設定です。 +0007 フリーズ型シームレス繋ぎの設定です。 フリーズ型シームレスに切り替える際に一瞬バックカラーが表示されます。
	f	-0050 ~ +0050	出力バックカラーのルミナンス設定です。BACK.COLOR.LUMIの値です。 -0050 ~ +0050の設定に対して 0% ~ +100%まで1%単位の設定です。
	g	00000 ~ +0105	出力バックカラーのカラーレベル設定です。BACK.COLOR.COLORの値です。 00000 ~ +0105の設定に対して OFF(モノクロ) ~ +105%まで1%単位の設定です。
	h	00000 ~ +0359	出力バックカラーの色合い(色相)設定です。BACK.COLOR.HUEの値です。 00000 ~ +0359の設定に対して、0deg ~ 359degまで1deg単位の設定です。

	i	00000 ~ +0003	OUTPUT-1 への送りケーブル補償調整です。OUTPUT-1.CABLE.EQAの値です。通常はOFF のまま使用します。3段階の設定が可能です。
	j	00000 ~ +0003	OUTPUT-2 への送りケーブル補償調整です。OUTPUT-2.CABLE.EQAの値です。通常はOFF のまま使用します。3段階の設定が可能です。
F	a	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。現在のOUT.MULTI.MODEの値に対応したOUT.ROTATE.MODEの値です。 コマンド受付後、擬似シームレス処理を経由して即座に設定値を反映します。 -0001 左90度回転の設定です。 00000 回転なしの通常表示の設定です。 +0001 右90度回転の設定です。 OUT.MULTI.MODEの値がOFF,USER.SET1~USER.SET7の時のみ変更可能です。その他プリセット系のマルチモードではエラータリーを返します。
	b	00000 ~ +0042	マルチ画面を構成する際の切り出し設定です。OUT.MULTI.MODEの値です。コマンド受付後、擬似シームレス処理を経由して即座に設定値を反映します。その際、モード毎に保持しているOUT.ROTATE.MODEの値も併せて反映します。 00000 マルチ画面OFFの通常動作の設定です。 +0001~+0007 ユーザー設定メモリー1~7の呼び出し設定です。 +0008~+0011 4画面マルチ構成(回転無し)のプリセット設定です。 +0012~+0020 9画面マルチ構成(回転無し)のプリセット設定です。 +0021~+0036 16画面マルチ構成(回転無し)のプリセット設定です。 +0037~+0039 縦3画面マルチ構成(左90度回転)のプリセット設定です。 +0040~+0042 縦3画面マルチ構成(右90度回転)のプリセット設定です。
	c	00000 ~ +0001	マルチ構成用の入力クロスハッチ出力設定です。IN.CROSS.MARKERの値です。 00000 クロスハッチOFFの設定です。 +0001 クロスハッチONの設定です。
	d	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定を予約します。OUT.ROTATE.MODEの値です。コマンド受付後、入力信号の切り替わりを検知して擬似シームレス処理が起動した際に予約値を設定に反映させます。 -0001 左90度回転の設定の予約です。 00000 回転なしの通常表示の設定の予約です。 +0001 右90度回転の設定の予約です。 #Feコマンドと同時に予約設定した場合、#Feコマンドで変更予約設定されているOUT.MULTI.MODEの値に設定されている回転方向が変更予約されます。
	e	00000 ~ +0036	マルチ画面を構成する際の切り出し設定を予約します。OUT.MULTI.MODEの値です。コマンド受付後、入力信号の切り替わりを検知して擬似シームレス処理が起動した際に予約値を設定に反映させます。 00000 マルチ画面OFFの通常動作の設定の予約です。 +0001~+0007 ユーザー設定メモリー1~7の呼び出し設定の予約です。 +0008~+0011 4画面マルチ構成(回転無し)の設定の予約です。 +0012~+0020 9画面マルチ構成(回転無し)の設定の予約です。 +0021~+0036 16画面マルチ構成(回転無し)の設定の予約です。 +0037~+0039 縦3画面マルチ構成(左90度回転)の設定の予約です。 +0040~+0042 縦3画面マルチ構成(右90度回転)の設定の予約です。
	f	-0001 ~ +0001	#Fdコマンド及び#Feコマンドで設定した予約値の強制制御コマンドです。 -0001 擬似シームレス処理を経由せずに強制的に予約値を反映させます。 00000 予約値をクリアします。 +0001 擬似シームレス処理を経由して強制的に予約値を反映させます。 データリードにおいては予約値がある場合は#fF+0001がタリー出力されます。
G	a	00000 ~ +0001	常時アスペクト・フル機能の有効無効設定です。EVERY.ASPECT.FULLの値です。 00000 常時アスペクト・フル機能を無効に設定します。 +0001 常時アスペクト・フル機能を有効に設定します。
	b	00000 ~ +0001	アスペクト・フル押しボタン機能の有効無効設定です。ASPECT.FULL.SWの値です。 00000 アスペクト・フル押しボタン機能を無効に設定します。 +0001 アスペクト・フル押しボタン機能を有効に設定します。

	c	00000 ~ +0001	フリーズ押しボタン機能の有効無効設定です。OUT.FREEZE.SWの値です。 00000 フリーズ押しボタン機能を無効に設定します。 +0001 フリーズ押しボタン機能を有効に設定します。
	d	00000 ~ +0001	入力無信号時の出力信号の自動OFF設定です。AUTO.OUT.OFF.MODEの設定です。 00000 出力自動OFF機能を無効に設定します。 +0001 出力自動OFF機能を有効に設定します。
	e	00000 ~ +0001	本体押しボタンのキーロック状態設定です。なお、RS-232C通信からの制御は、このキーロック状態中でも可能です。 00000 アンロック状態です。通常動作状態です。 +0001 キーロック状態です。本体の押しボタン操作のみ禁止されます。
	f	00000 ~ +0001	フリーズ押しボタン機能が有効のときの、フリーズ実行制御です。 00000 デフリーズします。通常動作です。 +0001 出力映像をフリーズします。 なお、フリーズ状態は、何らかの設定により自動的にデフリーズする場合があります。
	g	00000 ~ +0001	アスペクト・フル押しボタン機能が有効のときの、アスペクト・フル実行制御です。 00000 本体メニューで設定されているアスペクト処理を行います。 +0001 強制的に出力映像のアスペクト比をフル状態に変更します。 なお、アスペクト・フル状態はバックアップされません。再電源投入や本機の再起動を行った場合は00000設定に戻ります。
H	a	+0001 ~ +0499	パラメータで指定されるメモリーバンク番号の内容を、現在動作中のメモリーバンク番号へ、上書きデータコピーします。(リロード動作)
	b	+0001 ~ +0499	現在動作中のメモリーバンク番号の内容を、パラメータで指定されるメモリーバンク番号へ、上書きデータコピーします。(セーブ動作)
	c	+0000 ~ +0042	パラメータで指定されるマルチメモリー番号の内容を、現在動作中のユーザーマルチメモリー番号へ、上書きデータコピーします。(リロード動作) ユーザーマルチメモリー動作中で無い場合はエラータリーを返します。
	d	+0001 ~ +0007	現在動作中のユーザーマルチメモリー番号の内容を、パラメータで指定されるユーザーマルチメモリー番号へ、上書きデータコピーします。(セーブ動作) ユーザーマルチメモリー動作中で無い場合はエラータリーを返します。
P	a	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー1のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET1表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。 表示機の水平出力幅を100%と定義し、左辺を基準に50.0%~800.0%サイズまで0.1%ステップ単位で拡大ズーム調整できます。 -0050 50.0%の表示設定です。 00000 100.0%の表示設定です。 +7000 800.0%の表示設定です。
	b	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー1のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET1表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。 表示機の垂直出力幅を100%と定義し、上辺を基準に50.0%~800.0%サイズまで0.1%ステップ単位で拡大ズーム調整できます。 -0050 50.0%の表示設定です。 00000 100.0%の表示設定です。 +7000 800.0%の表示設定です。
	c	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー1の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET1表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。 表示機器の水平出力幅を100.0%と定義し、左辺の位置を±100.0%位置まで0.1%ステップ単位で左右に表示開始位置調整できます。 -1000 -100.0%の表示設定です。 00000 0.0%の表示設定です。 +1000 +100.0%の表示設定です。

	d	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー1の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET1表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。 表示機器の垂直出力幅を100.0%と定義し、上辺の位置を±100.0%位置まで0.1% ステップ単位で左右に表示開始位置調整できます。 -1000 -100.0%の表示設定です。 00000 0.0%の表示設定です。 +1000 +100.0%の表示設定です。
	e	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー2のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET2表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。
	f	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー2のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET2表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。
	g	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー2の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET2表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。
	h	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー2の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET2表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。
	i	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー3のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET3表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。
	j	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー3のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET3表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。
	k	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー3の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET3表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。
	l	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー3の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET3表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。
	m	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー4のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET4表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。
	n	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー4のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET4表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。
	o	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー4の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET4表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。
	p	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー4の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET4表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。
Q	a	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー5のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET5表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。
	b	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー5のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET5表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。
	c	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー5の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET5表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。
	d	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー5の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET5表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。
	e	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー6のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET6表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。
	f	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー6のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET6表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。
	g	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー6の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET6表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。
	h	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー6の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET6表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。
	i	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー7のズーム水平サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET7表示の時のOUT.MULTI.H.SIZEの設定です。
	j	-0500 ~ +7000	ユーザーマルチメモリー7のズーム垂直サイズ調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET7表示の時のOUT.MULTI.V.SIZEの設定です。
	k	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー7の水平表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET7表示の時のOUT.MULTI.H.SHIFTの設定です。
	l	-1000 ~ +1000	ユーザーマルチメモリー7の垂直表示開始位置の調整です。 OUT.MULTI.MODEがUSER.SET7表示の時のOUT.MULTI.V.SHIFTの設定です。

R	a	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがOFFの時のOUT.ROTATE.MODEの値です。 コマンド受付後、即座に設定値を反映します。 -0001 左90度回転の設定です。 00000 回転なしの通常表示の設定です。 +0001 右90度回転の設定です。
	b	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET1の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
	c	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET2の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
	d	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET3の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
	e	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET4の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
	f	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET5の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
	g	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET6の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
	h	-0001 ~ +0001	出力映像の左右90度回転出力の設定です。OUT.MULTI.MODEがUSER.SET7の時のOUT.ROTATE.MODEの値です。
X	a	+0001 ~ +0002	バックアップメモリのクリアを行うためのコマンドです。 このコマンドを実行すると、本機は初期化され、再起動します。このためタリ-は返りませんのでご注意ください。またデータリ-ドもできません。 +0001 出力信号解像度と入力EDID情報のみ残し、その他は全て初期化します。 +0002 入力EDID情報のみを残し、本機を完全な工場出荷状態にします。 これにより、出力スタンダード信号形式も初期値の640x480に戻ります。

本機への問い合わせ専用コマンド

これらのコマンドで本機の内部動作状態を知ることができます。

入力信号状態 (#iAコマンド)が、正常動作状態 (+0001)以外では、その他の入力信号状態系を示すデータ値は保証されません。なお、本体設定状態や出力信号状態系を示すデータ値は、入力信号状態とは無関係です。

i	A	00000	入力信号の状態です。 00000 無信号状態です。 +0001 正常動作状態です。 +0002 入力同期信号エラー状態です。 これらの状態は、現在有効に設定されている入力端子についての状態です。 また、シームレス繋ぎ処理中などの入力信号が不安定状態では、+0001以外が返る場合があります。
	B	00000	入力信号の100Hz単位で表現された水平同期周波数です。 例：+0640 は、64.0kHzです。
	C	00000	入力信号の0.1Hz単位で表現された垂直同期周波数です。 例：+0600 は、60.0Hzです。
	D	00000	入力信号のスキャン方式です。 00000 プログレッシブ (ノンインタレース) 入力信号です。 +0001 インタレース入力信号です。
	E	00000	入力信号の自動検出されたアスペクト比です。本機の動作設定条件により、実際の動作アスペクト比では無い場合があります。 00000 4:3 +0001 5:4 +0002 15:9 +0003 16:9 +0004 16:10 +0005 17:9

	F	00000	<p>入力信号の自動検出されたテレビスタンダードです。本機の動作設定条件により、実際の動作テレビスタンダードでは無い場合があります。</p> <p>00000 現在テレビスタンダードを検出していません。</p> <p>+0001 1080i60系を検出しています。</p> <p>+0002 1080p30系を検出しています。</p> <p>+0003 1080i50系を検出しています。</p> <p>+0004 1080p25系を検出しています。</p> <p>+0005 1080sF24(1080i48)系を検出しています。</p> <p>+0006 1080p24系を検出しています。</p> <p>+0007 720p60系を検出しています。</p> <p>+0008 1080p60系を検出しています。</p> <p>+0009 1080p50系を検出しています。</p> <p>+0010 720p50系を検出しています。</p> <p>+0011 720p30系を検出しています。</p> <p>+0012 720p25系を検出しています。</p> <p>+0013 720p24系を検出しています。</p> <p>+0014 NTSCまたは480i系を検出しています。</p> <p>+0015 480p系を検出しています。</p> <p>+0016 PALまたは576i系を検出しています。</p> <p>+0017 576p系を検出しています。</p>
j	A	00000	入力信号の水平総クロック数です。
	B	00000	入力信号の水平有効画素数です。
	C	00000	入力信号の1フレームあたりの総ライン数です。
	D	00000	入力信号を処理している垂直有効画素数です。
	E	00000	<p>入力信号のVESA規格準拠状態です。</p> <p>00000 VESA規格ではありません。</p> <p>+0001 VESA規格の信号です。</p>
	F	00000	<p>入力信号の信号種別とカラー形式処理方法です。</p> <p>00000 RGB信号として処理しています。</p> <p>+0001 YPBPR信号として処理しています。</p>
k	A	00000	本機が起動してからの出力フレーム数です。最大255で固定されます。数値が255以外では起動後間もなく一部の動作が安定していない場合があります。
	B	00000	<p>本機が現在シームレス繋ぎ動作中かどうかのモニターです。</p> <p>00000 通常動作状態です。</p> <p>+0001 入力信号のシームレス繋ぎ処理中です。</p>
	C	00000	現在の入力信号を処理しているバックアップメモリのバンク番号です。通常+0001 ~ +0100の範囲で示されますが、00000のときはまだバンクが決定していません。また、100を超えると1へ戻ります。
	D	00000	現在までに、バックアップメモリのバンクを使用した数値です。通常+0001 ~ +0100の範囲で示されますが、100を超えると1へ戻ります。

<p>本機への特殊データリードコマンド（弊社管理用）</p> <p>このコマンドのパラメータは例外で0000です。（4桁or5桁）</p>			
v	A	0000 or 00000	ファームウェア情報および工場コンフィグ情報のデータ列要求です。
	D	0000 or 00000	INPUTに設定されているEDIDデータのダンプです。

9-4. ダイレクトメモリアクセスについて

本機内部のバックアップメモリーへ、ホストからダイレクトに読み書きできるコマンドが用意されています。このコマンドは、本機内部のバックアップメモリーデータの複製や別途保存（ホスト内部）を目的としており、メモリー詳細位置に対する詳細なデータ仕様は公開されませんのでご了承ください。バックアップメモリーのデータはバンク番号毎に分割されています。

本機内部からのデータ読み取り操作は、9 バイトコマンド形式で制御されます。また、読み取ったデータは、141 バイト形式で本機より送られてきます。この 141 バイトのデータは、本機に書き込む時のデータ転送形式（コマンド形式）となっており、そのまま本機へ書き込むことが可能です。また、データの最後には 4 桁のチェックサムが付加されており、読み取ったデータの正当性を検証することもできます。なお、書き込んだデータの正当性は、返ってくるタリー状態により知る事ができます。

データ読み取り時の 9 バイトコマンド形式は次のようになります。

ヘッダー コマンド バンク番号 c r

ヘッダー	'#'を使用します。(1バイト)
コマンド	'mR'を使用します。(2バイト)
バンク番号	バンク番号を'00001'～'00200、00204'で指定します。(5バイト)
c r	キャリジリタン(0x0D)(1バイト)

読み取ったデータは、次の 141 バイト形式で送られてきます。

このデータは、本機へコマンド送信（書込み）するときと同じ形式です。

ヘッダー コマンド バンク番号 キャラクタ変換した 128 バイトデータ チェックサム c r

ヘッダー	'#'を使用します。(1バイト)
コマンド	'Mw'を使用します。(2バイト)
バンク番号	バンク番号を'00001'～'00200、00204'で指定します。(5バイト)
128 バイトデータ	ブロック番号に対応するデータをキャラクタ変換して使用します。(128バイト) (メモリー内容は本来 64 バイトですが、16 進数値をキャラクタ変換した、 128 バイトのキャラクタ('0'～'F')を使用します。)
チェックサム	ヘッダーからデータ最後まででの 137 バイトをキャラクタコードのまま全て加算した 16 進数値の下 4 桁を、キャラクタに変換します。(4バイト)
c r	キャリジリタン(0x0D)(1バイト)

各バンク番号部分には、次のデータが格納されています。

必要なバンク番号を指定して読み書きできます。

ブロック番号	詳細説明
00000	未使用バンクです。アクセスできません。
00001 ~ 00100	入力信号自動判別で使用されるバンク番号です。
00101 ~ 00199	RS-232C からの制御専用ユーザーメモリーバンク番号です。
00200	システムデータとマルチメモリー毎の画面回転方向メモリーで使用されるバンク番号です。
00201 ~ 00203	未使用バンクです。アクセスできません。
00204	ユーザーマルチメモリー1~7の切り出し位置で使用されるバンク番号です。
00205 ~	未使用バンクです。アクセスできません。

注意事項

ダイレクトメモリアクセスによるデータの書込みは、予め読み出したデータ(141 バイト)を、そのまま書き込んでください。バンク番号の変更も含め、一切のデータ変更を行わないでください。一部データの相関性を保持している部分もあり、書込み時のエラー発生原因となります。

また、信頼性向上により読み取ったデータのチェックサム検証をすることを推奨します。

複数のバンク番号分のデータを書き込む場合は、連続かつ任意のバンク番号の順番で行えます。

9-5. 制御の例

RS-232C コマンドによる制御例を示します。「cr」は、キャリジターンの意味で、16 進数の 0D(hex)です。

9-5-1. 現在の入力映像を 200.0%へズームアップします。

#Ba+1000cr とコマンドを送ります。

#TAcr とタリーが返ります。

ズームサイズは、設定値+1000 が実際の % サイズとなります。

入力信号が無い場合や不安定な場合はエラータリーを返します。

9-5-2. 出力映像信号の解像度を D5.1080p へ変更します。

#Ea+0012cr とコマンドを送ります。

#Tacr とタリーが返ります

9-5-3. 現在の入力映像の輝度レベルを 80%へダウンさせます。

#Ca-0040cr とコマンドを送ります。

#TAcr とタリーが返ります。

輝度レベルは、-0100 ~ +0100 の調整範囲に対して 50% ~ +150%まで変化します。

よって、-0040 設定は+80%となります。なお、入力信号が無い場合や不安定な場合はエラータリーを返します。

9-5-4. ユーザーマルチメモリー1 の設定を呼び出します。

#Fb+0001cr とコマンドを送ります。

#TAcr とタリーが返りました。

ユーザーマルチメモリー1~7 の各設定の呼び出しはパラメータ+0001 ~ +0007 で対応しています。

9-5-6. 現在の出力解像度を問い合わせます。

#eA00000cr とコマンドを送ります。

#eA+0013cr とタリーが返りました。

このタリーの数値から、現在 D5.1080p の出力解像度で動作していることが解ります。

9-5-7. 現在の入力信号状態を問い合わせます。

#iA00000cr とコマンドを送ります。

#iA+0001cr とタリーが返りました。

このタリーは現在入力信号が正常に動作中であることを意味します。

9-5-8. 現在の入力信号が、VESA 規格に準拠しているかどうかを問い合わせます。

#jE00000cr とコマンドを送ります。

#jE+0001cr とタリーが返りました。
現在の入力信号は VESA 規格に準拠しています。

9-5-9. 不正なコマンドを送ってみます。

#Aa+0200cr とコマンドを送ります。
#T1cr とタリーが返りました。
この例では、範囲外のパラメータ数値を送ったため、エラーとなりました。
エラータリーが返った場合、本体は何も制御されません。

9-5-10. ユーザーマルチメモリー 1 の予約コマンドを設定します。

#Fe+0001cr とコマンドを送ります。
#TAcr とタリーが返りました。
この後、RS-1500A の前段に設置しているスイッチャーにて映像信号を切り替え、本機の擬似シームレス処理が起動すると、次に入力する映像入力信号を表示する際に予約設定したユーザーマルチ設定 1 の切り出し設定で画面が表示されます。
マルチモード変更による切り出し画角の変更のみで、本機の前段に設置しているスイッチャーにて映像信号出力を切り替えない場合は、本機に強制擬似シームレス起動コマンド (#Ff00001 コマンド) を送るか、本機の前段に設置したスイッチャーにて一旦信号出力を OFF にして、本機が擬似シームレス処理を起動してから同じ映像信号を再出力してください。

9-5-11. 右 90 度回転予約コマンドを設定し、強制的にシームレス処理を起動して画面を回転させます。

#Fd+0001cr と右 90 度回転予約のコマンドを送ります。
#TAcr とタリーが返りました。
次に
#Ff+0001cr と強制擬似シームレス起動のコマンドを送ります。
#TAcr とタリーが返りました。

10 . 主な仕様

アナログ入力映像信号および入力同期信号

RGB(YPbPr, VIDEO)各 0.7 V(p-p)(VIDEO および同期付きは 各 1.0 V(p-p)) 各 75 1 系統

HD(CS) VD 各 TTL レベル 各 2.2 k 1 系統 D-SUB15 ミニ x1

PC, WS 用 RGB 信号または YPbPr 色差信号またはコンポジットビデオ信号(NTSC, PAL)を全自動判別対応。

HD・VD または CS 信号(極性不問)または SoG(SoY)信号を全自動判別対応。

PAL ビデオおよびほぼ全世界のハイビジョン信号方式に対応できますが、フレームレートの違いにより、コマ落ち感が目立つ場合があります。

コンポーネント信号やコンポジットビデオ信号を入力する場合は、 $R = Pr$, $G = Y = VIDEO$, $B = Pb$ のように接続します。使用しない信号は未接続で構いません。

入力解像度範囲

320 x 200 ~ 2,048 x 1,536 画素に対応。

水平 15 kHz ~ 135 kHz でかつ、垂直 22 Hz ~ 160 Hz までの信号に連続追従可能。

入力部 EDID(DDC 通信)エミュレーション機能

本体メニュー設定により、1,920x1,200@60RB(工場出荷時)ほか、ワイド系解像度を含む VGA ~ UXGA までの主要な解像度を指定できます。また、CEA-861D 規格に準拠した、720x480p(D2)、1,280x720p(D4)、1,920x1,080i/p(D3, D5)相当の解像度を指定することもできます。

映像出力機器の仕様(PC等の仕様)により、指定した解像度の映像が得られない場合があります。

アナログ出力映像信号および出力同期信号

RGB 各 0.7 V(p-p) (G 信号同期付き 1.0 V(p-p)), HD(CS) VD 各 TTL レベル 各 75 2 系統 D-SUB15 ミニ x2

(または、Y:1.0 V(p-p)2 値同期付き PbPr:0.7 V(p-p) 各 75 2 系統に設定変更可能。この場合、 $R = Pr$, $G = Y$, $B = Pb$ にて出力されます。HD(CS) , VD も出力されますが、未使用で構いません。)

送りケーブル補償機能は、2 系統別々に設定可能です。1.5C 同軸の DP-DP ケーブルで約 30 m , 3C-2V 同軸(コネクタ変換使用)で約 50 m まで送りケーブル補償可能です。

系統別に、RGB 信号と YPbPr 信号を選択できません。同一の信号形式となり、Y 信号の同期は 2 値のみです。3 値同期は出力できません。

G 信号に同期を多重した、SoG 信号を切り替え出力可能です。

HD 端子から CS(コンポジットシンク)信号を切り替え出力可能です。

出力解像度(下記解像度より択一選択、垂直レートは全て 59.94 Hz)

720 x 480(CEA-861D, D2 相当) 640 x 480 800 x 600 1,024 x 768 1,280 x 720(CEA-861D, D4 相当)

1,280 x 768 1,280 x 800 1,360 x 768 1,360 x 768 1,440 x 900 1,280 x 960 1,280 x 1,024

1,400 x 1,050 1,680 x 1,050 1,600 x 900 1,600 x 1,200

1,920 x 1,080i/p(CEA-861D, D3, D5 相当) 1,920 x 1,200(Reduced Blanking) 2,048 x 1,080(2K_CINE)

映像量子化

RGB(YPbPr)入力信号 各 8 ビットデジタル変換、NTSC, PAL 入力信号 10 ビットデジタルカラーデコード変換。RGB(YPbPr)出力信号 各 10 ビットアナログ変換。

入力解像度の、1,600 x 1,200(@60)、1,920 x 1,080(@60)、2,048 x 1,080(@60 2K シネマ相当)、1,920 x 1,200(@60 Reduced Blanking)までリアルサンプル対応します。これ以上または規格以外の入力解像度では、アンダーまたはオーバーサンプルで対応します。最大サンプル動作速度 170 Msps

入出力信号間絶対遅延時間

出力フリーランニング時(通常動作) : 33 ms ~ 67 ms (出力信号の 3 フィールド ± 1 フィールド分相当)

入力映像の垂直にフレームロック時 : 約 34 ms (ロック位相の微調整はできません)

入力映像へのフレームロックは、入力映像の垂直周波数が 60 Hz ± 1 Hz の場合のみです。また、この設定で入力映像の切り替え等で入力状態が変化すると、出力映像も影響を受けます。これにより、疑似シームレス効果が正常に動作できない制約があります。

メモリー機能

99 種類 (バックアップ寿命半永久)

入力解像度ごとの自動記憶再生機能、動作状態の自動記憶再生機能。

その他の付加機能


メニューオンスクリーン表示、入力映像オートセットアップ、各種高精度画角・サイズ調整機能、任意位置切出しズームとトリミング機能(最大 400% 0.1%単位)、適応型フレーム追越し処理、各種映像信号調整、疑似シームレス機能(フェード・ワイプ・フリーズ型)、内蔵テストパターン信号出力(複合パターン・ゼブラ動画)、テレビ系インタレース信号入力用 3次元動き適応型プログレッシブ変換処理(斜め線補間強化型)、ビデオ ID-1 システム対応、NTSC, PAL 用 3D-YC 分離対応、各種ノイズリダクション機能、出力系統別の送りケーブル補償機能、マルチ画面对応、出力映像の 90 度回転機能、ほか。

一般仕様

動作温度湿度	0 ~ 40	20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)
保存温度湿度	-20 ~ 70	20 %RH ~ 90 %RH (但し結露無きこと)
電 源	AC 90 V ~ AC 250 V 50 Hz・60 Hz 14 W (最大)	
外形寸法	幅 210 mm 高さ 44 mm 奥行 230 mm (突起物を含まず)	
質 量	約 2.1 kg	
付 属 品	電源ケーブル 1 本、(3P-3SL ロック機構つき)、電源 3P-2P 変換プラグ 1 個 電源スイッチカバー 1 個	

EIA19 型ラックマウントには別売の MK-100 が必要です。1 台の MK-100 で RS-1500A を 1 台または 2 台のラックマウントが可能です。

< 外観図 >



仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

< 余白 >

1. 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に許諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを禁止します。
2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
5. 本機のファームウェアおよびハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
6. 乱丁本、落丁本の場合はお取替えいたします。当社、営業窓口までご連絡ください。

イメージニクス株式会社
All Rights Reserved.2014

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

製造元 **イメージニクス株式会社**

製品に関するお問い合わせは下記サポートダイヤルにて承ります。

フリーダイヤル 0120-480-980 (全国共通)

東日本サポート TEL 03-3464-1418 西日本サポート TEL 06-6358-1712

本社 技術本部 〒182-0022 東京都調布市国領町 1-31-5

営業本部 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウェービル 6F
TEL 03-3464-1401 FAX 03-3477-2216

大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-2-48 JEI 京橋ビル 3F
TEL 06-6354-9599 FAX 06-6354-9598

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第5博多偕成ビル 3F
TEL 092-483-4011 FAX 092-483-4012

<http://www.imagenics.co.jp/>

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

1406SG V1.2